



tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu 134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là 0.8~0.9A - khi lock đóng lại thì bị ì dòng đo dc 4~5A .đóng vài lần nv thì đc .xong cứ lặp đi lặp lại. | 1  
 Câu 14786 của bạn vũ văn hưng - đã có (1) trả lời & góp ý

Loại thiết bị (Model): tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu 134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là 0.8~0.9A  
 Hiện tượng: khi lock đóng lại thì bị ì dòng đo dc 4~5A .đóng vài lần nv thì đc .xong cứ lặp đi lặp lại.

Các bác giúp e với.e xjn cảm ơn. Mà e thay lock ko thay phin lọc.nhuwngw lọc.nhung đóng đá đc e ngj ko việc j phai?ko các bac? Tiện e hỏi luôn là lock thay dầu mới khoảng bnhiu Mlit thì đủ

— [●] [●] —

**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH**

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO Ele MSUNG  
 Panasonic TOSHIBA BISHI

**xuan du can** (du can )- 12 / 5 / 2016

vu nay cang day ban thay phin di can lai cap dong thoi ve sinh ong ky vao vi tinh chat,hoa hoc cua t12 va 34 khac nhau con mot ly,do nua,bloock bi hu con ve van de dau thay nhu the nao la du thi ban do ra bao nhieu thi tra bay nhieu

**Các bài viết tương tự:**

1. [asus x54h - luc lên nguồn lúc không,3 lần,lần 1 do cúp điện,lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin,lần 3 cung như lần 2.hiện tượng máy ko lên nguồn ko co tin hiệu gì.cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngay hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường.lưu ý,luc bị như](#)

tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu

134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là 0.8-0.9A khi lock đóng lại thì bị 1 dòng đo dc 4-5A .đồng vài lần nư vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn báo hư bộ trả về tạm gọi hết thuốc chữa máy của mình mua o dai loan,ở vn có ít.

thì đc .xong cứ lắp đi lắp lại. | 2

2. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đem, trở tụ tốt,(bo nguồn ,ôn áp và công suất đi liền),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng(về đã bị nổ câu chì lúc đầu),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn )
4. điều hòa lg may thường - chào anh em trên dd. mình nhận của khách con điều hòa LG bị chết lock. mình mua lock bãi của mitsu thay vào thì thấy lock chạy rung lớn và thấy kêu to. mình mới vào nghề thay con này đầu tiên mong anh em trên dd chỉ cho cách thay dầu lượng dầu bao nhiêu
5. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thây thachj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
6. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường
8. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tụ chưa thay được vì nó là tụ dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
9. May giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được
10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg hôj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
11. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhìu xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan



tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu  
134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là

này

12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính