



tu lạnh - khi nạp lại gas , kẹp đóng van ở định mức, lượng gas nạp vào là nằm trong đôi lần là từ 1-6 psi khi cho tu chạy ,nhưng chỉ bơm tuyết 1/3 dàn lạnh,nhà mới hàn ra thì thấy có dấu phỉ ra nhiều | 1

Loại thiết bị (Model): tu lạnh

Hiện tượng: khi nạp lại gas , kẹp đóng van ở định mức, lượng gas nạp vào là nằm trong đôi lần là từ 1-6 psi khi cho tu chạy ,nhưng chỉ bơm tuyết 1/3 dàn lạnh,nhà mới hàn ra thì thấy có dấu phỉ ra nhiều

mong các bạn đồng nghiệp rúp mình mọi nhẹ,khi có dấu vào phin lọc thì có phải thay phin lọc không,

— ☐ ● ☐ ● ☐ —

nguyenductrong (nguyentindung368@yahoo.com.vn)- 18 / 5 / 2013

tất nhiên là thay phin lọc ngoài ra bạn lên đây khi Nitơ làm khô hệ thống sau đó nạp Gas là ok thôi.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyenvantam (tamnguyenminh)- 19 / 5 / 2013

bạn súc dàn lạnh và nóng lại cho sạch sau đó thay Phin khác vào rồi đo cấp lên dc bao nhiêu nếu đủ cấp thì nạp gas lại là dc rồi

tu lạnh - khi nạp lại gas , kẹp đóng van ở đỉnh mức, lượng gas nạp vào là nằm trong đôi lần là từ 1-6 psi khi cho tu chạy ,nhưng chỉ bơm

Các bài viết tương tự: tuyết 1/3 dàn lạnh, nhà mới hàn ra thì thấy có dầu phỉ ra nhiều | 2

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoiq quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [3. khi nạp gas cho tu - nạp gas xong tu làm lạnh bình thường nhưng sau 1 thời gian dàn nóng không nóng dàn lạnh không lạnh nếu kim đồng hồ áp suất chỉ về vạch chân không nạp gas cho tu thì dàn nóng có nóng dàn lạnh không lạnh](#)
- [4. máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
- [5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
- [6. máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
- [7. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là bị nghẹt k làm lạnh đc,mình xả gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bơm tuyết nhiều xả đá xong thì block vẫn chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đông hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan này](#)
- [8. Tủ lạnh - E có cái tủ lạnh chạy đóng đá rất kém mặc dù giàn lạnh bơm tuyết rất đều,đầu hồi có động sương mấy a giúp đỡ e với e mọi vụ nghe nen là chưa có kinh nghiệm](#)
- [9. tủ lạnh samsung - tủ bị nghẹt chết loc, đã thay loc mới rồi thay cap mới,thời sạch dàn nóng dàn lạnh,roi can cap,roi hút chân không,roi nạp gas...đã thực hiện đầy đủ các bước nhưng tủ vẫn kém lạnh,đã kiểm tra bo xả van hoạt động tốt,kiểm tra dàn lạnh thì tuyết bám không đều,hơi lạnh thay ra ít,khi nạp gas áp chỉ lên có 4psi chạy một vài giờ áp suất giảm xuống con không và có dòng suông ở cuối đường hút ...đã thử đủ cách nhưng vẫn không đủ lạnh...huhuhu...](#)
- [10. tủ lạnh sanyo - tủ lạnh chạy bình thường...gas lên dàn nóng đều nhưng gas chỉ lên 1 có dàn lạnh đợi 20phut vẫn vậy. z là máy bị tuột bơm hay bị nghẹt z các bạn??? với lại cho mình hỏi tủ lạnh chạy bao lâu thì gas lên đầy dàn???](#)
- [11. Tủ lạnh SANYO SR- N21 - Tủ của nhà mình, bị đóng tuyết kín đặc dàn lạnh. Cứ xả khoảng 10 tiếng là lại có tuyết bám nhiều. Xả hết tuyết chạy lạnh vẫn ngon. Khi không bị tuyết đóng đủ nhiệt lạnh tủ vẫn ngắt, khoảng 3giờ sau lại tự chạy.](#)



tu lạnh - khi nạp lại gas , kẹp đóng van ở định mức, lượng gas nạp vào

là nằm trong dải 1-6 psi khi cho tu chạy , nhưng chỉ bơm

12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá được , ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính