



tủ lạnh sharp180l mạch điện tử180l - cắm điện cho lock chạy khoảng 20p' sau đó rút điện ra khoảng 10 p' cắm lại thì lock ko tự khởi động lại được. | 1

Câu 10762 của bạn the long - đã có (5) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tủ lạnh sharp180l mạch điện tử180l

Hiện tượng: cắm điện cho lock chạy khoảng 20p' sau đó rút điện ra khoảng 10 p' cắm lại thì lock ko tự khởi động lại được.

chờ cho lock thật nguội hẳn rồi cắm điện thì lock mới chạy dc.mong các bác giúp đỡ khác phục.

— [●] [●] —

**DO VAN QUYEN** (VanQuyendientu86@yahoo.com )- 19 / 9 / 2014

co the block bi kẹt ban ah

**the long** (0986071738 )- 20 / 9 / 2014

khi lock nguội hẳn thì lại chạy bình thường nhưng lock rất nóng bác ạ.

**the long** (0986071738 )- 20 / 9 / 2014

khi lock nguội hẳn thì lại chạy bình thường nhưng lock rất nóng bác ạ.

**nguyenmanhtuan** (tivivuitivi )- 1 / 10 / 2014

máy bị kẹt lốc rùi ! máy chy một lúc nóng lên thì rơ le nhiệt bảo vệ trong lốc sẽ làm việc, lốc sẽ ngừng chạy, đến khi nguội thì nó lại tiếp tục cho lốc chạy và cứ như vậy cho đến khi .....Bụp.....Lốc ra đi mãi mãi

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

**MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình**

**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIẾN CHÍNH HÃNG**



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



**vu nhu quy** (vu nhu quy) - 5 / 3 / 2015

tủ lạnh sharp180l mạch điện tử180l - cắm điện cho lock chạy khoảng 20p' sau đó rút điện ra khoảng 10 p' cắm lại thì lock ko tự khởi động lại được. | 2

do ap xuất ben do va cap dong xm luc tu sap ngat tn, kha nang tac bau. hoac do loc thoi

## Các bài viết tương tự:

- [1. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy đc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó co bị hư lock ko xin cac bac giup e voi!](#)
- [2. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\( Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [3. IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [4. may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [5. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc án tạm dừng sau đó bấm lại thì lại haotj động bình thường](#)
- [6. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tắt cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử án tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
- [7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đồ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quỏc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thỏt. - .](#)
- [8. monitor LCD AOC model :TFT17W80 - Cắm điện vào khoảng 30s mới lên đèn nguồn.nhưng khi rút điện ra khoảng 15 đến 30' cắm điện lại thì không lên.phải rút ra cắm lại nhiều lần mới lên.ko biết có phải tại nguồn bị sut ko.](#)
- [9. tủ daiwoo 130l ga 12 hư lock.e đã thay lock ga 134 và thay dầu 134.tu làm đá đc nhưng tecmic ngắt vì quá nóng dòng đo dc là 0.8~0.9A - khi lock đóng lại thì bị ì dòng đo đc 4~5A .đóng vài lần nv thì đc .xong cứ lặp đi lặp lại.](#)
- [10. Tủ đông DARLING 210lít - Mỗi lần xả tủ là pị nghẹt k làm lạnh đc,mình xa gas rút chân không nạp gas lại thì chạy đc,nhưng khi tủ bám tuyết nhìu xả đá xong thì block vẫn](#)



tủ lạnh sharp180l mạch điện tử180l - cắm điện cho lock chạy khoảng 20p' sau đó rút điện ra khoảng 10 p' cắm lại thì lock ko tự khởi động chạy nhưng k làm lạnh đc,kt đồng hồ gas thì báo dưới 0psi,mong ae chỉ cách trị pan lại được.

11. tu lanh panasonic - Ko lam lạnh được.ban đầu quạt ko chạy lốc ko chạy.đã kiểm tra sò lạnh sò nóng điện trở vẫn bt .nhưng e đã thay timer xả đá.bay h lạnh bt nhưng co điều 2 bên hông tủ rất nóng phin lọc hơi ẩm, đầu về ko mát.chạy được 1 tuần thì quạt va lốc lai ko chạy.e đã chỉnh lại timer thì lốc chạy giật giật rồi qutj va lốc ko chạy.sau đó rút điện ra gắmlại chỉnh timer thì quạt va loocf lai chạy bt.sau 6ngay sau thì nó lai bi như cũ
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận