

Câu 16793 của bạn Nguyễn Hữu Chuẩn - đã có (1) trả lời & góp ý.

Tv lg model 29fu3rs
tình trạng Mo sivico

Co bac nao biet cach mo ma sevico con nay chi giup minh .xin cam on

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Châu văn thời (Thuype) - 15 / 3 / 2019

Bấm đồng thời menu trên máy và trên remot

Các bài viết tương tự:

- [am ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bật nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) cầu chì đứt tụ 1 vể nguồn 1 con cũng ăm,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bật nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
- [âm ly sau tốt,,bình thân - mừng 6 em khai trương mà trước vài ngày đã 2 khách gặp nói chuyện âm ly,,hát hò mạnh quá âm ã qua đêm sáng sau mở âm ly ko nghe j nữa,,,@@](#)
- [amply calyifornia pro188 - rơ le đóng mở liên tục.](#)
- [asw-u780ht - mở nguồn không lên, đã kiểm tra có áp 5 v chân reset ,contact nguồn van tốt](#)

5. [bếp hồng ngoại sanaky - bấm nút mở nguồn lên . liên báo lỗi E2 .](#)
6. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by đượ 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
7. [Cục trâm AM 1200 - Mở lên thì thoảng có tiếng nổ lộp bộp.đã kiểm tra các tầng KD và thay thử các đèn kích.4558 vẫn ko dc.](#)
8. [Mạch 1190 của toshiba - Mạch mở nguồn báo lỗi E7-4](#)
9. [Máy giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguôn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân](#)
10. [Máy giat Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay đượ chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận đượ vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mục nước +xả+hẹn giờ +mở nguôn nhưng vẫn không đượ](#)
11. [tivi pananext, tổng la76931 7n,nguôn 5q0765rt - ,máy không hoạt động .sau khi lam xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng va hiện đờng hôi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đờng 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ đượ 120v](#)
12. [Tivi sam sung 29FU3RS - hư cao áp](#)