

Câu 8970 của bạn Huỳnh thanh phuong - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): tv tcl 21f1c

Hiện tượng: chạy ic tổng tda 11135

minh nhan cua khach tv bị hu playback mà bị mất số playback. ae biết số playback cho mình xin để tiện đi mua. thank ae forum.

— [●] [●] —

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

dang van kien (lykien2012)- 30 / 9 / 2013

25-0230z và 25-0240z

Các bài viết tương tự:

1. [Samsung vina A530. IC tổng TDA 12156 - Cháy IC màn hình TDA 78045](#)
2. [TCL :DT-2180ARS Ic Tổng :TDA8842; Sò ngang D1651; Sò dọc \(sò màn hình\):TDA 8356 - hình ảnh bị co lại theo chiều ngang.e đã thay tụ xung quanh sò dọc và kiểm tra cuộn lái tia nhưng vẫn không được mong các bác cùng các anh giúp đỡ. dạ e chân thành cảm ơn.](#)
3. [TCL 21F3UV tong 11135 vert 78045 nhò 24c16 - mô máy nguồn lên là cúp ngay đen do nạp nhảy](#)
4. [Tivi hitachi 21in đen cô nhỏ chạy ic tổng tda 9381ps /n2/ 2i 1070 ic màn hình 8356. - Máy chạy dc khoảng 5s là là ngắt để ý nhanh hiện 1 đường sáng nằm ngang mình đã thay ic](#)

màn và đo nguồn 11v và nguồn 45 v nguồn 16 v tốt và khi rút nguồn kiểm tra người thì thấy tu lọc nguồn đường 45v tích

5. Tivi lg 29in máy chạy ic tổng tda 12011p0/n f00 chạy ic mạnh 78141 mode máy 29fs4bl. T1 atmycct - Hiện tại máy chạy có hình tiếng đầy đủ nhưng lại có hai bên vào khoảng 10cm (đường có thẳng) kiểm tra thì máy bị thò khác cái bo ba dây rồi giờ mình muốn lại làm nguồn nguyên bản lo biết ic nguồn so bao nhiêu
6. Tivi sam sung 29in máy 6 chạy ic nguồn 6750 ic mạnh 78045 ic tổng tda 12156 ps/n1/3 - Máy chạy có hình rồi lại ngắt rồi lại lên cu len rồi lại tắt cu như vậy lặp đi lặp lại mình kiểm tra các nguồn đều tốt cả
7. tivi tcl - anh chị trên đd cho em hỏi tivi tcl vi vuông chạy tổng 8823.ic nhớ 24c08 ấn nút menu mà k hiện ra các chế độ như là cài đặt, dò kênh.v.v mà chỉ có mỗi 1 mục là về hình ảnh (contrast,brightness,color)
8. Tivi TCL 21H91EUS. Tổng tda 11135 ps - Đang nghi ngờ lỗi rôm
9. tivi tcl mô đen 21m63srx. ic tổng tda 11135ps/n3/3 nguồn k2645 - hiện tượng nguồn làm việc đưa ra yếu đo b+ được 15v (đã tách b+ và đặt tải phụ)
10. TiVi TCL MODEL : 21F5S...cao áp 0233 thì phải.. nguồn jcs 7n60s. Tổng TDA 11135PS - Lúc nhận máy về thì thợ trước tháo ic nguồn và dòng.e lắp ic nguồn vô thì bị mất nguồn bên thứ kt thì B+ còn 20v.và rít ở biến áp xung
11. Tivi TCL Model:DT 2190 ARH - Tivi bị nổ cao áp (0264) độ cao áp 154-177B.tổng TDA 8842
12. vi trung quốc tổng 8873,màn 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưng k dc màn lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vi 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.