



uuuu - mình có con tu toshiba 120lt k nhớ ro no doi gi nhưng trên
mạch no có 2 con diên tro.1 con 43 om | 1

Câu 12011 của bạn nguyên son - đã có (7) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): uuuu

Hiện tượng: mình có con tu toshiba 120lt k nhớ ro no doi gi nhưng trên mạch no có 2 con diên tro.1 con 43 om

đồng hồ thời gian cứ ngắt là k tu chạy lại mình thay máy cái rồi vẫn k dc. loại bon làm ngin i. ai biết giúp đợ voi. cảm ơn nhiều

— [●] [●] —

pham van thuat (quangthuat87) - 2 / 3 / 2015

Thay thử trở xả đá cầu chì nối với trở xả đá thử nhé.

nguyen son (nguyenson2312) - 2 / 3 / 2015

nhưng mà theo nguyên lý nếu xa đã hỏng thì nó vẫn đồng mạch chạy tiếp chu anh. vì đồng hồ nó dính gio mà.

pham van thuat (quangthuat87) - 2 / 3 / 2015

Đồng hồ chạy được do một nguồn cấp vào chân 3 nguồn còn lại qua trở xả đá qua cầu chì vào chân 1 .nếu đang chạy tụt ngắt k tự chạy lại mà bạn đó chân 1.3=220v có thì hư đồng hồ.nếu k có thì kt ngược lại thôi.

nguyenvuhoanglam (hoanglam1909) - 3 / 3 / 2015

cắt bỏ 2 con diên trở rồi nối trực tiếp 2 đầu dây lại nhé.thay con timer nữa là xong.nếu vẫn chưa được thì kiểm tra lại lock,có khả năng lock khó để.cần thiết thì gắn thêm tụ kích xài role khởi động từ nha.

vu nhu quy (vu nhu quy) - 5 / 3 / 2015

thay bóng say là ok làm thu đi

DO VAN QUYEN (VanQuyendientu86@yahoo.com) - 9 / 3 / 2015

a pham van thuat giúp e nhé .e vừa gặp con tu shap chạy vì mạch .hien tuong no la chạy ko ngắt .e chưa có kinh nghiệm về tu chạy vì .a chỉ giao cách ktra cho e voi.thank bác trước nhé

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

pham van thuat (quangthuat87) - 11 / 3 / 2015

Kt cảm biến ngăn đông và role nhiều trường hợp role bị chập tiếp điểm.

Các bài viết tương tự:

- [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Mình có gan Mạch Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mạch kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cam Mạch Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tin hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mạch Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa cơ sãn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mạch Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
- [bếp từ electrolux etd32d kêu tí tí mà ko nóng,các phím vẫn ok,quạt vẫn quay,mình đo thấy hư con cảm biến nhiệt diot,lên mình thay bằng con trở 10k vẫn báo tí tí,với con thứ 2 trên mâm nghi kw-145 độ c là con gì, - Mình tháo con igbt ra rồi đóng mạch vẫn như cũ,nghe là bị phần bảo vệ.](#)
- [bếp từ media. cứ cho nồi vào là chạy ngắt chạy ngắt. e k biết nó hỏng cái gì cày mãi rồi chưa ra - mấy ngày mới có e bếp từ mà sửa k chạy chắc e chuyển nghề mất các bác ạ](#)
- [chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn góp ý giúp mình chuyển la the này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chập phan công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chập CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hien gio mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra so bo thì thay chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chúi rồi vì hàng xách tay mà lại thay con STK4150 mình chưa thay gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trò giới liệu có ko các bạn nhi?ban nào đã từng làm qua ban này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv con chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)

uuuu - mình có con tu toshiba 120lt k nhớ ro no doi gi nhưng trên
mạch nó có 2 con diode. 1 con 43 om | 3

6. E k nhớ model doi 2 mảnh bằng nhau - Một con an star cấp nc luôn E đã thay con điều khiển ra van doi k bị chập van nua nhưng van cấp nc lại k có diode. Con 1 con khi an che do vat mo to quay thì xa lại nha
7. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lại thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gần 1V . mình đang tập tễ tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
8. Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1 máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con diode trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với
9. Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.
10. Tivi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R xung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
11. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá"" tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nhấp 1 nhíp rồi đi đai.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
12. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gần tấm kính