



vỏ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dòg d1556, cao áp báp24d40 -
sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy
Câu 15801 của bạn Hoàng mạnh vy - đã có (6) trả lời & góp ý
nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò
từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol .
vỏ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dòg d1556, cao áp báp24d40
khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bung màn
tình trạng sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng k dc dc. màn hình lấy nguồn 28v
từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân vĩ 2zắc có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2
chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện
tượng bung màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng k dc.

Nhờ các bác cho e ý kiến .e cảm ơn....

— [●] [●] —

Le Dung (trungdunghb) - 10 / 12 / 2016

Bạn kiểm tra nguồn 5v cấp cho ic tổng, bạn dò từ đường 5v ở hộp kênh xuống qua 1 cuộn dây, ngày trước mình từng gặp pan này

lenphamkim (lenphamkim) - 10 / 12 / 2016

yock con kg, kiểm tra kỹ các trở xung

lenphamkim (lenphamkim) - 10 / 12 / 2016

kiểm tra các trở xung quanh màn hình

lenphamkim (lenphamkim) - 10 / 12 / 2016

sọc trắng coi lại đường 180V, chép nhớ lại thử xem.

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slua) - 12 / 12 / 2016

8873 thì chân số mấy là nhận nguồn nuôi 5vol ạ

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hoàng mạnh vy (ManhVy_slna)- 12 / 12 / 2016

Mọi thứ xung quanh mình ok, 180 ok luôn

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò - cần giúp đỡ,,chết 1 con công suất ngược 5200 của 1 vể tháo luôn 4 con ra khỏi vể đo áp b+ tốt thay công suất vào bất nguồn 2 công suất nóng ngay\(sc 5200\) câu chì đứt tự 1 vể nguồn 1 con cũng ăm,,,kiểm tra trở tốt các tầng khuyeechs đại tốt\)khi tháo 4 công suất 1 vể ra bất nguồn rơ le đóng mở liên tục](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thể và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 vể lại đóng\(vể đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
4. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
5. [giúp em với,,âm ly 8 sò 3 ngày chưa tìm ra bệnh,,,vỉ nguồn và công suất rơ le bảo vệ nằm chung 1 mạch - nguồn đối xứng +-52 vol cho công suất +-17 vol cho rơ le quạt,,,rơ le ko đóng kiểm tra nguồn -52vol dc ra thẳng loa 1 bên rơ le ,,1 brn rơ le về kia vài milivon nhỏ,,,,em đã kiểm tra về -52 vol các tran trở tự diot\(đã tháo công suất ra\) ko thấy hư hỏng,,,](#)
6. [may giặt media của ngang.thường - giat bình thường. khi vat thì tới phut thứ 6 lại nhảy lên 7 roi xuống 6 roi lên 7. đã vệ sinh lồng .thay điều tốc. vệ sinh phao .ok .nhưng lúc](#)

vỉ trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 -
sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn mới nhưng k dc dc.màn lấy

âm lại bị. sầy vì cũng ko được

7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn. mình đã thay thạch anh 16M. nhưng vẫn không được còn máy con tu chưa thay được vì nó là tu dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay.
nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn về chân vĩ 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 0vôi,1chân 3,3vôi. khi e sờ tay chạm chân 3.3vôi hơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc. | 3
8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tjj tq, nên đồ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thất. - .
9. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn và r cấp cho màn,kt nguồn vào màn thì đủ vào đến chân ic màn,chạm tay vào chân vào ic màn mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao áp 1010a,ic nguông là 5Q0765R...
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi LG model21FU6RL - Chạy ic màn STV 9326, nguôn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn nhưng vẫn ko hết bệnh
12. tivi samsung sc211k5 tổng vdp 3130y b2 ic manh la7845 - hư ic màn e thay hình vẫn k đủ và mất hiển thị e thay tụ lọc với trở thì hình dẫn đủ nhưng mất hiển thị màn hình 1 màu xanh e đo abl 10v ac dò về ic tổng thì các linh kiện bt ạ