

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Câu 13549 của bạn Nguyễn Trọng Dũng - đã có (0) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): Xerox Phaser 3140

Hiện tượng: Paper jam in exit area.

1. Đã 7 bước mà hướng dẫn đưa ra nhưng vẫn không được.
2. Tháo toàn bộ máy ra vệ sinh từ khay giấy, giàn quang, cơ, mainboard và các cảm biến mà vẫn không được. Đèn trạng thái vẫn báo đỏ, in test máy vẫn báo Paper jam in exit area (kẹt giấy khu vực ra)
3. Anh em cho hỏi cách kiểm tra cái em cảm biến này như thế nào là sống, thế nào là hư?

— [●] [●] —

Các bài viết tương tự:

1. [dong ho do da nang yf 3140 - hu thna do dc,ac 20,1000](#)
2. [Lò vi sóng có nướng SHARP R-G221VN - - Chạy chế độ trung bình thì bình thường. Chạy chế độ cao thì Biến áp cháy khét luôn](#)
3. [Lò vi sóng LG - Cắm điện đèn luôn sáng - đóng cửa quạt quay và mở cửa thì quạt dừng quay](#)
4. [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)
5. [máy in HP 1005 - mở máy Nguồn sáng, máy in ru không chạy ra lệnh in báo lỗi "Paper Jam" đã thay hộp mực, main nguồn thử, nguồn cấp cho điện trở nhiệt 3,2v](#)

6. [máy in serox phaser 3155 - bấm phím mở nguồn máy khởi động bình thường, xong báo lỗi đèn đỏ, máy không có báo đèn nhận giấy , đưa giấy vào khay phụ máy vẫn kéo giấy vào bình thường, nhưng vẫn báo không có giấy , như anh em đã gặp bệnh này chỉ giúp mình với](#)
7. [máy in xerox 3200 - báo lỗi " Open heat error](#)
8. [Máy in xerox 3200 - Máy in bị kéo nhiều tờ cùng lúc](#)
9. [máy in xerox phaser 3124 - in ra chữ cứ bị lệch như kiểu xuống dốc em tháo ra vệ sinh giờ lại báo đèn đỏ nhấp nháy ko in được nữa là bị sao các bác](#)
10. [Mg toshiba inverter - Lỗi Ed , đã kiểm tra dây ko đứt](#)
11. [Xerox 3119 - báo lỗi " open heat error ". có nguồn vào nhưng máy không test \(cơ không quay \).](#)
12. [xerox phaser 3200MFP - lưom đen ngang giấy](#)