



xin hỏi các ae trên diễn đàn tivi sony 42w674 nhảy hình có khắc phục được ko - ai đã từng làm rồi cho e xin ý kiến . | 1
Câu 16523 của bạn nguyen thanhnguyen - đã có (2) trả lời & góp ý.

xin hỏi các ae trên diễn đàn tivi sony 42w674 nhảy hình có khắc phục được ko
tình trạng ai đã từng làm rồi cho e xin ý kiến .

e xin cảm ơn

— ☺ ☺ —

Nguyễn Văn Minh (nguyenvanminhyb) - 9 / 11 / 2017

bạn bỏ táp nối giữa hai thanh panel, nếu chỉ còn một nửa hình và không nhảy nữa thì sử lý táp nối bằng cách dùng băng dính loại bỏ một số đường dẫn sang táp còn lại. nếu vẫn nhảy thì chịu nặng

TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬ CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen thanhnguyen (dien tu thanhnguyen) - 9 / 11 / 2017

cám ơn ban. nguyễn văn minh nhé, minhftarmay cho khách rồi. mình cũn đã sử lý nhưng lai bị thừa ảnh nên mình trả laicho khách, vì ko thấy ai góp ý nên mình cũng ko dù sao cũng cảm ơn ban rất nhiều

Các bài viết tương tự:

1. [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngại chết rôm.ace trên diễn](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

xin hỏi các ae trên diễn đàn tivi sony 42w674 nhảy hình có khắc phục được ko - ai đã từng làm rồi cho e xin ý kiến . | 2

đàn ai có rôm e này cho e xin với

2. laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .
3. máy giặt sanyo (agua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tụ học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
4. Máy giặt panasonic F80A1_GRV - Chào mọi người, em có con máy giặt ,lúc hoạt động thì nhảy như ngựa, máy mới luôn, em đã kiểm tra giồng, cân bằng lại rồi nhưng có được hai tuần là bị lai, giờ thì không chỉnh được nữa
5. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên đđ và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
6. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phen máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi dangnhattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn dangnhattin lau nay có khoẻ không .?
8. tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,may không hoạt động .sau khi lam xong cho may chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hoi, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v
9. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gắp quá "" tại lãnh sữa tai nhà - bên thứ cấp "" 12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đại.e thay IC giao động 1506 và sôi lên hết phen nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
10. tivi trung hoa đời 18 vua càn long, - mở lên hiện màn xanh có lằn sáng nhảy tung tung,,,,,thay núm cao áp hết nhảy,màn vẫn hiện đường hoi ko nhấn lệnh dc,,,,kiểm tra thấy cháy r938 trên bo đuôi đèn,,r938 này lấy áp đốt tim đưa về Q trên bo,,,,
11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tắt cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì
12. XIN CHÀO TẤT CẢ AE TRÊN DIỄN ĐÀN - mình có em máy in CANON LBP2900 em nó



xin hỏi các ae trên diễn đàn tivi sony 42w674 nhẩy hình có khắc phục
được ko - ai đã từng làm rồi cho e xin ý kiến . | 3

[lúc cắm nguồn thì rơ le đóng mở liên tục rồi thôi ko chạy nữa mình ko quen mấy ông
máy in này máy lên nhờ ae chen diễn đàn chỉ dúp mình với](#)