



Mình có cái loa soundmax A8000, không hiểu vì lý do gì mà khi bật lên nó kêu nghe “bụp bụp” hà, xin các pro giúp với

Cảm ơn trước nha,

Sang

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

Chắc mấy loa bass bị die rồi.

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

Anh Vinh oi, chỉ cho em cách sửa được không? cảm ơn nhiều

Sang

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

Đã thay IC 2030, ok rồi, cảm ơn Anh Vinh nhiều?

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

Mình làm rất nhiều về bệnh này, bạn thay ngay mấy cái tụ lọc...chịu khó 1 tí nhé là hết kêu ngay...

thân ái!

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

tụ lọc thì khi khô nó có tiếng bụp bụp nhưng ở đây là khi bật nhạc lên đến khi âm tiếng bass nó chỉ có tiếng bụp không được trầm như bình thường , cái này chắc do con IC 2030 như bạn gì vừa nói rồi

(☺☺☺)☑ ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

mình cũng bị vậy đó, vài ngày nó lại bình thường 1 lúc rồi lại bị. Mà ở trong đó có vài con ic

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2030, làm sao để biết con nào hư mà thay. Pro nào làm rồi thì hướng dẫn anh em với. thanks!

(☺☺☺) ♡ LinhKienThaoMay.Com ♡

Con 2030 giá chừng 5000d thôi, mua thay thử là OK chứ gì.

(☺☺☺) ♡ LinhKienThaoMay.Com ♡

đúng đó, cái bọn loa dùng cho computer đều xài con TDA 5 chân đó, con này rẻ, cứ thay bừa vô cho nhanh, tìm hiểu cận kề pan là điều thú vị nhưng mất thời gian, tóm lại cái j` cũng có cái giá của nó mà 😊

(☺☺☺) ♡ LinhKienThaoMay.Com ♡

Hic, có người lại bảo nên thay con opamp jrc 4558. em đang tính đi mua về thay thử, nếu không đc có lẽ mua tiếp tụ lọc về thay. Nếu ko đc nữa thì mang đi sửa thôi.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

(☺☺☺) ♡ LinhKienThaoMay.Com ♡

Hic, có người lại bảo nên thay con opamp jrc 4558. em đang tính đi mua về thay thử, nếu không đc có lẽ mua tiếp tụ lọc về thay. Nếu ko đc nữa thì mang đi sửa thôi.

Trường hợp bị Û khi bật công tắc nguồn thì mới là do tụ lọc nguồn, còn bị buummmm như bạn nói thì có thể do IC đó, muốn biết con nào thì bạn lần dây từ Loa Bass vào mạch là biết ngay.

(☺☹☺) ♥ LinhKienThaoMay.Com ♥

Trường hợp bị ù khi bật công tắc nguồn thì mới là do tụ lọc nguồn, còn bị buummmm như bạn nói thì có thể do IC đó, muốn biết con nào thì bạn lần dây từ Loa Bass vào mạch là biết ngay.

bạn thử xem râu loa (dây từ cuộn dao động nối ra vấu hàn) xem có bị đứt ,tiếp xúc chập chờn ko? Do dao động nhiều và mạnh hay bị đứt lằm. Trường hợp nó bị tiếp xúc ,đứt nghe lúc rè lúc ko ,tiếng trống méo ,rè khi âm lượng hơi to. Cái này mình sửa rất nhiều.

Các bài viết tương tự:

1. [acer aspire 3620 - không có tiếng; có tiếng bụp bụp nhẹ ở loa](#)
2. [Amly - IC Khuyech dai LA 4440M - Minh co gan Mach Amly { voi \[1 con IC Khuyech dai LA 4440M \] + \[1 cai Board mach kem theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tan nhiet cho \(con IC LA 4440M nay \) } -> cam Mach Amly nay vao Lo Loa cua Dien thoai minh thi May thay co Tin hieu Loa vao , nhưng \[Loa cua Mach Amly nay \] ko co keu , phai nho Loa co san cua Dien thoai minh moi keu duoc ; em co cung cap Nguon DC 12V vao Mach Amly nay nhưng Loa Amly van ko keu ;](#)
3. [Arirang spa 203iii Help me !! - Phần công suất của em nó bị soi rè rè có lúc nổ bụp bụp !! \(đã kiểm tra mạch music và master\)](#)
4. [bat amly lon Loa no bup va tat role - minh moi thay mach cong xuat khac vao . bat amly lon loa no tieng bup va ngat role](#)
5. [California - Khi tắt máy loa kêu "bụp" rất to.](#)
6. [CRT sony đời cổ - chào các bác làm ơn chỉ dùm em . em đang cấy 1 con sonny xài IC tổng LA76810a bật lên có tiếng nguồn \(tiếng bụp bụp....do lần em thay nguồn ở tiệm về thì khi bật lên có tiếng bụp bụp chứ ko êm\) màn không sang tối um, ko có rít cao áp, ko tiếng . các bác nào có KN chỉ dùm em nhé](#)
7. [dell inspiron n4030 - jack cắm tai nghe đang nghe thì nhỏ dần 2 hôm sau thì tịt hẳn. loa vẫn kêu ngon. khi cắm tai nghe thì loa ko kêu như thường](#)
8. [loa soundmax b40 - tự bật chế độ mute, mất tiếng](#)
9. [loa soundmax b40 - tự nhảy mute](#)
10. [loa vi tinh soundmax - ko can cam zac gi chi can cam dien la loa cu keu u u rat to](#)
11. [Soundmax A4000 - cắm điện vô loa bass bị ù mạnh.](#)
12. [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bụp bụp nhỏ](#)