


Cách khắc phục Iphone 4 mất chuông ae kỹ thuật tham khảo hình phía dưới nhé

- Cách sửa Iphone 4 mất đèn
- Hướng dẫn cách tháo iphone



Câu IC chuông Iphone 4

☐● ☐●

## Các bài viết tương tự:

1. [1 bản ghost da cấu hình có sẵn.. - mình muốn sửa bản ghost lại để thêm vài chương trình ứng dụng khác vào.](#)
2. [âm ly califonia 8 sò biến áp xuyên - đứt cầu chì ko phải nổ rơ le vẫn trể và tác động bình thường, công suất ko chết,, thay cầu chì mới lại đứt,, thay cầu chì ampe lớn hơn vài giây đứt nóng đỏ,,, dòng tăng mạnh](#)
3. [bếp từ blustone - cảm điện kêu chuông bình thường đèn báo nguồn nháy chờ bấm phím,,, nhưng bấm on/off ko dc,,, kiểm tra các phím tốt đường mạch in tốt,,, cáp kết nối tốt,, áp 5v đủ,,, các đường cáp AD, 5V, DIO, CLK, STB GND,, mạch dùng trở dán chủ yếu kiểm tra trở tốt,,, khoảng 1 phút sau báo lỗi E8 kèm chuông,,,,,](#)
4. [bếp từ prince - nổ cầu chì hư công suất,,, đã thay vào và kiểm tra các tụ lọc tốt,, trở tại chân g công suất tốt,, cảm biến tốt,,, cảm nguồn sau khi thay báo lên nguồn nút bấm lệnh ok,,, vẫn có xung thăm dò kèm tiếng kêu và hiển thị nhưng khi đặt nồi lên là nổ cầu chì và hư công suất,, 2 đã thay 2 lần công suất và cầu chì,, vẫn chưa ra bệnh,,, đặt nồi lên là nổ cầu chì hư công suất](#)
5. [BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay](#)
6. [điện thoại Iphone 4s 64G - Em có chiếc điện thoại iphone 4s 64G bị mờ phần wifi.e có tham khảo 1 vài cách là tắt nguồn rồi sấy nhiệt nóng nhất của máy sấy vào biểu tượng quả táo sau máy. thì lại đc nhưng đc mấy tiếng lại như cũ.e thử làm lại như lần trước nhưng ko đc.](#)
7. [Giải pháp cầu vôn và cam iPhone 6 và iphone 6 plus](#)
8. [Giải pháp cho iphone 4 mất chuông](#)
9. [Khắc phục iphone 5 mất đèn màn hình - iphone 5 no backlight](#)
10. [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)

11. [Sơ đồ cầu nút home iPhone 6S - Solution Jumper iPhone 6S Home](#)
12. [Tủ lạnh Panasonic 160 lít chạy vĩ - Lỗi ko xả băng, đứt cầu chì nhiệt 70 độ, thay cảm biến âm và cầu chì nhiệt thì đứt cầu chì tiếp và vẫn ko phá băng đc](#)