


iPhone 4s báo đang tìm kiếm, không có dịch vụ sau khi kiểm tra dây ăn ten sóng vẫn bình thường bạn hãy làm theo phương pháp dưới đây nhé.

Tháo máy kiểm tra con **L7_RF** chạm mass thì bạn hãy gỡ bỏ con **U5_RF**



Giải pháp sửa chữa iphone 4s mất sóng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



**TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ
XÔ NGUYỄN**

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359



Các bài viết tương tự:

1. [Cách sửa Lumia 520 sóng yếu - mất sóng](#)
2. [Giải pháp câu vôn và cam iPhone 6 và iPhone 6 plus](#)
3. [Giải pháp cứu iPhone 6 mất sóng, không có dịch vụ](#)
4. [iPhone 4 mất sóng và giải pháp để khắc phục](#)
5. [iPhone 5 mất sóng 2G 3G](#)
6. [Khắc phục iPhone 5 mất đèn màn hình - iPhone 5 no backlight](#)
7. [Lò vi sóng - panasonic inverter - ko chạy dc ở chế độ vi sóng, khi e bật ở chế độ vi sóng thì chạy dc 30 giây máy ngắt kêu títt và dừng lại. đồ đặt ở trong lò không thấy nóng. e đã thay cả 3 v: v nguồn, v khiển, v inverte, thay nốt cả súng mà máy vẫn ko chạy, vẫn bị như cũ](#)
8. [Một số cách sửa iPhone 4 mất sóng đơn giản.](#)
9. [Sơ đồ câu nút home iPhone 6S - Solution Jumper iPhone 6S Home](#)
10. [ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
11. [tivi 21in panasonic mode tc21gx28v - mo máy chết so dòng nguồn b+tang lên 190v kiểm tra so bo thay di ot gim d862 chết đang do mình lay 3 con gim 6v mac song song de thay the nguồn ra du 140v đã cho tại gia nguồn van du;nhưng dòng so vào hình bị co 4 mat moi mat khoang 3cm chạy 5phut đen 1gio la chết so .anh chi em nao gap qua pan nay xin tro giúp mình voi, xin cam on moi nguoi truooc nha](#)
12. [Tủ lạnh toshiba xabaxai chạy mạch 375l - Em gặp con tủ này. Ngăn mát không mát. Đã đo cảm biến ngăn mát và 2 cảm biến dàn \(đo lúc vừa tháo khỏi tủ\) con ngăn mát là 2 k . 2 con còn lại là 10k . Có cao thủ nào chỉ giáo em vs. Tủ vẫn đóng đá bình thường. Khi tháo ra thì giàn lạnh có hiện tượng như kiểu xả đá không hết. Vẫn còn đá bám vào quạt. Làm quạt không chạy được. Trở xả băng vẫn sống.](#)