

Bạn đang sử dụng Iphone 3 -4 -5 hay 6 đều rất hay gặp tình trạng pin nhanh hết cho dù là sản phẩm “Cung” của ông lớn Apple. Bạn có hay than phiền về điều này ?



Iphone nhanh hết pin

Đôi khi nó không phải là lỗi của nhà sản xuất, mà nó lại đến từ những hành động “vô ý” từ phía người dùng.

1. Quản lý Trung tâm thông báo

Tính năng tự động thông báo cho người dùng mỗi khi có tin nhắn, email, ... gửi đến là một trong những tiện lợi bậc nhất trên iPhone. Song việc có quá nhiều thông báo xuất hiện cũng chính là nguyên nhân dẫn đến tình trạng pin thiết bị hao hụt nhanh chóng.

Cách khắc phục: Vào *Cài đặt* > *Trung tâm Thông báo*, rồi kéo xuống mục “*Bao gồm*” để tùy chọn ứng dụng. Lưu ý chỉ nên kích hoạt tính năng tự động thông báo trên những ứng dụng bạn thực sự cần.

2. Đóng ứng dụng

Với các hệ điều hành khác, đóng ứng dụng chạy nền có thể giúp thiết bị tiết kiệm pin hơn. Tuy nhiên, với iOS từ phiên bản 7 trở lên, thao tác này lại phản tác dụng. Lý do là bởi, iOS 7 đã được Apple thiết kế lại để có thể tự tối ưu hoạt động xử lý những ứng dụng đang chạy nền. Do đó, nếu bạn tắt các ứng dụng chạy nền đi, mỗi khi bạn cần sử dụng sẽ phải vận hành ứng dụng lại từ đầu. Hành vi này sẽ “ngốn” pin hơn rất nhiều so với hành động “đánh thức” ứng dụng từ trạng thái “ngủ” ở chế độ nền.

Cách khắc phục: Chỉ tắt những ứng dụng mà bạn biết chắc sẽ không sử dụng lại chúng trong thời gian dài và nên giữ lại các ứng dụng mình hay dùng trong chế độ nền.

3. Thường xuyên sử dụng kết nối di động

Một số người sử dụng thường có suy nghĩ, dùng kết nối 3G thay vì Wifi sẽ giúp cải thiện thời lượng pin hơn. Tuy nhiên, ý tưởng này không chính xác trong thực tế. Khoa học đã chứng

minh, lượng điện năng mà kết nối Wifi sử dụng là tối thiểu nhất trong mọi loại kết nối.

Cách khắc phục: Đơn giản. Thay vì dùng kết nối di động, hãy sử dụng kết nối Wifi bất cứ khi nào có thể.

4. Không sử dụng chế độ Airplane

Có một sự thật “trớ trêu”, chế độ Airplane rất ít khi được người dùng sử dụng, dù nó rất hữu ích trong thực tế. Đặc biệt, trong trường hợp bạn đi vào vùng không có sóng hoặc sóng yếu (ví dụ như trên máy bay), chế độ này càng tỏ rõ được khả năng của mình. Khi không phát hiện sóng hoặc sóng chập chờn, smartphone sẽ phải gia tăng điện năng cho các linh kiện liên lạc nhằm cố gắng phát hiện ra sóng điện thoại. Điều này khiến cho thời lượng pin bị giảm sút rất nhanh chóng. Song nếu bật chế độ “Airplane”, thiết bị của bạn sẽ tránh được những lãng phí năng lượng này.

Cách khắc phục: Mỗi khi bạn đi vào vùng không có sóng/sóng yếu, hãy bật chế độ Airplane bằng thao tác vuốt màn hình từ dưới lên và chọn biểu tượng máy bay, hoặc truy cập vào *Cài đặt > Chế độ trên M.bay* và trượt con lăn sang chế độ On.

5. Màn hình điện thoại quá sáng

Như mình đã biết, các phiên bản iPhone mới đều có màn hình Retina rất đẹp cho hình ảnh sắc nét, sống động. Thật hấp dẫn khi tăng độ sáng màn hình lên mức phù hợp để trải nghiệm được tốt nhất. Tuy nhiên, nếu bạn vượt quá mức phù hợp đó, thì chính những cài đặt độ sáng này sẽ biến thành tác nhân khiến pin điện thoại tụt giảm nhanh chóng.

Cách khắc phục: Chọn *Cài đặt > Hình nền & Độ sáng*. Tiếp theo, lăn thanh trượt của “*Độ sáng Tự động*” sang On để iPhone tự tìm ra mức độ sáng tối ưu nhất cho bạn trong từng điều kiện sáng. Hoặc, bạn có thể tự cài đặt mức sáng phù hợp trên thanh “*Độ sáng*”.

6. Hiệu ứng thị sai

Từ phiên bản iOS 7 trở lên, Apple không chỉ làm mới giao diện mà còn bổ sung nhiều tính năng tiên tiến hơn. Tuy nhiên không phải tính năng nào cũng tốt được người dùng đón nhận. Một trong số đó là hiệu ứng Parallax (thị sai). Tính năng này được xây dựng dựa trên hiệu ứng thị sai và cho phép ảnh nền trông khác nhau tại các góc nhìn tạo nên hiệu ứng nổi (3D). Dù khá thú vị, song nó lại chính là một trong những tác nhân khiến iOS 7 tốn pin hơn.

Cách khắc phục: Để tắt hiệu ứng thị sai, truy cập vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Trợ năng > Giảm Chuyển động* và chuyển sang On để hoàn tất. Ngoài ra, thay vì dùng ảnh nền động, bạn nên sử dụng ảnh tĩnh để thời lượng pin sử dụng được dài nhất.

7. Không cập nhật hệ điều hành

Mỗi bản cập nhật thường đi kèm với những bản vá lỗi (nếu có) hoặc bản bổ sung những tính năng mới đến từ nhà sản xuất, trong đó nhiều khi có thể bao gồm những sửa chữa giúp thời lượng pin được tốt hơn.

Cách khắc phục: Hãy chắc chắn rằng iPhone của bạn luôn được cập nhật bản mới nhất mỗi khi có thể. Để thực hiện điều này, bạn cần làm theo thao tác sau: Vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Cập nhật Phần mềm*, để máy kiểm tra và tự động cập nhật phiên bản hệ điều hành mới nhất.

8. Quá nhiều lĩnh vực tìm kiếm không cần thiết trong Spotlight

Không thể phủ nhận, Spotlight là một tính năng tìm kiếm tổng hợp vô cùng tiện lợi mà nền tảng hệ điều hành iOS đang sở hữu. Với Spotlight, bạn có thể tìm kiếm mọi thứ mà bạn muốn trên iPhone. Song, nếu bạn không quản lý tốt những lĩnh vực tìm kiếm có trong tính năng này, nó lại sẽ biến thành một trong các yếu tố gây hại cho pin thiết bị.

Cách khắc phục: Truy nhập vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Tìm kiếm trong Spotlight* và bỏ chọn những chuyên mục không cần thiết xuất hiện khi tìm kiếm.

9. Bị “ám ảnh” vì email

Tính năng tự động làm mới để nhận mail đến là một tiện ích khá hữu dụng trong thực tế. Song, trong một số trường hợp, nó lại trở thành một nỗi phiền toái không nhỏ đối với người dùng. Ví dụ, giả sử bạn đang làm việc trong môi trường có tới hàng trăm email được gửi đến mỗi ngày, nhưng bạn chỉ muốn giải quyết chúng trong giờ hành chính và không muốn bị làm phiền khi về nhà. Với các thao tác dưới đây, vấn đề đó sẽ được giải quyết.

Cách khắc phục: Chọn *Cài đặt > Mail, Danh bạ và Lịch > Tìm nạp Dữ liệu Mới*. Tiếp theo, chuyển thanh trượt của “Đẩy” về trạng thái OFF. Tiếp tục kéo xuống dưới mục “*Tìm nạp*” và chọn “*Thủ công*”. Sau khi hoàn tất các bước trên, email mới giờ đây sẽ chỉ xuất hiện khi bạn mở ứng dụng hộp thư.

10. Máy không tự tắt màn hình

Chắc chắn rằng, không có lý do gì để màn hình cứ liên tục hoạt động và lãng phí năng lượng pin khi người dùng không tương tác với điện thoại. Do đó, hãy cài đặt và cho phép máy tự động tắt màn hình sau một khoảng thời gian không sử dụng để pin sử dụng được tốt nhất.

Cách khắc phục: Vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Tự động Khóa*. Sau đó, lựa chọn khoảng thời gian ngắn nhất có thể (một phút) hoặc lâu hơn một chút tùy theo nhu cầu của bạn.

11. Tính năng Theo dõi quảng cáo

Trên iPhone, có một tính năng khá hữu ích giúp người dùng phần nào có thể chặn được những quảng cáo từ các nhà tiếp thị và giúp tiết kiệm pin hơn. Tuy nhiên, tính năng này lại bị nhà sản xuất giấu sâu bên trong hệ điều hành và người dùng phải tìm hiểu rất kỹ mới có thể biết được nó.

Cách khắc phục: Truy nhập vào *Cài đặt > Bảo mật > Quảng cáo* và kích hoạt chế độ “*G.hạn T.dối Q.cáo*”.

12. Sử dụng “bừa bãi” dịch vụ định vị

Nếu bạn cấp quyền sử dụng GPS không hợp lý, nó sẽ trở thành “gánh nặng” cho pin của thiết bị. Ví dụ như, trong thực tế, nhiều khi có những ứng dụng không cần thiết phải sử dụng GPS như Battery cũng đòi được cấp quyền. Nếu bạn đồng ý, chính điều đó có thể là nguyên nhân dẫn đến dung lượng pin đang tụt giảm nhanh chóng.

Cách khắc phục: Vào *Cài đặt > Bảo mật > Dịch vụ Định vị*. Tiếp đó, lăn thanh trượt sang trạng thái OFF để vô hiệu hóa tính năng với những ứng dụng không cần thiết phải sử dụng dịch vụ GPS.

13. Siri

Có một câu hỏi bấy lâu nay vẫn luôn tồn tại trong cộng đồng người sử dụng iPhone: Ngoài những nước được Siri hỗ trợ ngôn ngữ, liệu trong mình có được bao nhiêu phần trăm là “thực sự” đang sử dụng trợ lý ảo này? Vậy tại sao mình không vô hiệu nó đi để đỡ tốn pin nhỉ?

Cách khắc phục: Cho Siri “nghỉ ngơi” bằng cách, vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Siri* và lăn thanh trượt về trạng thái OFF.

14. Tự động cập nhật thời gian

iPhone là một điện thoại thông minh có khả năng tự động thay đổi các thiết lập thời gian phù hợp với nơi bạn đang ở. Tuy nhiên, nếu cả năm bạn hầu như không đi đâu khỏi đất nước hoặc nơi mình đang sinh sống, tính năng này lại không giúp ích gì nhiều mà chỉ làm tốn pin thiết bị của bạn.

Cách khắc phục: Vào *Cài đặt > Cài đặt chung > Ngày & Giờ*. Tiếp theo, vô hiệu hóa tính năng “*Đặt Tự động*”. Chú ý, bạn cũng có thể thực hiện các bước tương tự để kích hoạt lại tính năng này khi đi du lịch hoặc công tác nước ngoài.

15. Thông báo tin nhắn lặp đi lặp lại

Ở cài đặt mặc định, khi iPhone có tin nhắn, nếu bạn chưa thể xem hoặc trả lời chúng ngay lập tức, iPhone sẽ tự lặp lại chuỗi hành động báo hiệu người dùng. Mỗi lần lặp lại sẽ là một lần màn hình sáng lên kèm theo hiện tượng rung máy (nếu có). Hệ quả tiếp theo như bạn đã biết, dung lượng pin sẽ bị hao hụt dần sau mỗi lần báo hiệu.

Cách khắc phục: Để dừng chuỗi hành động này của iPhone, bạn cần vào *Cài đặt > Trung*

tâm Thông báo. Kéo xuống mục “Bao gồm” và chọn “Tin nhắn”. Tiếp tục kéo xuống và nhấn vào “Lập lại Cảnh báo”. Thao tác cuối cùng, chọn “Không” để iPhone không lập lại báo hiệu trong các lần sau.

16. Giữ máy ở chế độ rung

Theo nghiên cứu, chế độ rung cùng các hoạt động rung cơ học của máy cũng là một trong những nguyên nhân khiến năng lượng pin bị hao hụt.

Cách khắc phục: Vô hiệu hóa tính năng rung bằng cách truy cập vào *Cài đặt* > *Âm thanh* và chuyển sang trạng thái OFF cho cả 2 chế độ “Rung khi Đổ chuông” và “Rung khi Im lặng”.

17. Quên không tắt các công cụ chia sẻ

Bật Bluetooth hoặc AirDrop khi không cần tới sẽ chỉ khiến iPhone tốn pin vô ích. Bạn nên tắt các kết nối này đi để tăng thời lượng pin cho iPhone của mình. Và ghi nhớ, cũng chỉ nên bật các công cụ chia sẻ khi cần kết nối với thiết bị ngoài, thay vì giữ chúng luôn ở trạng thái mở như mặc định.

Cách khắc phục: Vuốt từ dưới lên để truy cập vào trung tâm kiểm soát, tiếp đó hãy đảm bảo rằng các biểu tượng của AirDrop và Bluetooth không hiện sáng để vô hiệu hóa các công cụ chia sẻ này.

18. Tự động gửi phản hồi cho Apple mỗi ngày

Trong cài đặt mặc định, thiết bị người dùng sẽ được tùy chọn tự động gửi phản hồi cho Apple mỗi ngày. Có thể nhiều người chưa biết, đây chính là một trong các nguyên nhân “tiềm ẩn” khiến thời lượng pin tụt giảm liên tục theo thời gian.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cách khắc phục: Truy nhập vào Cài đặt > Cài đặt chung > Giới thiệu > Chẩn đoán & Sử dụng và tích vào “Không Gửi” để vô hiệu hóa tính năng tự động gửi phản hồi cho Apple.



Các bài viết tương tự:

- [Asus k43e - Để pin bật nguồn k lên. dùng adapter trực tiếp thì lên. Lắp pin và dùng adapter vẫn lên nhưng k có đèn báo pin. E nghi là hư pin phải k các bác. Cảm ơn các bác nhiều](#)
- [ASUS P5GL-TMX/S - Chập DS fet dưới Vcore, đường đầu vào 12v không chập. Nhắc hết dàn Fet dưới vẫn chập. Nhắc tiếp IC dao động, Ic đảo pha vẫn chập. Nhắc hết dàn tụ lọc vẫn chập. Nhắc hết dàn Fet trên cũng không khả quan hơn.](#)
- [asus x54h - lúc lên nguồn lúc không, 3 lần, lần 1 do cúp điện, lần 2 do tháo pin lúc tắt ko lắp pin, lần 3 cũng như lần 2. hiện tượng máy ko lên nguồn ko có tín hiệu gì. cả 3 lần để 1 thời gian vài ba ngày hay cả tháng lắp sạc vào lại chạy bình thường. lưu ý, lúc bị như vậy mình đem đi bệnh viện máy tính bạn bảo hư bo, trả về, tam gọi hết thuốc chữa, máy của mình mua ở đại loan, ở vn có ít.](#)
- [Giải pháp câu vân và cam iPhone 6 và iPhone 6 plus](#)
- [gigabyte - Máy lúc chạy lúc không, lúc chạy quạt chip quay nhanh bình thường chip không nóng, lúc không chạy quạt chip quay chậm chip nóng. tháo chip ra quạt chip quay nhanh, huynh nào từng gặp xin ý kiến chi giao](#)
- [iphon4 thương - máy chạy thay nóng rụi nhanh hết pin](#)
- [Khắc phục iPhone 5 mất đèn màn hình - iPhone 5 no backlight](#)
- [Mainboard các loại - Cứ báo hết Pin Cmos, ko lưu được ngày tháng, thay Pin, chỉnh ngày giờ xong, tắt máy bị lại](#)
- [nokia 1110i - máy nạp pin nhanh dầy, có cuộc gọi đến hoặc gọi đi thì báo hết pin tại nguồn, mở nguồn lại thì vach báo pin dầy](#)
- [Nokia model : 3120 - Sạc pin hay bị phồng pin dù đã thay pin nhiều lần](#)
- [panasonic hai chiều - máy không nhận điều khiển, đã thay điều khiển khác nhưng vẫn không nhận. khi ấn điều khiển thì màn hình điều khiển bị mờ như kiểu hết pin nhưng thay pin mới vẫn không được. mong các huynh chỉ giáo.](#)
- [Sơ đồ cấu nút home iPhone 6S - Solution Jumper iPhone 6S Home](#)