

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO Ele Samsung
Panasonic TOSHIBA BISHI




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Có con lumia 520 rơi bung hết chân pin mò mãi câu theo hình lùm lúa nhé pà kon

- lumia 520 mất sóng
- lumia 520 mất nguồn
- Câu mic lumia 520



Câu chân pin lumia 520



Các bài viết tương tự:

1. [Cách sửa Lumia 520 sóng yếu - mất sóng](#)
2. [Chia sẻ Lumia 520 mất loa nhỏ](#)
3. [Giải pháp cho Nokia Lumia 520 mất sóng](#)
4. [Giải pháp Lumia 520 Mất Nguồn](#)
5. [Hướng Dẫn Sửa Chữa Lumia 520 All Pan](#)
6. [Lumia 520 chập nguồn](#)

7. [Lumia 520 lỗi phím nguồn](#)
8. [Lumia 520 mất nguồn_520 mở nguồn kim hơi nhích](#)
9. [lumia 520 tự báo sạc](#)
10. [Lumia 530 mất hiển thị-Lumia 530 mất đèn màn hình](#)
11. [Phá pass và reset lại phần mềm Lumia 520-525-620-720-820-920](#)
12. [toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v, đã tháo trở cầu chì R6020 đo chân Ic sạc pin BQ725 chân 3=0,4v. chân 19=0,35v. đo D6002 3 chân đều có 6v](#)