

Lumia 520 mất nguồn, mở nguồn kim chỉ hơi nhích 1 chút rồi treo kim tại đó luôn. AE gấp tháo con V4290 thay mới hoặc cầu tắt như hình OK, mới xúc 1 em lụm 200k, mò cả tiếng đồng hồ cuối cùng cũng có lửa.



☹ ☹ ☹

Các bài viết tương tự:

1. [Cách sửa Lumia 520 sáng yếu - mất sáng](#)
2. [Chia sẻ Lumia 520 mất loa nhỏ](#)
3. [DAU DVD ARIRANG AR-36K - lúc đầu máy đã qua 1 tay thợ không sửa được khách mang đến thấy cơ bị vỡ và tháo mất khách bảo ngta bảo hư cơ mình bật nên không thấy hiện tượng gì mình đã tách kiểm tra nguồn ok và nạp lại ROM máy đã hiển thị và load các phím bị liệt mình đã hàn lại ic mặt đã chạy an phím có tác dụng. Nhưng giờ cho đĩa vào mất có sáng và moto quay đĩa chỉ nhích nhẹ một cái rồi thôi . Mình đã kiểm tra nguồn 3.3v và các nguồn đầy đủ](#)
4. [Em có cái DVD LG model DV380 - Cho tắt cả các đĩa motor đĩa chỉ nhích nhẹ hai lần rồi dừng và báo nodisic, e ktra thấy mất đĩa k sáng ,mắt cũng k nhích](#)
5. [Giải pháp cho Nokia Lumia 520 mất sáng](#)
6. [Giải pháp Lumia 520 Mất Nguồn](#)
7. [Hướng Dẫn Sửa Chữa Lumia 520 All Pan](#)
8. [Lumia 520 chập nguồn](#)
9. [Lumia 520 lỗi phím nguồn](#)
10. [Lumia 520 mất chân pin](#)
11. [Lumia 530 mất hiển thị-Lumia 530 mất đèn màn hình](#)
12. [tivimau- sam sung 29 in ic dán - máy ko chạy đo tại chân B sò kim dao động . nhả đèn kích dòng q403 .. kiểm tra tại chân b q403 đèn kích kim dao động liên tục ... e thử tải giả nguồn b+125v ok 3v3 5v 0k đã thay D402 D403](#)