

Mỗi dòng máy hay 1 model Alo nào đó hay có những lỗi của riêng mình

Đối với Lumia 720 hay bị lỗi mic chập chờn hoặc mất hẳn mic, mà không giải thích được

Đã gặp vài cây làm các kiểu nốt ok vì chủ quan cái chỗ là đo theo Schematic thông mạch hết mới ác

Đã có lần test cả bộ socket trên dưới vẫn cho kết quả là con số( 0 )

Chỉ còn suy luận là chỗ điểm hàn cái card chỗ chân sạc chập chờn, mà tuổi cao mắt kém không giám lôi ra hàn lại

Đã test nhiều em Lumia 720 mất mic rồi nên nay post chia sẻ cho ace khỏi nhưc đầu Pand mic 720

Và giờ mình đã có 2 phương án nhanh và chuẩn nhất cho pand Lumia 720 mất mic

Phương án 1 là câu 3 sợi dây đồng Phương án 2 là mua cái Card dây cáp sạc tốn khoảng 250k

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình chọn phương án 1 quý vị tham khảo hình bên dưới



## Các bài viết tương tự:

- [1. âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
- [2. ampli PA203 dùng 4 cặp sò A1943 + C5200 - em mới vào nghề mong các bác chỉ giáo. cái ampli có 2 bo mic ráp song song, khi cắm mic vào , vặn master tổng lên khoảng 9 10h \(gần giữa\) thì ko sao, cứ nhỏ hơn là ra tiếng rè rè. em tháo 1 bo mic ra thì bo còn lại hết hiện tượng trên nhưng echo giảm...](#)
- [3. Amply - Ko gắn dây tín hiệu thì tiếng mic rất lớn \(mà ko hú\) khi gắn dây tín hiệu có nhạc vào thì tiếng mic nhỏ xíu chỉnh lớn lên thì nó hú dữ dội ko phải do canh chỉnh mà là do boar mạch....](#)
- [4. amply ariang spa-306xg - -nghe nhạc mở max vol thì không sao, nhưng khi cắm mic vào, nếu mở vol mic vừa đủ hát thì role bao vệ ngắt\( đèn prot chuyển màu đỏ\)](#)
- [5. amply califonia Pro\\_468a - nhạc ra bình thường, tiếng mic nghe có vẻ bị chậm , ví dụ mình "alo" vào mic thì khoảng 0,3 giây mới có tiếng "alo" phát ra ở loa, tiếng mic vẫn bình thường, nhạy tốt, các nút chỉnh trên ví echo vẫn có tác dụng bình thường.](#)
- [6. Lumia 530 mất hiển thị-Lumia 530 mất đèn màn hình](#)
- [7. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đứt mic cũng đã thay rồi](#)
- [8. mic 1280 nói nghe nhỏ\\_1280 mất mic](#)
- [9. Mic không dây Shuree DL-868 - đứt 2 đầu mic](#)
- [10. Phá pass và reset lại phần mềm Lumia 520-525-620-720-820-920](#)
- [11. ti vi SoNy HW212P52 lên lại mất, lên lại mất - bật lên chưa được 1 phút lại mất , lại tự bật ,cứ lên lại mất ,lên lại mất...khi mất để ý nháy 7 nhíp thì lên](#)
- [12. Viettel V6216 mất mic - mic nghe nhỏ - lỗi mic thu](#)