

remove con tụ trong hình done



nokia 130 ko nhận thẻ

☐● ☐●☐

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly trung quốc 4 sò - mọi người ơi cứu cháu với, con âm ly này đợt trước khách đem tới cháy biến thể, cháu đã thay biến thể dc 1 thang giờ khách đem tới lại cháy biến thể ko biết nguyên nhân là j vậy mọi người](#)
2. [amly jaguar - hiện tại là âm ly của nhà. mình thợ điện lạnh banc o trung tâm cũng qua lớp học s/c amly tại trung tâm nhưng ko hành nghề. hiện tượng cháy một vế công xuất cháy cầu chì luôn. mình đã tháo 2 khối công xuất .cấp điện role bảo vệ ko đóng kiểm tra nguồn đủ. chạm tay vào đèn c 1813 role đóng bỏ ta lại tách các thành nhận giúp đỡ . hiện công xuất chạy A1186 và c2837 về cháy mình có thể thay bằng A1106 và D718 dc ko ạ các cao nhân có thể alo cho em sdt979751313 tư vấn giúp em nhé](#)
3. [Câu Công Tắc Nguồn Nokia 6300 - Nokia 6300 Power Key Solution](#)
4. [laptop JDL máy của Nhật sài điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thử dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
5. [máy giặt AQUA,AQW-U700Z1T - bất nguồn nhấn chọn các chế độ giặt ,rũ,vắt vẫn được ,khi nhấn start thì motor chỉ nhích nhẹ kèm theo tiếng tí ,vắt cũng vậy chỉ 3 kéo xa song là như vậy cứ lặp đi lặp lại nếu nhấn nút chọn chương trình thì lỗi ngay cứ kêu tách tách liên tục](#)

6. [Nokia 109 không nhận thẻ nhớ](#)
7. [nokia 1208 - không nhận thẻ sim](#)
8. [Nokia 130 chạm tai nghe](#)
9. [Nokia 130 không nhận sim](#)
10. [Nokia 130 mất loa trong](#)
11. [Nokia 130 sạc không báo gì](#)
12. [nokia E7 - không nhận sạc pin cắm vào máy tính cũng thế không báo gì cả chân sạc tốt.](#)