

## Cách 1 . Gỡ bỏ những con trong ô màu đỏ



oppo R1001 liệt cảm ứng

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




SANYO ELEC  
Panasonic TOSHIBA BISHI

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ  
XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Cách 2 : Câu đường cảm ứng R1001 theo hình



Câu đường cảm ứng R1001



## Các bài viết tương tự:

- [bếp từ media,, cảm biến chạm bàn phím - cảm điện lên đèn led hiển thị số và led sáng,,, rồi tắt ,, chạm phím cảm ứng ko tác dụng gì,,](#)
- [cảm ứng i9500 trung quốc - tụ lọc ic cảm ứng bị dò](#)
- [Chia sẻ giải pháp sửa iphone 6 liệt cảm ứng và sọc màn hình](#)
- [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
- [đt sony st25i - màn cảm ứng liệt một góc](#)
- [lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa đc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về](#)

[dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh](#)

7. [may giat lg của ngang - cam điện cac đen bao nhập nhay mơ mơ fai cắm di cắm lai moi đc mình đã thay thạch anh cac tu loc ic 7805 di ot rồi ọi khô ma vân vảy la khi bị mât đien fai rut ra va cắm nhập nhay phich cắm moi lên nguôn](#)
8. [OPPO R1001 lỗi không chỉnh được độ sáng màn hình](#)
9. [OPPO R1001 mất loa ngoài](#)
10. [OPPO R831k Mất loa chuông](#)
11. [SHARP cảm ứng. CY-200BP 2000W - Cắm nguôn rồi chọn chế độ nấu máy báo lỗi e4 . cảm biến mâm từ và fét còn tốt . Điện trở hồi tiếp ko trên lệch gì nhiều](#)
12. [Sửa Oppo R1201 mất loa ngoài](#)