

Hard Reset LUMIA 520, 620, 720, 820, 920

Trong quá trình sử dụng điện thoại lumia của nokia mình thường gặp một số vấn đề như treo logo, lỗi phần mềm hoặc đặt pass không nhớ. Hoặc gặp lỗi khi khởi động máy lên treo ở dòng chữ NOKIA hoặc máy không reset theo cách thông thường được thì có thể hard reset máy theo cách sau:



Phá pass và reset lại phần mềm Lumia

Quá trình reset Lumia gồm các bước sau:

Bước 1:

Pin còn khoảng 30% trở lên tránh gây lỗi trong quá trình reset

Tháo pin ra khỏi máy (Lumia 520, 620, 820..) hoặc tắt nguồn (phím nguồn giữa cạnh bên phải máy) đối với Lumia: 625, 720, 920... sau đó gắn pin vào máy.

Bước 2:

- Nhấn và giữ cùng lúc phím: nguồn + phím giảm âm lượng.
- Điện thoại rung lên thì thả 2 phím trên ra.
- Tiếp đó hãy nhấn và giữ phím giảm âm lượng
- Sau đó dấu chấm than (!) hiển thị trên màn hình (thả phím giảm âm lượng ra)

Bước 3:

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- Tiếp theo đó nhấn trình tự các phím theo thứ tự sau:

- + Tăng âm lượng
- + Giảm âm lượng
- + Nguồn
- + Giảm âm lượng

==> Kết quả: Điện thoại sẽ bắt đầu quá trình đặt lại điện thoại, xóa mật khẩu và tự khởi động máy trong ít phút.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đối với dòng 920 pin liền nếu đang dùng mà máy bị treo, các bạn nhấn giữ volume down khoảng 7s sau đó nhấn nguồn -> máy sẽ khởi động lại (không mất dữ liệu).

* Chú ý : sau khi reset sẽ gây mất dữ liệu trong điện thoại, nếu bạn đã đồng bộ bằng tài khoản nokia thì hãy đăng nhập để khôi phục lại

☐● ☐ ●☐

Các bài viết tương tự:

1. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +17vol qua 2 ôn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguôn ,ôn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
2. [laptop - xin hỏi bác pro ý kiến cho mình xài win8.1 lúc cài đặt phần mềm virut ko sao khi cài Dcom 3G lúc đầu chạy bình thường. mình thấy phần mềm virut khóa key gỡ bỏ xong khởi động lại máy bị lỗi Dcom 3G nó báo lỗi ip gì đó](#)
3. [Lumia 720 mất mic](#)

4. [Main asus : P5KPL - VM bị treo reset - Xin tham khảo ý kiến của mọi người: Main bị treo reset, có khi để 1 lúc lâu lại chạy, có khi kích lại chạy luôn...](#)
5. [MAIN ASUS G41C-MLX chạy Combo DDR2 và DDR3 - Lúc mới mở nguồn thì có đèn Clock sáng, reset chớp tắt 1 lần, hexa 0-0-0-0, kiểm tra các nguồn đủ nhưng không lên hình. Sau khoảng 1 phút card test nhảy Số 98-C-d0 và đèn Reset cũng chớp tắt theo lặp lại liên tục. Đã thay Ram2, Ram3 khác, CPU khác, nạp lại BIOS nhưng không được.](#)
6. [Main Biostar G31M7-TE - Lần đầu khởi động bình thường, tắt cứng, tắt bằng phần mềm ok. Nhưng khi reset lại bằng cứng hoặc phần mềm thì card test báo d1d0. Hoặc vào bios rồi save lại cũng bị.](#)
7. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
8. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nuocs nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường](#)
9. [Phá pass Bios laptop](#)
10. [phan mem dien thoai - phan mem dien thoai](#)
11. [PHẦN MỀM STK - cho em hỏi phần mềm để chỉnh sửa File đầu kỹ thuật số thì dùng loại nào nhỉ](#)
12. [tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá"" tại lãnh sửa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhíp rồi đi đai.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm](#)