


S5360 xì tự nhiên màn hình mờ khởi động lại thì hiển thị bình thường và tầm 5-10 phút bị trắng lại nữa anh em câu theo hình nhé 100% ok



☐ ● ☐ ● ☐

Các bài viết tương tự:

- [Điện Thoại Samsung GT-S5360 - em đưa máy cho mấy đứa em chơi. giờ bị trắng màn hình. \(chắc bị đánh rơi \) Bác nào biết sửa bệnh này giúp em với.](#)
- [Giải pháp sửa chữa các bệnh s5360](#)
- [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
- [man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den pin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
- [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
- [Màn hình máy tính đời cũ acer G195HQ - bật lên bình thường hình đẹp. nhưng có nhiều xọc ngang phân bố ko đều màn hình. có cách nào khắc phục ko anh em giúp đỡ](#)
- [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.](#)
- [Màn hình SamSung SyncMaster 933 không có tín hiệu nguồn - Em mới nhận của khách con màn hình SamSung SyncMaster 933 lỗi,hiện tượng của em nó hiện giờ là cắm điện và bật nút nguồn không lên,đèn báo nguồn không sáng.](#)
- [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
- [s5360 hao nguồn 0.2a](#)
- [SAMSUNG 17IN MODEL.743NX - man hinh sang loa len roi toi nai den cao ap van](#)



[chạy bình thường màn hình sáng có vết chạy dọc theo màn tu chen xuống dưới em do nguồn thì thay 15v. nhấp nháy theo do sáng của màn hình](#)