



Đây là bài viết tổng hợp **ban bệnh iphone 5** các bệnh thường gặp trên **dòng điện thoại Iphone 5** cho anh em **kỹ thuật sửa chữa điện thoại** có thể tham khảo học hỏi thêm.


## 1. Các áp chức năng trên iphone 5




## 2. Pan iphone 5 báo nhiệt độ




### 3. Pan iphone 5 lỗi camera trước




### 4. Pan iphone mất đèn flash Camera sau




## 5. Pan iphone 5 mất đèn màn hình




6. Pan iphone 5 không nhận sạc hay không sạc được.




## 7. Pan iphone 5 mất hiển thị




## 8. Pan iphone 5 không nhận sim




## 9. Pan iphone 5 mất loa trong




## 10. Pan iphone 5 lỗi camera sau - Camera sau tối thui




# 11. Pan iphone 5 mất chuông - nghe nhạc không có tiếng




## 11. Pan iphone 5 mất la bà - chức năng la bàn không hoạt động




## 12. Pan iphone 5 lỗi nút gạt rung không hoạt động




13. Pan iphone 5 lỗi nút nguồn không hoạt động - bấm nút nguồn không có tác dụng




#### 14. Pan iphone 5 lỗi nút volume - nút tăng giảm âm lượng không hoạt động




### 15. Pan iphone 5 lỗi wifi




### 16. Pan iphone 5 mic không nghe hoặc nghe nhỏ




### 17. Pan iphone 5 tự bật nguồn



## 18. Iphone-5-baseband-voltage-ICFix




## 19. iphone-5-boot-may-lien-tuc




## 20. Pan iphone 5 chạm áp sơ cấp







## 21. iphone-5-error-software




## 22. Pan iphone 5 liệt cảm ứng







### 23. Pan iphone 5 lỗi cảm biến tiệm cận




24. Pan iphone 5 lỗi cảm biến ánh sáng




25. Pan iphone 5 lỗi cảm biến xoay




## 26. Pan iphone 5 lỗi mất sóng




27. Pan iphone 5 lỗi tai nghe



28. Pan iphone 5 lỗi nút home - nút home không sử dụng được




## 29. iphone-5-restore-firmware-bao-loi-ICFix



30. Pan iphone 5 sai ngày giờ



### 31. sơ đồ ic rung iphone 5



#### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



#### TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Tuyển tập các pan iphone cho ae người thợ sửa chữa điện thoại tham khảo. Bài viết như một tài liệu cho ae tìm hiểu và học hỏi nhiều hơn về các pan iphone 5 và giúp ích cho công việc **sửa chữa iphone 5** sau này. mình sẽ tiếp tục cập nhật thêm các bài viết tổng hợp các **pan iphone 6**, **pan iphone 7** mời bạn đón xem tại địa chỉ [kinhngheimsuachuadienthoeai.blogspot.com](http://kinhngheimsuachuadienthoeai.blogspot.com)

☺ ☺ ☺

☺ ☺ ☺

## Các bài viết tương tự:

- [1. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. chào các bạn. - dan am thanh KENWOOD rat mong các bạn góp ý giúp mình chuyên là thế này mình mới nhận dc của khách nhờ sửa chữa cho dan am thanh kenwood chạy radio và đọc đĩa CD nhưng máy khách mang tới trong tình trạng chấp phân công suất .DIA và RADIO vẫn hoạt động bình thường nhưng bị chấp CÔNG SUẤT nên kẹp loa vào dính u nếu để lâu loa sẽ bị cháy .hiện giờ mình vẫn chưa dám làm gì cả mới kiểm tra sơ bộ thì thấy chạy con STK4150 mình nhìn mà đã thấy chui rồi vì hàng xach tay mà lại thấy con STK4150 mình chưa thấy gặp con này bao giờ vì vậy nhờ các bạn góp ý và giúp mình xem trên thị trường có con này không vậy?trở giới thiệu có ko các bạn nhỉ?bạn nào đã từng làm qua bạn này xin giúp đỡ mình một tay.thank các bạn nhiều.](#)
- [3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv còn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
- [4. Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.mình chuyên tivi.](#)
- [5. máy giặt electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
- [6. Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính - Quy trình sửa chữa tổng hợp nguồn chính](#)
- [7. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [8. Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
- [9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [10. vi trung quốc tổng 8873,màn hình 7840,dòng d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình,e đã thay màn hình mới nhưg k dc dc.màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái](#)

màn về chân vì 2zắc có 28vol.dò từ 2chân màn về tổng thì có 2 chân tổng,1chân 8vol,1chân 3,3vol . khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn thì có hiện tượng bung màn hình dẫn ra.E thay tổng luôn cũng k dc.

11. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiền ít ai kêu đắt,,
12. xsat 410 - Tình hình là cái xsat của nhà em nó bị chập dây tín hiệu và nó bị hư mất hộp kênh hay sao ý? bây giờ không có tín hiệu nữa. có bác nào biết sửa được hộp kênh thì chỉ em với? hay là phải thay hộp kênh mới ạ?