

Lưu ý: Các bạn hãy cố gắng khắc phục lỗi theo các bước từ trên xuống.

Mã lỗi	Nguyên nhân & Cách khắc phục
0175 Bad CRC1, stop POST task—The EEPROM checksum is not correct.	Mainboard.
0176 System Security—The system has been tampered with.	1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để lưu cấu hình. 2. Lỗi mainboard.
0177 Bad SVP data, stop POST task—The checksum of the supervisor password in the EEPROM is not correct.	Lỗi mainboard.
0182 Bad CRC2. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.—The checksum of the CRS2 setting in the EEPROM is not correct.	1. Chạy BIOS setup, ấn F9, Enter để nạp cấu hình mặc định. Ấn F10 để lưu cấu hình. 2. Lỗi mainboard.
0185 Bad startup sequence settings. Enter BIOS Setup and load Setup defaults.	Chạy BIOS setup, ấn F9, Enter để nạp cấu hình mặc định. Ấn F10 để lưu cấu hình.
0187 EAIA data access error—The access to EEPROM is failed.	Lỗi mainboard.
0188 Invalid RFID Serialization Information Area.	Lỗi mainboard.
0189 Invalid RFID configuration information area—The EEPROM checksum is not correct.	Lỗi mainboard.
0190 Critical low-battery error	1. Sạc pin. 2. Pin bị hư, phải thay pin mới.
0191 System Security—Invalid Remote Change requested.	1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để lưu cấu hình. 2. Lỗi mainboard.
0192 System Security— IBM Embedded Security hardware tamper detected.	Lỗi mainboard.
0199 System Security—IBM Security password retry count exceeded.	1. Chạy BIOS setup, ấn F10, Enter để lưu cấu hình. 2. Lỗi mainboard.
01C8 Two or more modem devices are found. Remove all but one of them. Press to continue.	1. Ấn ESC để bỏ qua lỗi hoặc tháo bớt card modem. 2. Lỗi mainboard.
01C9 More than one Ethernet devices are found. Remove one of them. Press to continue.	1. Ấn ESC để bỏ qua lỗi hoặc tháo bớt card mạng. 2. Lỗi mainboard.

0200 Hard disk error—The hard disk is not working.	<ol style="list-style-type: none">1. Gắn lại dây đĩa cứng.2. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.3. Lỗi đĩa cứng. Thử đĩa cứng khác.4. Lỗi mainboard.
021x Keyboard error.	Chạy chương trình của máy để kiểm tra bàn phím.
0220 Monitor type error—Monitor type does not match the one specified in CMOS.	Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.
0230 Shadow RAM error—Shadow RAM fails at offset nnnn.	Lỗi mainboard.
0231 System RAM error—System RAM fails at offset nnnn.	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
0232 Extended RAM error—Extended RAM fails at offset nnnn.	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
0250 System battery error—System battery is dead.	Thay pin dự phòng.
0251 System CMOS checksum bad— Default configuration used.	Thay pin dự phòng.
0252 Password checksum bad—The password is cleared.	Vào BIOS setup để reset lại password.
0260 System timer error.	<ol style="list-style-type: none">1. Thay pin dự phòng. Vào BIOS setup chỉnh lại ngày giờ.2. Lỗi mainboard.
0270 Real-time clock error.	<ol style="list-style-type: none">1. Thay pin dự phòng. Vào BIOS setup chỉnh lại ngày giờ.2. Lỗi mainboard.
0271 Date and time error—Neither the date nor the time is set in the computer.	Vào BIOS setup chỉnh lại ngày giờ.
0280 Previous boot incomplete—Default configuration used.	<ol style="list-style-type: none">1. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.2. Lỗi RAM.3. Lỗi mainboard.
02F5 DMA test failed.	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
02F6 Software NMI failed	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
02F7 Fail-safe timer NMI failed	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
1802 Unauthorized network card is plugged in—Turn off and remove the miniPCI network card.	<ol style="list-style-type: none">1. Tháo card MiniPCI.2. Lỗi mainboard.
1803 Unauthorized daughter card is plugged in—Turn off and remove the daughter card.	<ol style="list-style-type: none">1. Tháo card vừa gắn vào.2. Lỗi mainboard.

1810 Hard disk partition layout error.	<ol style="list-style-type: none">1. Ấn nút Access IBM trên bàn phím để chạy IBM Predesktop Area, chọn RECOVER TO FACTORY CONTENTS để phục hồi đĩa cứng.2. Thử chạy fdisk để xóa tất cả phân vùng. Sau đó làm lại bước 1.3. Khởi động từ đĩa CD phục hồi để khôi phục đĩa cứng.4. Nếu vẫn không được, thay đĩa cứng mới.
2000 IBM Hard Drive Active Protection sensor diagnostics failed.Press to continue.Press to enter SETUP	<ol style="list-style-type: none">1. Tháo máy ra khỏi đế, để ngay ngấn lại.2. Chạy chương trình chẩn đoán trong đĩa cứu hộ PC Doctor. Mở menu Diagnostics --> Other Devices --> HDD Active Protection Test.
Device address conflict.	<ol style="list-style-type: none">1. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.2. Thay pin dự phòng.3. Lỗi mainboard.
Allocation error for device.	<ol style="list-style-type: none">1. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.2. Thay pin dự phòng.3. Lỗi mainboard.
Failing bits: nnnn.	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
Invalid system configuration data.	<ol style="list-style-type: none">1. Lỗi RAM.2. Lỗi mainboard.
I/O device IRQ conflict.	<ol style="list-style-type: none">1. Khôi phục cấu hình BIOS mặc định.2. Thay pin dự phòng.3. Lỗi mainboard.
Operating system not found.	<ol style="list-style-type: none">1. Kiểm tra lại hệ điều hành trên đĩa cứng.2. Kiểm tra lại đĩa cứng trong BIOS.3. Gắn lại đĩa cứng.4. Cài lại hệ điều hành.5. Lỗi đĩa cứng.6. Lỗi mainboard.
Hibernation error.	<ol style="list-style-type: none">1. Khôi phục lại cấu hình hệ thống trước khi ở chế độ hibernate.2. Nếu kích thước bộ nhớ thay đổi, tạo lại file hibernate.
Fan error.	Lỗi quạt.
Thermal sensing error.	Lỗi mainboard.
Authentication of system services failed. Press to resume.	Khôi phục lại Predesktop Area từ đĩa CD.

Lỗi tiếng bíp:

1 tiếng bíp, màn hình tối hoặc chớp.

1 tiếng bíp dài và 2 tiếng ngắn, màn hình tối không đọc được.

2 tiếng bíp ngắn, kèm theo mã lỗi.

2 tiếng bíp ngắn, màn hình tối.

3 tiếng ngắn, ngừng, 3 tiếng ngắn, và 1 tiếng ngắn.

1 tiếng ngắn, ngừng, 3 tiếng ngắn, ngừng, 3 tiếng ngắn, 1 tiếng ngắn.

Chỉ có con chuột hiện lên.

4 tiếng ngắn, lặp lại 4 lần.

5 tiếng ngắn, màn hình tối.

1. Cắm lại dây màn hình.
2. Lỗi màn hình.
3. Lỗi màn hình ngoài.
4. Lỗi mainboard.

1. Lỗi mainboard.
2. Lỗi màn hình.
3. Lỗi RAM.

Xem lại bảng mã lỗi ở trên

1. Lỗi mainboard.
2. Lỗi RAM.

1. Lỗi RAM.
2. Lỗi mainboard.

1. Lỗi RAM.
2. Lỗi mainboard.

Cài lại hệ điều hành.

Lỗi mainboard (chip bảo mật).

Lỗi mainboard.

Không có thông báo lỗi, không có tiếng kêu:

Không tiếng kêu, đèn nguồn sáng, màn hình tối.

1. Kiểm tra lại các dây nối.
2. Lỗi RAM.
3. Lỗi mainboard.

Không tiếng kêu, đèn nguồn sáng, màn hình chớp trong quá trình khởi động.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

1. Cắm lại RAM.
2. Lỗi mainboard.

Các bài viết tương tự:

- [1. ae ai có fw đầu KTS VICTORIA 1100-2 mã bo ALI3101-B1-USB _Ver 1.3 kênh EDT-1023112B .Cho mình xin cảm ơn nhiều - loi rom](#)
- [2. Ibm - Cần mua bo cao áp máy ibm R60](#)
- [3. máy giặt media - onho máy a jup jum e.e cam on trước ak.tình trạng khi giặt thì ko sao nhưng khi vắt là cu bao loi e3.e kiểm tra thì bao loi mất cân bằng .nhưng e chỉnh lại do roi nhưng vẫn bị vạy.hjç](#)
- [4. Máy giặt toshiba 8kg E89 - Mở nguồn là mô tơ quay. Vẫn thực hiện các chức năng nhưng mô tơ cứ quay mà quay ngược.Đã kiểm tra ma chưa tìm ra nguyên nhân](#)
- [5. máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R o phao nhưng không được .](#)
- [6. Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
- [7. nguồn henky - khó sửa vãi.mất ngôn 12v.có mấy e như thế mà e chưa tìm ra nguyên nhân.toàn trả về.ai tìm ra được pan đặc chủng của nguồn này chưa.xin chỉ giáo](#)
- [8. nokia X1-01 - em nhật dc khổ cái giờ mã bảo vệ đã bị thay đổi khi bật máy gắn sim,ko làm j dc,,có cách nào phá mã này ko ạ ngoại việc mang ra quán](#)
- [9. Sửa mainboard laptop IBM lỗi nguồn](#)
- [10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [11. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)
- [12. xin ý kiến góp ý từ dân thợ - em làm nghề dc 1 năm mà thấy mình sửa chữa lấy rẻ nghe người dân nghe loáng thoáng đến tai ko biết giá cả thực hư sửa chữa nên nào cho hợp với anh em dân thợ nhiều khi thay thế hư hỏng mất thời gian mà ko biết nên lấy nhiều sợ họ kêu đắt rẻ hỏi nào giờ sửa nói tiên ít ai kêu đắt,,](#)