

Chào anh em, thông thường các hãng sản xuất laptop tạo ra những thông báo được nạp sẵn trong Rom BIOS để kiểm tra các thiết bị phần cứng trong máy tính, và cho phát ra tiếng " beep " ở loa ngoài để thông báo máy đã hoạt động tốt hay đang bị lỗi. Hiểu được những tiếng bip này sẽ giúp anh em chẩn đoán bệnh chuẩn xác và sửa nhanh hơn.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Để chẩn đoán bệnh máy Dell qua tiếng beep anh em tham khảo bảng mã tiếng beep dưới đây : Chú ý mã này chỉ áp dụng cho các dòng laptop hãng Dell thôi nhé.

- 1 tiếng beep : Máy đang bị lỗi ROM BIOS hoặc mainboard, anh em nên nạp lại BIOS còn chạy tốt xem sao.
- 2 tiếng beep : Máy không nhận RAM, thay thử ram còn chạy tốt, vệ sinh sạch sẽ khe RAM, chân RAM bằng xăng thơm.
- 3 tiếng beep : Máy đang lỗi chipset nam, bắc hoặc chip IO. Cần kiểm tra lại các linh kiện trên.
- 4 tiếng beep : Máy báo lỗi RAM phần đọc và ghi. Vệ sinh hoặc thay thử RAM khác.
- 5 tiếng beep : Lỗi mạch RTC ( khối thời gian thực ). Kiểm tra xem đã gắn pin CMOS chưa, pin còn không.
- 6 tiếng beep : Máy lỗi chip VGA, anh em kích nguồn và đề thử lên chip VGA xem tiếng beep có khác không. Nếu khác thì hấp lại chân chip VGA.
- 7 tiếng beep : Máy chưa nhận CPU, thay thử CPU khác tương đương, kiểm tra mạch ổn áp CPU xem đã chuẩn chưa.
- 8 tiếng beep : Lỗi không nhận thấy màn hình, màn hình LCD bị lỗi. Kiểm tra lại jack kết nối lên màn hình, nặng hơn là đứt chân chip video.



Mainboard Dell Inspiron N4030

Đó là 8 mã beep thông dụng trên máy Dell, anh em có thể dựa vào đó để chẩn đoán bệnh. Chúc anh em thành công, mong được nhiều chia sẻ của anh em.

## Các bài viết tương tự:

- [âm ly k lên nguồn - em mở máy ra ktra thì có hiện tượng sò B688 và D 718 cháy,ktra thì đúng cháy thật.kiểm tra bo công suất thì e thấy có 1 đoạn mạch bị đứt ở đường chân C của sò B688 \( e nghi là do thợ trước ngta tháo ra\) e thay 2 con sò vào thì vẫn k có hiện tượng j.e tưởng đứt đoạn mạch nên e hàn lại thì ở chân của sò B688 tóe lửa.ae cho mình ý kiến ạ](#)
- [Chẩn đoán bệnh mainboard bằng card test](#)
- [Chẩn đoán lỗi laptop HP qua đèn nháy Capslock](#)
- [đầu DVD - chán thật, Bác Chuyên ơi chắc cháu phá sản quá, hôm nay làm con đầu DVD lỗi 1 cục hixhix, lúc đầu khách đem tới mất hiển thị số, chỉ có đèn led, đi 12km nạp lại rom thì ko đc nghi anh nạp rom này nạp ko đúng, vì dot trước nạp con daling về chạy ko đc lắp con bên máy đang chạy qua thì đc, vậy là đi lên mua bo chính bo đa năng 140k về lắp vào ko đúng mắt lấy mắt bên đầu mình bỏ vào chạy đc, nhưng phím sai hệ ko bấm đc. vậy là ra đi 1 bo, lắp trả khách ko làm nữa tốn 1 buổi tốn xăng chán.](#)
- [Đầu kts T13 trung quốc - Mój người đoán xem bệnh này là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ sướt , sóg có rùi mất lập đj lập lại liên tục. Đo nguồn đầy đủ khj táj cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.](#)
- [đến giờ em vẫn bó tay về bệnh lỗi E0 bếp hàn quốc,,,gặp 2 con mà vẫn bệnh đó - lỗi E0 mùa ẩm,,,sấy khô hết lỗi,,nhưng qua đêm sáng hôm sau lại bị muốn dùng lại phải sấy,,,loại bếp hàn quốc sản xuất,,,2 con em chữa đều bị như vậy](#)
- [E co con amply jarguar 203iii - hôm trước e mở nhạc được 1 lúc rồi nó ngắt quãng bài hát, hát 1 đoạn rồi lại im lìm 1 đoạn cứ thế vài lần rồi em tắt đi. Hôm sau mở bật nguồn đèn báo sáng đỏ, e đo điện áp tổng của diod la 102v. sau đó e đo ngõ ra về A khoảng 48v, ngõ ra về B 101v. vậy là nó bị lỗi phân nào nhờ a e giúp đỡ, mở nhạc không lên.](#)
- [laptop JDL máy của Nhật sai điện 110v - nhận cây máy JDL nguyên con của Nhật dùng điện 110v máy bị lỗi không nhận ổ HDD báo enter password thủ dùng đĩa, usb, ổ HDD di động để cài win hoặc ghosh lại đều không được nó không cho vào chế độ boot , lắp ổ hdd bên máy khác đang chạy tốt nó kg nhận, sao đó lắp lại ổ hdd đó vào máy củ trước đó nó cũng báo bass hdd luôn, làm hư hết mấy cái ổ cứng rồi. pin mod đã tháo ra thử rồi. thấy bệnh lạ quá nên up lên diễn đàn để mong sự giúp đỡ của các tiền bác đi trước xin chia sẻ .](#)
- [main foxcom g31mx - khi khai dong may chua co ram thi co tieng beep dai lien tục va khi co ram thi co tieng beep ngan lien tục , moi da doi khe gan ram va ve sinh that ki rui ma van vay](#)
- [MSI 945GCM7 V2 sk 775 - có reset .cắm Ram im re.tháo Ram Beep beep beep .....](#)
- [tivi Samsung -model 21k3s -tổng 9381 -cs tiếng 8944 - Mình có con máy samsung bị mất tiếng đã mở mã sang stereo nhưng k được,thay ic tiếng ,hút chân mute ở ic tổng vẫn k được,mình gỡ ic tiếng đã có tiếng bup bup nhỏ](#)
- [toshiba satellite c640 - máy bị mất nguồn V-in đã đo sơ bộ Cầu chì có 19v chân D của Q6003 có 19v. chân G=0v, chân S=0v,đã tháo trở cầu chì R6020 đo chânIc sạc pin BQ725 chân 3=0,4v.chân 19=0,35v.đo D6002 3 chân đều có 6v](#)