

Use the following table to learn about the meaning of a code that your computer may encounter.



Code type	Number of Blinks or Beeps	Component Being Checked	Condition	Possible solution(s)
AC power adapter LED	Constantly on	Power adapter	OK. Power is being supplied.	None. The power adapter is likely not the problem.
AC power adapter LED	Constantly off	Power adapter	Power is not being supplied	Try a different power outlet. Replace power adapter.
AC power adapter LED	Continuous blinking	Power adapter	Insufficient power	Try a different power outlet. Replace power adapter.
Caps Lock/Num Lock	1	CPU	CPU not functional	Reseat replace CPU. Service
Caps Lock/Num Lock	2	BIOS	BIOS corruption failure	Restore BIOS from onboard backup (jumpers) Service
Caps Lock/Num Lock	3	Memory	Memory module error not functional	Reseat memory modules (see next section). Test memory from UEFI or BIOS. Replace bad memory modules. Service
Caps Lock/Num Lock	4	Graphics	Graphics controller not functional	Service
Caps Lock/Num Lock	5	System board	General system board failure	Service
Caps Lock/Num Lock	6	BIOS	BIOS authentication failure	Restore BIOS from onboard backup (jumpers) Service
Beep	Varies	Varies	Varies	<p>Reseat memory modules (see next section).  <b>TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH</b>  <b>MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình</b></p>  <p>Service</p> <p>For more detail on the exact code, search the Internet for "beep code" and the manufacturer of your BIOS - such as AMI or Award.</p>

## Các bài viết tương tự:

1. [5 cách làm đèn led chiếu sáng tại nhà dễ nhất - Cách đấu led nguồn 12V, 24V, 220V](#)
2. [Canon lbp 2900 - Máy in khi khởi động nó cứ chạy liên tục khoảng 5 phút thì dừng, khi lệnh in thử thì trên màn hình xuất hiện thông báo lỗi Communication error "thông báo kiểm tra xem máy cap may in"](#)
3. [Độ board cao áp cho màn hình led laptop](#)
4. [Độ cao áp LED cho LCD laptop](#)
5. [Lg Led 42 - Cháy led](#)
6. [Mainboard Laptop Nguyên Lý Hoạt Động Khối Nguồn Laptop](#)
7. [mainp5 - bao loi fatal error... system halted](#)
8. [may in lazer hp P1005 - Engine scanner Error](#)
9. [Sửa TV LED LG hư led nền](#)
10. [Ti vi sam led 32s e a 2000 - khong len anh sang diên áp cấp led không đủ có lúc tắt mở bat len đủ và nhá ánh sáng rồi tuột xuống nhờ](#)
11. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt, nguồn tụt về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
12. [Xerox 3119 - báo lỗi " open heat error ". có nguồn vào nhưng máy không test \( cơ không quay \).](#)