

Chào anh em, trong quá trình vệ sinh laptop nếu lỡ tay hoặc bất cẩn làm gãy mất 1 cánh quạt của fan laptop thì phải làm sao, chẳng lẽ mua quạt mới thay vào. Vậy thì coi như lỡ mất rồi. Làm gì khi FAN laptop bị gãy cánh ? mời anh em tham khảo bài viết.

Thông thường FAN laptop hay pc đều sử dụng cánh lẻ để dòng khởi động nhỏ và không tạo ra lực li tâm lớn để làm hư trục FAN. Khi lỡ tay làm gãy mất 1 cánh nếu anh em để nguyên vậy khi quạt quay sẽ tạo ra lực li tâm rất lớn làm cho máy rung dữ dội.

Để hạn chế tình trạng này anh em bẻ nốt cánh nào đối xứng với tâm nhất ( khi đó số cánh quạt lại là số lẻ ). Vì thế lắp vào máy sẽ chạy êm hơn và hiệu suất cũng đạt tới 90% so với quạt zin. Đây là hình ảnh FAN bị gãy 1 cánh, mình đã bẻ cánh đối xứng.





FAN bị gãy 1 cánh, bẻ cánh đối xứng tâm để FAN chạy êm hơn.

Cái này mình mới test trên máy Dell Inspiron 1545 chạy CPU T4200 2ghz. Do FAN lâu ngày bị rỉ, trục FAN dính chặt với stator, trong lúc tháo ra để tra dầu thì bị gãy mất 1 cánh. Ráp vào thì máy chạy rung quá nên tiến hành bẻ luôn cánh đối xứng.

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

FAN gãy nguyên nhân do nhiệt độ máy nóng làm cánh quạt giòn, do nhựa dỏm, bắt cấn... Nhiều người còn dùng máy nén khí để thổi bụi gây ra gãy cánh. Đối với máy nén khí nên giữ cánh chặt lại rồi thổi hoặc tháo cánh ra dùng cọ vệ sinh.

Kinh nghiệm xương máu chia sẻ cùng anh em, nên vệ sinh FAN anh em nên cẩn thận và nhẹ tay nhé. Chúc vui vẻ.

## Các bài viết tương tự:

- [1. cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ỏn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
- [2. Cứu em! - Em làm gãy chân con ic đèn công suất apm4052d trong mạch cao áp monitor LG 1742S giờ k biết kiểm đầu thay vào](#)
- [3. Đĩa DVD trung quốc - Nguồn củ đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
- [4. Điều hoà Daikin 2 chiều Inverter gas R32 - Cánh đảo gió khi mới hoạt động thì dừng ở đúng vị trí cài đặt, chạy một lúc cánh tự chuyển lên trên \(vị trí cánh gió giống chức năng Auto comfort\) mặc dù mình không cài đặt thêm gì](#)
- [5. Kích điện 12V lên 220V của TQ \[TK-998 \] .Mạch lắp 30 sò sắt 2N3055 \[ số sò rất mờ ko biết có phải khôg \] - Chập B và C hết 28 con cả hai cánh nhôm \[mỗi cánh 14 con \]. Chỉ còn mỗi cánh 1 con sống nhưng khác số những con kia.](#)
- [6. màn hình Acer X203H bị hỏng nguồn - bị nổ dao động nguồn](#)
- [7. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hản van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vẫn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
- [8. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đo lè nổ đường hộj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khi đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
- [9. samsung 7k2 - bị cháy mất con R ngay cạnh 2 tụ 104j 630 .](#)
- [10. tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của mà hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
- [11. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh](#)
- [12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chặn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chặn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện ddeuf tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì](#)