

người thợ hàn giải thích khi anh ta mang máy hàn này đi sửa; trong khi máy đã được bật nguồn nhưng đang hoạt động có thứ gì đó phát nổ bên trong và máy bị tắt.



Đó là một thương hiệu Apex, một chiếc máy rất nhỏ nhưng là một trong những chiếc máy tốt mà mình đã gặp trong cửa hàng của mình.

Nhiều người thợ hàn sử dụng chúng; chúng rất rẻ và vì chúng rất nhỏ, chúng rất dễ mang theo trên đồng ruộng.



Khoảnh khắc mình mở nắp ra để lộ bo mạch bên trong, ngay lập tức mình có thể biết được máy hàn này bị lỗi gì.



Đây sẽ là một sửa chữa dễ dàng nhưng sửa chữa tốn thời gian vì có hai bảng gắn vào nhau nhưng nó có thể làm được.



Đó là một tụ điện 150 UF / 400 vôn đã phát nổ bên trong máy và nó phải được thay thế.

Thứ duy nhất mình có thể tìm thấy trong cửa hàng của mình là một tụ điện 150 UF / 450 vôn và nó phải là một sự thay thế ok.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Mối quan tâm duy nhất của mình về tụ điện đó là chiều dài của nó. mình đã lắp đặt nó và đồng thời hy vọng rằng đầu của tụ điện đó sẽ không chạm vào thân máy hàn. Để an toàn, mình đã dán thêm một lớp băng cách điện lên trên đầu tụ điện đó rồi đặt nắp kim loại trở lại máy và rất vui khi chạm vào vỏ kim loại đó thậm chí còn không gần.



Điện áp tùy theo thông số kỹ thuật và khi khách đến lấy, anh ấy đã cho thử nhưng mình không được phép chụp ảnh anh ấy đang làm việc trên chiếc máy đó. khách hài lòng với kết quả và điều đó mình có thể nói là rất hài lòng...

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
2. [Ampli denon AVR-1603 - nhan nut ampli roi khoang 5giay nghe mat tiếng bup hình nhu loa phát ra thi phai roi may tat luon chi co đen on/standBy la Chóp tat Chóp tat Chóp tat ma bat may lai thi đen on/standBy cu Chóp tat Chóp tat vay cho hoi la may bi hu gi vay](#)
3. [Amply yamaha AST-A90M - Vì mở to để làm ngoài vườn vẫn nghe được nên em hay mở âm ly ở mức 10h. Nhưng hôm rồi em tải dc mấy bài nhạc audiophile, mở ở mức 10h nghe nhỏ hơn những thể loại nhạc khác, nên em mở lên mức 13h, nghe dc khoảng 30p thì không thấy hát nữa. Vào xem thì PC vẫn chạy\(nguồn phát vào âm ly là từ pc\), xem âm ly thì vẫn có đèn báo nguồn bình thường, ấn bật-tắt công tắc nguồn vẫn nghe thấy tiếng rơ le kêu ko có gì khác. Mấy cái bóng tín hiệu trên âm ly vẫn sáng đầy đủ, em đã kiểm tra dây, giắc đầu nối đều chắc chắn, chỉ tuyệt nhiên không nghe thấy tý tín hiệu nào ra loa\(kể cả tiếng rột rẹt\)](#)
4. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy](#)

được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)

5. Main PC-g31 b - Mong tắt cả các động nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.
6. masstel N500 mất mic cấp tai nghe cũng không nghe - nhận cây masstel N500 bị rơi mất mic cắm tai nghe cũng không nghe luôn nhưng loa trong loa ngoài vẫn bình thường đã kiểm tra cáp không đực mic cũng đã thay rồi
7. máy giat sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình khong biết trị số nó là bao nhiêu để thay .
8. Sửa máy hàn ARC-200 báo lỗi quá nhiệt
9. Sửa máy hàn ARC-200 bị chập 4 IGBT
10. Sửa máy hàn ARC-200 bị hư (phích cắm nguồn gần đứt)
11. TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đồ nháy 3 nhíp tắt. rồi lạy nháy 3 nhíp cứ lạp đi lạp lạy như vậy’;/ khi tắt đo nguồn cap sao 12v khong có .
12. tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tắt cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tắt cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tụ nhưng không được , mong các anh chỉ bảo