


Một người thợ hàn đã đến cửa hàng của mình; anh ấy nói rằng máy của anh ấy bị rung khi bật nguồn và đang bắn khoản không biết nguyên nhân là gì. Trong khi khách chờ đợi, mình đã bật nguồn máy và chẳng bao lâu sau, nó bắt đầu phát ra tiếng ồn lớn và rung, điều này cho mình biết lỗi ở đâu. Bắt đầu nào.



Sau khi phủi bụi toàn bộ máy (nó thực sự rất khó chịu), mình tiếp tục đến khu vực cần chú ý.



Bức ảnh trước sẽ cung cấp cho bạn một gợi ý vấn đề nằm ở đâu và có, đó là do người hâm mộ.



Như bạn có thể thấy, một số cánh tản nhiệt trên chiếc quạt này đã bị hư gây ra hiện tượng quay không cân bằng khi cấp điện vào máy.

Câu trả lời duy nhất cho vấn đề này là thay đổi quạt.




Theo khách, chiếc máy này đã không được bảo dưỡng trong 7 năm qua, điều này khiến chiếc quạt này là một chiếc nguyên bản từ nhà máy.



mình có gần như cùng một chiếc quạt (xếp hạng Amp ít hơn nhưng khả thi).

mình đã đi trước và cài đặt quạt nhưng mình gần như bật nguồn của máy khi mình nhận thấy vấn đề này.



Phân cực nguồn DC không đúng trên quạt mới nên mình đã cắt dây và làm những việc cần làm và cấp nguồn cho máy.

Máy chạy tốt, không rung và điện áp đúng theo thông số kỹ thuật nhưng khách yêu cầu mình làm việc khác cho anh ta.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đầu ra âm và dương của chân máy cần thay thế. khách đã cung cấp những linh kiện này cho mình để mình có thể thay thế cho anh ta.



mình đã kiểm tra tổng thể máy và không tìm thấy bất cứ thứ gì cần mình chú ý. khách thích những gì đã được thực hiện trên máy của mình và rất thoải mái.

Các bài viết tương tự:

1. [Cách khắc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chêm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút \(lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản\) khi mắc lỗi này máy sẽ gặp vấn đề về stand by-computer sleep. - Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook <http://facebook.com/tiny.mino.3> hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,,](#)
3. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
4. [LCD AOC 719V - nhiều soc ngang phía dưới day màn hình va rung theo chiều dọc, dùng càng lâu màn hình càng rung](#)
5. [LG FLATSRON L1742S - *Bật nguồn không lên, đèn nguồn không sáng, đo nguồn 5v và 22v thì vẫn có nhưng k ổn định lúc cao lúc thấp. *đo con ic apm 4052d thì thấy chân nào cũn chập với nhau.e tháo con này ra thì cắm nguồn đèn nguồn sáng nhưng màn hình đen thui](#)
6. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động](#)

kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nước giặt bình thường nhưng đến lần giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc canh của hoặc ấn tạm dừng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

7. máy giặt sanyo ASW-S70 - xin chào anh em trên diễn đàn. lâu lắm nay mới lại có con máy giặt nhờ anh em trên diễn đàn và bạn Tín giúp. Máy giặt bình thường nhưng khi sang vắt thì không vắt , xả vẫn kéo bình thường . mình đã kiểm tra phao vẫn tốt , công tắc cửa đã nối tắt, dây kết nối vẫn tốt. mình đã mang đi thợ sửa bo nhưng họ chê bo bị chảy keo không sửa .
8. Máy PIII - Khởi động lên chạy khoảng vài phút (càng nhiều lần thời gian chạy càng ngắn) là bị treo, rút điện ra cắm vào chạy tiếp, treo tiếp.
9. mong các bác các anh giúp đỡ em - em có 1 ampli california 8 sò bo liên. 1 kênh hát vẫn bình thường còn 1 bên nghe rè ,càng mở to thì càng nặng. em đã lau chùi sạch sẽ tất cả . đã kiểm tra sò không bị hư. đóng thẳng dây tín hiệu vào bo để kiểm tra thì thấy kênh trái rè
10. Tea2025b sử dụng với mạch stereo - Tự nhiên 1 bên của e k còn nghe thấy nữa e đã kiểm tra kĩ hết đầu input ổn cả lúc sau thử cả 2 bên đều k thấy rồi cả e đã thay 2 con 16v450uf nhưng vẫn bị.
11. ti vi LCD sam sung 32" - bắt máy lên máy chạy bình thường, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rõ ,nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường
12. tủ lạnh Daewoo 160L - - ngăn trên làm đá bình thường . quạt chạy , đường gió xuống ngăn mát thông không bị tắc,đã để chắn gió xuống ngăn bảo quản lbes nhất .đã tháo kiểm tra đường hút gió xuống ngăn bảo quản không bị chắn hoặc tắc . vậy mà không có gió lạnh xuống , quạt thổi ra nói chung là tất cả các điều kiện đều tốt vậy mà ngăn mát không lạnh gì