


Một người thợ hàn bước vào cửa hàng của mình, mang theo máy hàn và một tụ điện. Với nụ cười trên môi, anh ấy giải thích rằng chiếc máy này ngừng hoạt động khi anh ấy đang hàn và khi anh ấy mang máy mang đến cho mình; anh nghe thấy tiếng gì đó lạch cạch bên trong máy.



Điều đó thật buồn cười làm sao?

Nhưng nó thực sự hài hước hơn hay mình nên nói người lạ khi mình mở máy và phát hiện ra cái gì cũng bị thiếu trên bảng điện của máy hàn.



Thực tế có hai tụ điện bị thiếu trên bảng đó. Vì vậy, sau đó mình hỏi khách về linh kiện khác ở đâu và anh ta nói: “mình không biết”.

Theo cách anh ấy giải thích tình huống, mình nghĩ anh ấy đã gửi nó cho một thợ kỹ thuật khác và bằng cách nào đó, một tụ điện bị mất và trong một thời gian anh ấy đã sử dụng máy hàn đó chỉ có ba tụ điện bên trong không phải bốn. Anh ấy cũng nói rằng máy hàn không còn mạnh như trước đây và mình nghĩ rằng điều đó giải thích tất cả.

Vì vậy, mình đã hàn lại tụ điện cũ, thêm một tụ điện mới và hàn lại mọi chân trên bảng nguồn đó.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã lau hết bụi bên trong máy và định bật nguồn máy thì nhận thấy phích cắm có vấn đề. Như bạn có thể thấy trong ảnh, một trong các chân cắm của phích cắm điện đã bị chảy và cần thay thế.



Sau khi hoàn thành tất cả những việc đó, mình đã bật nguồn cho máy và mình có thể đọc điện áp trên cực âm và cực dương của máy hàn, đây là dấu hiệu cho thấy máy đang hoạt động. Tất nhiên đó không phải là một bài kiểm tra hoàn chỉnh cho đến khi chiếc máy được đưa đến cửa hàng của anh bạn mình bên cạnh để kiểm tra nhanh. Nó đang chạy theo thông số kỹ thuật.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả núm Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Máy chích cá - Có bạn nào trong diễn đàn pro máy chích cá ko chỉ mình với , hôm trước mình thấy 1máy chích cá dùng sò b688 nhưng có mạch dao động dùng 2con d880 với mấy con điện trở và tụ nữa bạn nào biết mạch này thì chỉ mình với](#)
4. [may giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
5. [máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhưng khi bật chạy thì lại ngắt xả và cấp nuocs giặt bình thường nhưng đến lần](#)

giặt thứ 2 thì lại tự động kéo xả và cấp nước nhưng khi nhắc can của hoặc ấn tạm dùng sau đó bấm lại thì lại hoạt động bình thường

6. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có khoẻ không .?
7. máy giặt sharp ESN75EV - đã lâu rồi không lên dd mình thấy phân máy giặt bây giờ ít người đăng bài lên. theo mình từ khi đanghattin không lên diễn đàn làm cho diễn đàn về mảng này không sôi động , hỏi nhưng không có ai giúp. bạn đanghattin lau nay có khoẻ không .?
8. Ti vi samsung slim cs 21z45ml - Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R xung quanh . Nhưng vẫn không có gì mới lạ .
9. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
10. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gấp quá""tạ lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sôi lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm
11. Tủ quây SANAKY - chiếc tủ quây SANAKY cắm điện chạy bình thường nhưng ở phía dưới đáy tủ không lạnh , không làm đá đc ,ở trên mặt kính tủ bị đóng tuyết gân tằm kính
12. tuyển thợ phụ sửa chữa điện tử- điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh) - tuyển thợ sửa chữa điện tử - điện lạnh(ưu tiên thợ điện tử muốn học thêm điện lạnh,và ngược lại)có chỗ ăn ở+lương thỏa thuận