

MỘT SỐ KINH  
NGHIỆM TRONG QUÁ TRÌNH SỬA MAIN PC p1



-

Main  
GA-EP31 DS3LP

+

Hiện tượng khởi động đá code C1C3

+

Nạp lại Bios main hoạt động bình thường.

-

Main  
ASUS P5P41C

+

Hiện tượng khởi động đá code EO

+

EO thuộc phạm trù của ram => đo điện áp tại khe ram SPD, SLC, SDA, SPD thấy có điện áp 3,1v. Đo thông mạch thì thấy SCL và SDP qua con trở gần chip cầu nam ( trở 822) -> main nhảy code và boot.

-

Main  
GA 945PL - S3

+

Hiện tượng không đá code đèn reset không sang

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

+  
Kiểm tra và thay thế DQ4, DQ5, DQ6 , DQ11, DQ12, DQ30, DQ31 -> Main đã chạy (main này bị oxy hóa những linh kiện trên nên khi sửa chữa main board mình cần quan sát thật kỹ và nhiều lúc làm vệ sinh thật sạch thì main có thể được cứu rỗi)



-  
MAIN  
ASUS P5P41C -MLX

+  
Hiện tượng đá code DO 95, 9b CC lặp lại

+  
Kiểm tra các điện trở 822 tại bios và chip nam thay con tăng trị số -> main hoạt động trở lại.

-  
Main  
Asus p5g41t MLX V2

+  
Mất Vcore

+  
Kiểm tra các điện áp cấp vào ic vcc 5v, EN 1,2v UID 1,2V bình thường. Kiểm tra các trở thấy pr44 1 đầu có 5v 1 đầu 0,3v thay thế main đã load code và chạy bình thường



MAIN  
ASUS P5G41T

+

Hiện tượng báo code DO

+

Kiểm tra thay trở 822 gần PQ137 main boot chạy bình thường

-

ASUS  
P5G41T-MLX

+

Hiện tượng đá code DO-9B-88

+

loại bỏ card sound thì code DO

+

Kiểm tra chân 118 sio có áp 0.6v (áp tại đây phải 3.3v), chân này nối đến trở 472 thay trở áp vẫn không đổi -> thay chip nam main đã boot và hoạt động trở lại.

-

ASUS  
P5KPL - AM

+

Báo USB tắt sau 15'

+

Thay thế trở 472 và 822 gần đầu khe PCI



## Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 về\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rơ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [amply CA 5000 \(Day SG\) - Khi tai 2 loa tren mot main va nhung giong noi tram am thi co tieng ret tren loa treeble, giong nhu loa treeble ca con hay long day vay. Loa da kiem tra roi ok . neu doi qua main kia thi khong sao. chung to bi gi trong main ay.](#)
- [đầu karaoke ariang 36l - chào các anh chị em trên diễn đàn,em là thành viên moi mong moi ng chỉ giáo chút kinh nghiệm,e có cái ariang khi chạy đĩa midi thì mỗi khi qua bài kế tiếp nghe có tiếng sôì xịch xịch nhẹ.](#)
- [đầu kỹ thuật số call tech dvb usb,,bắt dc 1 số kênh ko bắt dc kênh vtc1 đến vtc 11 - em dò ko dc em chọn mặc định nhà sản xuất,,giờ ko load dc kênh nữa,,có cách nào khác ngoài chạy lại ram bằng cách mua bộ nạp lại chương trình ko các bác](#)
- [em chào các bác em có co tủ lạnh toshiba modei gr-m15vpt vt - hiện tượng hư hư của em là lúc đầu bị hư con âm 7 em thấy máy chạy bình thường, nhưng được một thời gian nó lại không đóng đá em kiểm tra con âm 7 vẫn tốt .nhưng khi em time ra thì bị nổ con cầu chì từ chân 2 của time ra.e bỏ cầu chì em đấu tắt và soay time sang sả đá thì bị nhảy át phòng ; e rất mong các bác co kinh nghiệm chỉ e với.](#)
- [Main intel h61ww - Em nó lúc đầu bị chạm chập 1 fet trên của nguồn cpu mình đã xả và thay fet khác vào chạy lên hình được 2h thì tắt. Và bật lại máy thì k lên đo đ ap bị mất nguồn vcore mình đã đo các điện áp khác đều đủ cả ai đã làm cho mình xin ít kinh nghiệm](#)
- [Máy giặt samsung inverter cửa ngang - Bật nguồn máy chạy giặt.xả rất ok đến chương trình vắt thì chạy đc nửa chương trình rồi lại nhảy lên chạy lại chương trình vắt](#)
- [May in canon LBP 2900 - May không báo đèn led khi bật nguồn. kiểm tra đầu tụ có 24V, chân công tắc đóng - Kinh nghiệm sửa chữa hoặc đề nghị giúp đỡ : Ai có kinh nghiệm chỉ giáo em với ạ! cảm ơn !](#)
- [Nokia 6300 - Tự nhấn phím số 0 làm liệt các phím trừ các phím số từ 1 đến 9, \\* và #.](#)
- [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguôn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
- [Tivi panasonic mode no.tc-25fg74v . - Nổ c553 và chết r713 chết sò ngang . C 553 va R713 mất chỉ số . Mong được các bác giúp đỡ ạ .](#)
- [tủ lạnh đông tuyết. \( tủ bảo ôn\) - bục giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa co kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra đc mỗi giàn nóng.](#)