

Rửa mainboard bằng nước được không ? mới nghe cái tựa đề mà giật mình nhỉ, nhưng cái này là thực sự 100% theo đúng nghĩa đen của nó. Mainboard bị bụi bẩn nhiều quá, bị rỉ sét và đặc biệt là bệnh kinh điển đó là chập chờn, lúc thì máy lên bình thường, lúc thì chạy một lát tắt máy...Những nguyên nhân này thì cần phải rửa main bằng nước rửa chén thôi.

Công dụng : Để mainboard sạch sẽ, trị rỉ sét cho main, nhiều mainboard bị rỉ dẫn đến main chập chờn.

Chuẩn bị : Nước rửa chén Sunlight + bàn chải đánh răng PS (có PS không lo sâu răng nữa ☐)



Vệ sinh mainboard bằng nước rửa chén

Thực hiện : Main board đang rửa là Asus P5K - VM, main này sử dụng chipset G33, bị hiện tượng chập chờn lúc lên lúc không. Anh em tháo pin CMOS ra (tránh làm chạm chập hư main), tháo cpu, tháo tản nhiệt cho chip nam và chip bắc. Sau đó cho nước vào vừa với mainboard và cho nước rửa chén vào, cho nhiều vào nhé, mình bỏ hơi ít vì có vợ ở nhà (ngày

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

nào cũng rửa tống nước rửa chén quá). Anh em tiến hành chà các khe ram, khe pci express, khe pci. Chà chân các con chip lớn như IO, chip sound, ic clock, ic nguồn, chà cho sạch là được.

Chú ý : Lúc vệ sinh main nên làm cẩn thận tránh chà mạnh quá làm mất tụ nhí, điện trở và làm cong socket cpu. Sau khi chà xong thì dùng vòi nước xịt vào cho sạch, xịt vào chân chip nam và bắc cho hết nước rửa chén.

Sau khi rửa sạch thì cầm mainboard quạt qua lại cho nước rút ra bớt đi rồi tiến hành làm khô main. Làm khô main thì có thể : đem ra nắng phơi khô, dùng máy sấy tóc để sấy, hoặc dùng máy khô, đèn hồng ngoại làm cho khô tùy theo có dụng cụ gì thì làm dụng cụ đó.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Quan trọng : Phải chắc chắn main đã khô 100% mới đem vào thử nhé không là toi cái main luôn đó. Vì nhiều khi mình nhìn bề ngoài đã thấy khô, nhưng dùng tay vuốt lên các khe ram, pci thì vẫn còn nước. Hoặc cầm main quạt mạnh 1 cái thì nước trong bụng chip nam, chip bắc và socket cpu vẫn chảy ra. Nên anh em cần phải cẩn thận với việc này

Bản thân việc rửa main bằng nước rửa chén không ảnh hưởng gì, nhưng nhiều lúc do làm chưa khô dẫn đến chập main, hoặc lúc làm chà mạnh quá làm mất tụ hay điện trở nên mới bị. Mình rất thường xuyên rửa main và *chưa bao giờ rửa main xong mà nó không lên cả* . Và cái mainboard sau khi rửa đã chạy ổn định, không còn chập chờn nữa. Nên anh em cứ yên tâm mà làm nhé, và cũng sửa được các bệnh chập chờn qua việc rửa main. Chúc anh em thành công nhé . Thân!

Các bài viết tương tự:

1. [bếp từ loại 2 cuộn dây,,bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,,2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,,kém tra thay thế giờ nguồn ko lên,,ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3 điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

2. [LG invert - Ấn start khởi động thì vừa cấp nước vừa xả nước , e đã thay thử phao cũng không được . Và cũng không báo lỗi gì hết .](#)
3. [máy giặt ASW U850 - Giặt ở chế độ mức nước thấp ok. nhưng giặt ở chế độ mức nước cao thì máy cấp nước tràn nhưng không giặt.](#)
4. [máy giặt panasonic không vào mode - xin chào anh em trên dd.cả tháng nay mới có con máy giặt nhưng lại hỏng quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . đường hơi không tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thì máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vẫn báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tin giúp đỡ trước đây nhưng vẫn ko được](#)
5. [Máy giặt SAMSUNG rách mất model - Máy giặt 1 nước xong vắt luôn ko xả nước vào khay đựng dầu xả...\(mọi lần máy giặt 2-3 nước rồi xả vào khay đựng dầu xả ...rồi vắt..máy đã thay vị chính \]](#)
6. [máy giặt sharp sản xuất tại thái lan kiểu máy E S-N780EV-A - hư hộp số đã thay mới xong bây giờ cho nước vào nó lại chảy nước ra van xả kiểm tra ống goăng cao su vẫn còn bình thường tháo mâm giặt kiểm tra van xả mình thấy lạ là van xả vẫn còn có một khe hở và mình thắc mắc là lúc chưa tháo hộp số sao nó vẫn giữ được nước hay khi mình tháo đã đánh mất đi một cái gì đó ở cụm van xả mà mình không biết](#)
7. [máy giặt sharp ESN75EV - Máy không ngừng cấp nước dù chọn ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ở phao là 2V DC, Đường hơi không tắc. khi rút zắc phao ra thì máy vẫn báo lỗi khi cắm lại thì máy không báo lỗi nhưng vẫn không được](#)
8. [máy giặt sharp lồng đứng - giặt ở mức nước cao nhất thì nước tràn ra ngoài,ở mức nước thấp hơn thì giặt bình thường.e đã thay phao nhưng hình như k phải phao của nó lên k nhận.bác nào bit chỉ giáo e với](#)
9. [máy giặt toshiba AWE89SV - an nút start máy chọn mực nước cao nhất để giặt nhưng không cấp lệnh cho van nước mà giặt luôn.và chọn các mức nước khác cũng vậy . đã kiểm tra van cấp nước thay , phao và thay R ở phao nhưng không được .](#)
10. [Máy sam sung 29z57 - Máy hư sò dòng em đã thay sò c5411 cắm vào nếu không cắm lái thì máy chạy cắm lái vào hư sò ngay em thay bằng sò c5144 thân to thì sò không hư máy không chạy cao áp kêu tạch tạch. Em kiểm tra lái không sao thay thử cao áp không được kiểm tra tất cả tụ c sò bằng đồng hồ đo tụ không có con nào hư. Hôm nay cắm lên kiểm tra thì máy tự dừng lại chạy cao áp réo sò nóng lên rất nhanh vậy mong các anh chỉ giúp](#)
11. [panasonic 4 van cấp nước - nước vào yếu 1,2 giây là ngưng cấp nước](#)
12. [tủ lạnh Samsung 220l chạy cơ - làm đá non, rồi ngắt xả đá tan nước đá trong khay hết rồi mới chạy lại, xả tràn nước ở dưới máng nước ra nền nhà luôn](#)