

Màn hình này đã được một người bạn của mình mang đến cửa hàng để **sửa chữa** . Anh ấy cũng là một người thợ máy tính. Anh ấy có một cửa hàng bán và **sửa chữa** máy tính gần đó.

Màn hình máy tính này có nguồn điện bên ngoài và hoạt động tốt. **Màn hình** máy tính là linh kiện bị lỗi. Hãy để mình mở nó và tìm ra những gì sai với nó.



Đó là màn hình máy tính 22 inch và nó đã hoàn toàn hư. Không có vít trên đó. Một chiếc tua vít phẳng đã được sử dụng để mở nó.



mình thực sự bị sốc khi mở **màn hình LED** này vì thứ duy nhất mình nhìn thấy là bảng này. Như bạn có thể thấy, mình đã bắt đầu tìm thấy các phần bị lỗi. Đó là IC quản lý nguồn này. Số linh kiện là D9329




Chip IC nguồn này lấy nguồn từ nguồn điện bên ngoài và nó đi trực tiếp vào chân hai. Khi mình kiểm tra nguồn trên chân đó, không có đọc. mình đã nghĩ đến một cầu chì kém vì mình không thấy các thông tin nào trên IC nguồn đó. mình đã kiểm tra cầu chì và nó còn nguyên vẹn.

mình đã kiểm tra điện áp ở ổ cắm điện chính, cũng không có kết quả nào. mình đã hàn IC nguồn này ra khỏi bo mạch và tại thời điểm mình làm điều đó và kiểm tra việc đọc điện áp ở chân hai, có 14 vôn đọc ở đó. Đây là dấu hiệu của một IC nguồn bị chập.



Đây là cái nhìn kỹ hơn về vị trí của IC nguồn này trên bo mạch đó.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Đây là IC nguồn SMD và khi mình kiểm tra bằng đồng hồ của mình, mình phát hiện ra một điểm nối tắt giữa chân 3 và 2. Chân 3 là đầu ra của công tắc nguồn và chân 2 là đầu vào nguồn. Điều đó giải thích tại sao mình không thấy các số đọc điện áp nào trên chính IC nguồn hoặc trên ổ cắm điện trên bảng đó.

mình đã mất một lúc để tìm IC như vậy nhưng cuối cùng mình đã thấy nó. Và mình khi mình thay thế nó, **màn hình** máy tính **LED** đã được khôi phục lại cuộc sống. Xin lỗi, mình quên chụp ảnh nó.

Các bài viết tương tự:

1. [16534. Màn hình máy tính đời cũ - Màn monitor của mk bị trắng tinh màn nhờ ae giúp đỡ](#)

2. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhâm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
4. [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
5. [Màn hình máy tính delll - Các bác cho em hỏi là cái màn hình máy tính dell nhà em khi khởi động lên thì vẫn sáng bình thường nhưng khi khởi động xong thì màn hình không lên, đèn báo vẫn sáng, lúc tắt màn hình đi rồi bật lại thì sáng độ khoảng 3s thì lại tắt](#)
6. [Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.](#)
7. [máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \(màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
8. [monitor LCD samsung s19b150n - em có 1 màn hình monitor samsung s19b150n khi bật nguồn lên màn hình trắng tinh](#)
9. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nên. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tụ về 24v. Em đã kiểm tra led nên \(18 led loại 3v\) không hư.](#)
10. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
11. [tivi panasonic mode tc-21rx28v IC tổng hai hàng chân - hiển thị bình thường ko đưa tính tính hiệu vào màn hình vẫn sáng xanh bình thường . chạy đường av cũng bị kiểu như âm ảnh vậy.đưa tính hiệu vào thì màn hình tối thấy hình mờ mờ hiển thị vẫn tốt.](#)
12. [toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi - toi co may in canon2900 khi ket noi may tinh thi bao co nhan USnhung khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi B nhưng khong ket noi dc voi may in va may tinh khong tim dc thiet bi](#)