




Chiếc TV / Màn hình này được đồng nghiệp của mình trong bệnh viện mang đến cho mình với kể rằng không có màn hình hiển thị, nhưng âm thanh vẫn ổn. Sau khi mở và vệ sinh bên trong, khi mình đặt nguồn và kiểm tra, mình nhận thấy rằng đèn nền LCD không sáng.

Khi mình kiểm tra các đầu nối, mình thấy một đầu nối bị cháy. Nghĩ rằng đó có thể là lý do, mình đã thử hàn dây trực tiếp vào bo mạch, nhưng với kết quả tương tự.



Bảng điều khiển LCD nằm gọn dưới bo mạch chủ và bạn không thể xem từ trên xuống. Vì vậy, mình đã tháo bộ này ra, mở nắp kim loại và định vị hai ống LCD bên cạnh, một trong số đó đã bị cháy các vết ở bên cạnh.



Vì mình chưa thực hiện các thay thế LCD nào bằng dải LED, mình đã mang nó cùng với một vài bộ khác đến Techie Friend của mình, như đã giải thích trong các bài viết trước của mình. Tất cả các công việc còn lại đều do anh ấy làm. Đầu tiên, anh lấy ra các dải đèn LED phù hợp và cắt chiều dài cho phù hợp với kích thước. Sau đó, sử dụng Trình điều khiển LED để kiểm tra xem nó có hoạt động hay không.

Sau đó lắp các dải LED vừa khít vào rãnh ở cả hai bên, nơi vừa khít với các ống LCD. Sau đó đấu dây gọn gàng, đưa cả hai đầu ra sao cho tới nơi, nơi vừa vặn với PCB driver LCD. Sau đó, cấp nguồn và kiểm tra với màn hình của nó được đặt. Nó đã được ok!



Sau đó lắp ráp lại bộ như trước đây từ những bức ảnh mà mình cung cấp cho anh ấy và cũng có sự hướng dẫn của mình vì mình là người mở bộ. Trình điều khiển LED được lắp vào cùng một vị trí của trình điều khiển LCD và được gắn vào vỏ kim loại của nó. Sau khi lắp ráp mọi thứ lại, áp dụng nguồn điện và Đầu vào video và nhận thấy bộ này hoạt động rất tốt.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Kiểu máy này có đầu ghi / đầu đĩa DVD vừa vặn ở phía sau, ngoài đầu nối với Máy tính và Truyền hình vệ tinh. linh kiện DVD phải được trượt ra ngoài và các dây kết nối được tháo ra cẩn thận như trong các máy tính nào, bằng cách nhấn vào khóa bên. (Thật không may, mình đã quên bấm vào phần này!).

Bức ảnh sau đây do bạn mình gửi, sau khi anh ấy mang nó về nhà và phát từ đĩa DVD. Trên thực tế, đây là một kích thước rất nhỏ gọn với đầy đủ các tính năng cần thiết để sử dụng trong gia đình. mình thực sự thích và đánh giá cao nó. Bạn mình cũng lần đầu tiên nhìn thấy một bộ kiểu này. Anh ấy quá ngưỡng mộ về hiệu suất và tính năng của nó.



Các bài viết tương tự:

1. [Biến áp âm ly - Cho em hỏi Biến áp âm ly như nào thì đủ dòng](#)
2. [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ỏn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [Dai kin invecter 1chieu 12000. - Em có con điều hòa Daikin invecter 12000btu 1 chiều. Khi khiển đèn nguồn sáng khoảng 10 s là báo lỗi. Dàn lạnh, dàn nóng ko có động tĩnh j. Ấn nút tets ở mạch dàn nóng thì quạt và bloc chạy bt. Dàn lạnh vẫn báo lỗi. Thay mạch dàn nóng khác vào thì chạy bt. Có pro nào giúp em ca này với. Bác nào có mạch dàn nóng, lạnh daikin inverter 12000 1 chiều báo giá cho em với. Cả mạch sống và mạch chết. Lh. 0969.625.829](#)
4. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
5. [lò vi sóng sharp Biến áp om - mấy bữa nay e chạy lúng lúng mua Biến áp lò vi sóng mà ko kiểm dc](#)
6. [Mạch nhân đôi điện áp - Anh em nào có sơ đồ mạch nhân đôi điện áp từ 1cục pin 1.5v lên 3v thì chia sẻ cho mình với](#)
7. [máy giat sharp ES-S71 - ấn nút ON đã có điện áp cấp cho van cấp nước là 195V.ấn start đo điện áp ra van cấp nước không thay đổi .minh nghi do hỏng máy con tranzitor có dung không. ma của máy con tran zitor la M1J43 thay bang con gi được](#)
8. [Sam sung cs 21z45ml - Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .](#)
9. [Samsung plasma 43e470 chập cao áp - Bo to chập tụ 331 và chết diot + fet 4536 e đã thay ko còn chập nữa mà ko được cắm vào vẫn ngắt nguồn cao áp](#)
10. [tivi BTV. mất model - bị cao áp đánh vào R\(220k\) đường ABL, đang sáng thì được 15s thì tối dần và bây giờ đang bị tối màn như giảm độ sáng của màn hình, đã thay cao áp và R\(220k\) mà màn hình vẫn tối...](#)
11. [tivi TCL model 21H281.có tổng 8873csang.cao áp là 0284.ic nguồn là K2645 - khách mang đến bảo là mất nguồn e thử thì thấy có bóng báo nguồn nhưng không lên hình. tháo ra kt thì thấy chập BE sò dòng.e đã thay sò dòng vs cao áp nhưng vẫn k được](#)
12. [tulanh vtb quá gio vn - tu bị thung dan nong,minh đa thay dan moi,khi bom ga thay dan nong, nong nua dan con nua dan ve phin kg nong.đau dan lanh co it tuyet bam.minh đa kiểm tra 2dan nonglanh thay kg bị tuc.](#)