

thấy một Màn hình LCD cho xưởng của mình, Compaq Model: w185q được mô tả triệu chứng lỗi là màn hình hiển thị “Màn hình trắng trống” khi nguồn “BẬT”.

Sau khi mang màn hình này lên bàn làm việc của mình để thử, sau khi BẬT nguồn của màn hình, màn hình trắng trống và không có “OSD” trên màn hình.



Loại Màn hình trắng trống không có “OSD” này chỉ ra vấn đề với phần Logic Board LVDS. Do đó, mở màn hình để kiểm tra thêm và bắt đầu kiểm tra trực quan.




mình đã tháo toàn bộ cáp và thấy toàn bộ cáp trong tình trạng tồi tệ.



Hơn nữa, mình đã kiểm tra Socket LVDS và tìm thấy chất hàn kém trên một số chân trên ổ cắm.





Bây giờ đã đến lúc đặt hàng Cáp LVDS mới. Cho đến khi cáp được sắp xếp, mình phải làm mới chất hàn trên Ổ cắm LVDS.




Cho đến thời điểm mình đã kiểm tra Logic PCB, mọi thứ dường như vẫn ổn vì không tìm thấy thiệt hại vật chất nào.



Hiện đã thấy Cáp LVDS mới



Vì vậy, đã gắn cáp mới và cấp nguồn cho màn hình để có kết quả. Có Màn hình đã trở lại cuộc sống nhưng ở đây mình tìm thấy một đường màu Hồng dọc ở bên trái của góc màn hình.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình



**GIÁ RẺ**

**NHANH CHÓNG**

**LINH KIỆN CHÍNH HÃNG**

SANYO ELEC MSUNG  
Panasonic TOSHIBA BISHI



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Vì vậy, mình đã gọi cho khách và mô tả tiến độ công việc cho anh ta. Và mình cũng đã thảo luận về việc nghi ngờ bản thân bằng điều khiển không tốt cho đường thẳng đứng, lần đó anh ấy nói với mình rằng anh ấy đang sử dụng màn hình trong tình trạng này từ 2 năm trước và anh ấy đã vội vàng lấy lại màn hình.

Vì vậy, mình đã trả lại Màn hình cho anh ta trong tình trạng này

### Các bài viết tương tự:

1. [compaq - hiện một màn hình đen cần an f1 mới khôi phục được](#)
2. [compaq 7500 - xin sơ đồ mạch](#)
3. [compaq cq42 - máy đang chạy tự nhiên màn hình tối om, nếu đang vào mạng hay xem video vẫn có tiếng, một lúc sau mới hết tiếng nhưng quạt vẫn chạy và đèn vẫn sáng](#)
4. [compaq presario 3590 - máy khởi động nhưng không xuất ra màn hình](#)
5. [Hp compaq v3000 - Len nguồn mà màn hình tối thui](#)
6. [Máy HP Compaq CQ40 - Máy không vào điện, bật công tắc không lên nguồn.](#)
7. [monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nhấp đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.](#)
8. [Monitor Compaq W185q - Hư nguồn,](#)
9. [Phân Tích Nguồn Đầu Vào 19v HP Compaq 6540b](#)
10. [ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi sử dụng phím chức năng như chuyển kênh hay tăng giảm volume thì màn hình xuất hiện một khung trắng chiếm gần hết màn hình càng sử dụng phím chức năng thì khung trắng càng rộng, nếu để một lúc thì khung trắng do mờ dần rồi mất đi hình ảnh lại xem bình thường](#)
11. [tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, nứt ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sẵn NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này](#)
12. [mình có máy toshiba satellite a100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được, phím chức năng như alt, ctrl.. không thực hiện được, muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG](#)