



Hai màn hình này đã được một người bạn thân của mình mang đến cho mình từ một khoảng cách xa, với lời kể rằng các màn hình này hoạt động không liên tục và trong một lần, màu sắc thay đổi từ đỏ, xanh lam sang xanh lục không liên tục.



Sau khi dọn dẹp tổng thể, mình đã kiểm tra Bộ điều hợp trước.

mình mở Bộ điều hợp và tìm thấy rất nhiều vết hàn khô trên bo mạch. Do đó, đã thực hiện một quá trình hàn khô kỹ và cũng thay thế các tụ điện trong đó. Sau đó, khi mình bật nguồn, nó ổn định và hiển thị điện áp đầu ra một cách ok.



Sau khi có kết quả mong muốn, mình kết nối bộ điều hợp với màn hình, được báo cáo là hiển thị RGB không liên tục. Đã quan sát trường hợp. Sau đó ngắt kết nối và mở màn hình. Thấy một vài vết hàn khô, mà mình đã vá lại. Đồng thời thay thế các tụ điện trong đó. Sau đó, khi mình bật nó lên và để nó trong vài giờ, nó ổn định.



Ngay cả màn hình khác cũng hoạt động ok và có lẽ vấn đề chỉ nằm ở bộ chuyển đổi, hiện mình đã giải quyết được.

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Hình ảnh của các linh kiện bị lỗi cũng được thêm vào bên dưới:



Kết quả thực sự của công việc sửa chữa này cũng rất khả quan và mình cho phép nó nhảy vào túi thu thập một cách không do dự.

Các bài viết tương tự:

1. [can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in - can mau den hinh ti vi mau crt 5,6 in](#)
2. [laptop Samsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh \(màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh\). Khi không cắm sạc \(dùng Pin\) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.](#)
3. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu \(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên. Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

4. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
5. [LG Tổng 9381 - máy bị sai màu - e đo chân RGB đều đủ máy chạy bthuong . Mặt người nó chuyển sang màu xanh lá nó bị mất màu vàng . e đã thay cả vĩ để mà không được bác nào trải qua rùi giúp e với](#)
6. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
7. [man hinh fujshi - ban dau cam dien vao man hinh sang binh thuong sau 5 giay man hinh bi toi lai mat anh sang nhung dung den phin chieu vao man hinh van thay hinh anh](#)
8. [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa.khoảng vài h sau bật thì man hinh lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
9. [May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiem tra thi bi chap 4con IGBT 40N60 Va bi đut cau chi.em da thay 4 con so noi cau chi nhưng may khong hoat đông.khi cap nguon thi may sang ca hai đen mau xanh va mau vang.em nhìn tren biêu tuong 2 đen thi đen mau xanh la bao may san sang hoat đông.con đen mau vang hinh nhu la bao loi qua nhiệt.](#)
10. [nguồn 7.8vdc cho quạt sạc acqy.xin giúp - chào ae mình có quạt sạc accquy bị nô? nguồn sac 7.8vdc. mình lấy nguồn xung đầu đĩa dvd độ lại cho nguồn sạc acqqy nhưng nguồn ra nó 10vdc mình cần đi ốt zone 7.5vdc nhưng nó chi? giảm dc 1vdc là còn 9vdc nhờ ae có cách nào hạ nó xuống khoảng 7.8vdc xin cảm ơn](#)
11. [Samsun Galaxy Grand 2 - Không thay đổi được màu sắc màn hình trên vỏ](#)
12. [Sửa màn hình LG Flatron W1643c có nguồn nhưng không lên hình](#)