

Một anh chàng máy tính đã mang cái này đến cửa hàng của mình và giải thích rằng nó không lên nguồn. Trong khi anh ấy đợi trong cửa hàng, mình đã tự bật nguồn và chắc chắn rằng nó đã hư nhưng mình có thể thấy rằng đèn đứng đã sáng. mình nhấn nút nguồn nhưng không có phản hồi.



Nó là một máy cũ. Nó có từ tháng 11 năm 2005 nhưng ngay cả một màn hình máy tính LCD cũ cũng đáng có cơ hội được sửa chữa. Vì vậy, hãy để việc sửa chữa bắt đầu.



Tất cả các vít này đã được tháo ra và nắp được nâng lên. mình đã để lộ bảng mạch chính và bảng nguồn. Hãy xem



mình đã mong đợi để xem một số tụ điện hư nhưng không có. mình đã kiểm tra tất cả các tụ điện bằng máy đo ESR đáng tin cậy của mình nhưng tất cả các tụ điện đều hoạt động tốt.

Vì có một ánh sáng đứng, điều đó có nghĩa là bo mạch chính đang gửi đơn bật và tắt nhưng vì một số lý do, màn hình LCD không bật nguồn.



Tất cả sức mạnh của bảng mạch chính đều ở đó và chúng ổn định nên mình tập trung vào bảng mạch chính.

khách đã đề cập đến điều gì đó về việc bỏ rơi màn hình máy tính LCD trong một thời gian dài. Nó đã ngồi trong phòng chứa đồ này hơn một năm. mình đã tìm kiếm các khớp hàn kém và mình đã tìm thấy một số nhưng điều đó không giải quyết được vấn đề. mình đã làm nóng lại IC của bảng mạch chính nhưng điều đó cũng không giải quyết được vấn đề.

mình gần như đã từ bỏ màn hình máy tính LCD này. Vì vậy, mình để nó ngồi trên bàn sửa chữa của mình một thời gian. Nghỉ giải lao và mình bắt đầu làm việc khác.

mình nhớ trong một trong những sách điện tử về Màn hình LCD mà MR Linh Kien Thao Máy .Com đã viết nếu tất cả các điện áp được kiểm tra là tốt và vẫn không có điện thì hãy kiểm tra công tắc Bật / Tắt nguồn. Có thể trường hợp của mình ở đây cũng giống như vậy nên mình quyết định kiểm tra nó.



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIẾN CHÍNH HÃNG

SANYO ELEC MSUNG
Panasonic TOSHIBA BISHI



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình thực sự bị sốc với bản thân vì điều đó không xuất hiện trong tâm trí mình và lẽ ra nó phải như vậy. mình không thể giải thích nó nhưng nó đã xảy ra, sau tất cả mình vẫn là con người. mình đã sử dụng kim mũi kim để kết nối hai đầu cuối của công tắc nguồn và mình xem chuyện gì đã xảy ra.



mình đã thay thế công tắc nguồn chính và mọi thứ đã được khôi phục ok.

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

- hú,,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,
2. bếp hồng ngoại sanaky - bấm nút mở nguồn lên . liên báo lỗi E2 .
 3. BEPTU HI SONIC HS4300 - NO cau chi do fet ko chet noi cau chi dong ho bao bt cho noi len nau bam on hien chu p18 va no bup chay cau chi noi cau chi to hon cung vay
 4. CRT Viewsonic E70FB - Thỉnh thoảng lại hiện màn hình menu để điều chỉnh độ sáng tối, điều chỉnh co giãn màn hình, nhưng không tắt được bằng nút trên màn hình
 5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm văn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
 6. điều hòa pana sonic - bật nguồn lên máy chạy được khoảng 15phút sau đó báo lỗi đèn đỏ. tắt đi bật lại lại được 15 phút rồi lại báo lỗi
 7. laptop Ssamsung R 61 - Khi cắm sạc bật nút nguồn máy có chạy nhưng màn hình không hiển thị được hình ảnh (màn hình toàn sọc ngang ko nhìn thấy được hình ảnh).Khi không cắm sạc (dùng Pin) bật nút nguồn thì máy chạy bình thường lúc này cắm sạc vào thì ko sao cả.
 8. lcd lg w2053tq - e có con màn lcd lg w2053tq thỉnh thoảng cứ bị tự động tắt đi rồi bật lên khi thì nhiều khi thì ít. e nghi do bị chập mất nút cảm ứng lên đã rút rắc cắm vào mấy nút cảm ứng đó ra rồi nhưng vẫn bị , xuy ra mấy nút cảm ứng ko chập. bác nào sửa dc rút điểm bệnh này cho e địa chỉ để e vác màn đến đại tu cho ngon mang về dùng với công cán e xin hậu tạ hậu hĩnh
 9. mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815 - xin giúp . e cần làm mạch đèn lad đơn giản dùng transito C1815
 10. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn (màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy
 11. tivi pananext, tổng la76931 7n,nguồn 5q0765rt - ,máy không hoạt động .sau khi lam xong cho máy chạy tốt .anh sang trắng va hiện đường hôì, hình mờ.vặn nút green xuống hết cỡ vẫn vậy, vặn lên co thay đổi.đã lam mạch abl rồi ,no chạy đường 180v trên flayback bsc25_1010a đo chỉ được 120v
 12. tủ lạnh đông tuyết. (tủ bảo ôn) - bực giàn. hết ga, mình đã lén giàn nóng riêng. và đã biết giàn nóng bị thủng. giờ mình muốn kiểm tra nguyên giàn lạnh xem có bị thủng ko mà mình ko nghĩ ra cách nào. vì mình mới vào nghề chưa am hiểu và chưa có kinh nghiệm j cả. vì cos một thợ trước đến nhà khách kiểm tra cái tủ này. ong thợ kia phán với chủ nhà là thủng giàn lạnh. giờ mình mới kiểm tra dc mỗi giàn nóng.