

Một người thợ đã mang màn hình LCD này đến cửa hàng của mình để sửa chữa. Anh ta nói rằng màn hình LCD này hiển thị màu trắng. Anh ấy nói rằng nó đang hoạt động tốt và đột nhiên, một màn hình màu trắng xuất hiện. mình đã nghĩ đến điều tồi tệ nhất tại thời điểm đó vì hiển thị màu trắng trên màn hình nó không xảy ra như vậy. Dù sao, mình quyết định mở nó ra và xem mình có thể làm gì để giúp khách này.

Nó có nguồn điện bên ngoài và khi được kiểm tra nguồn điện, nó hoạt động tốt. Đây là bộ nguồn



Lúc mình tháo các con vít ra, mình có thể nhìn thấy những gì bên trong màn hình LCD này và mình cũng nhận ra rằng màn hình LCD này đã được gửi đi sửa chữa trước khi mang đến cho mình.

Hãy nhìn vào bên trong và xem.



mình thấy tụ điện này nằm trên kim loại của vỏ màn hình LCD. Đây là một điều nguy hiểm để làm. Điều gì sẽ xảy ra nếu cuộn băng dính điện rơi ra và sau đó nó chạm vào phần kim loại của màn hình LCD? Điều đó sẽ làm ngắn nó ra và nó có thể gây ra một thiệt hại lớn bên trong.



Bạn cũng có thể thấy dây nhảy màu đen nối hai tụ điện với nhau. Đó là một điều rất bất cần liên quan đến công việc sửa chữa chuyên nghiệp. Nó không nên được thực hiện như

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

vậy. Phần còn lại của những thứ bên trong màn hình LCD này là tốt hoặc ít nhất đó là những gì mình nghĩ ngay từ đầu. Hãy để mình giải thích.

Thông thường, khi có màn hình hiển thị màu trắng trên các màn hình LCD nào, điều đầu tiên mình nghĩ đến là cáp màn hình bị lỏng hoặc bị hư. Trong trường hợp này, nó có hai dây cáp kết nối với màn hình LCD và có vẻ như chúng ở trong tình trạng tốt.

mình đã kiểm tra mọi thứ trong màn hình LCD này. Điện áp vào IC Inverter đã ở đó và mọi thứ đã được kiểm tra tốt. mình đã tự hỏi mình điều gì sẽ xảy ra nếu cáp kết nối với màn hình LCD được kết nối sai cách.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình đã kiểm tra kỹ và thực tế, cả hai dây cáp đều được kết nối sai. Điều đó giải thích cho màn hình màu trắng. Lúc này, mình đã kết nối chúng theo đúng cách nhìn như những gì đã xảy ra.



Nó đang sống lại. Trên thực tế, không có gì sai với nó ngoại trừ hai dây cáp này được kết nối sai cách.

Các bài viết tương tự:

1. [laptop-IBM \(R52\) - khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
2. [laptop-IBM \(R52\) — khi trước đang thuyết trình cả màn hình trong và ngoài có hiện tượng hình tối lại và nhiễu\(như kiểu nối nhầm dây Audio sang video đường AV của tivi\) rồi mất hẳn, nhìn kỹ theo góc nghiêng màn hình vẫn thấy hình \(máy vẫn chạy. tắt máy khi nguội mở lại bình thường và khoảng 10 phút lại hiện tượng trên.Sau khi tháo bảo dưỡng máy chạy xuất màn hình ngoài hoàn toàn bình thường, màn hình laptop vẫn hiện tượng trên.](#)
3. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
4. [Màn hình LCD LG W1934SE - Độ cao áp.Bật công tắc màn hình lên bình thường.Sau](#)

khi tắt công tắc màn hình lại trắng xóa

5. Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.
6. Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiên thấy vẫn còn mới ko thấy tu nào bị phồng
7. monito LCD samsung 17" master710v - khi bật nguồn màn sáng trắng nhưng cảm tín hiệu màn tối và nháy đèn báo nguồn bỏ tín hiệu màn lại sáng trắng.
8. Nokia e66 - E moi nhan mot con e 66 bi trang man hinh den phim binh thuong nghe goi toi.em da thay man hinh khac nhưng cung vay.e thay con ic khien man hinh bi nuc mot chut .e ko co so do de cau lai no.mong cac bac chi giup dum e.cam on cac bac a!
9. ti vi LCD sam sung 32" - bat may len may chay binh thuong, nhưng khi su dung phim chuc nang nhu chuyen kênh hay tăng giảm volume thì màn hình suat hie mot khung trang chiem gan het màn hình cang su dung phim chuc nang thi khung trang cang ro ,neu de mot luc thi khung trang do mo dan roi mat di hình ảnh lại sém bình thường
10. tivi LG ULtra SLim 21SA2RG - Mình vừa nhận tivi LG tình trạng máy bị sét đánh hư tổng AN5715, nổ công suất LA42102, rút ic AV, LA7230, xét thấy tình trạng hư hư nhiều mình thay sân NIKEN sang, tình trạng sau khi thay máy bị co hình cả bốn bên chỉ còn khung hình nhỏ nằm giữa, theo mình nghĩ là do lái không đúng, mình chưa từng xử lý lái kiểu này
11. tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình
12. mình có MÁY toshiba satellitea100 - bàn phím có hiện tượng bất thường : muốn gõ số không được , phím chức năng như alt,ctrl.. không thực hiện được , muốn chọn 1 đối tượng nào đó nếu click 2 lần thì nhiều đối tượng khác cũng sẽ chọn máy báo stikle, các trang web chọn link sang trang khác thì trang cũ VẪN tách RIÊNG