


Tối hôm qua khi mình “BẬT” bóng đèn CFL (đèn huỳnh quang compact) trong lối đi trong nhà, mình đã quan sát thấy bóng đèn phát sáng được một nửa quãng đường.



Vì vậy, mình đã tháo nó ra khỏi ổ cắm và mở thiết bị để sửa chữa nó.

Khi kiểm tra trực quan, mình không tìm thấy các thiệt hại vật chất nào. Theo kinh nghiệm trước đây của mình, mình đã kiểm tra tụ điện được đánh dấu trên mạch PCB là “C3” đang ghép nối các dây tóc của bóng đèn, vui lòng xem sơ đồ mạch để biết các mẹo tham khảo





TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN


- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Nhưng vấn đề là loại tụ điện này không có sẵn trên thị trường mở và mua nó trực tuyến không có giá trị nên mình đã có thói quen nếu thiết bị không thể sửa chữa được vì các lý do gì mình luôn tận dụng các linh kiện hoặc toàn bộ PCB để sử dụng sửa chữa trong tương lai. Trong trường hợp này, mình đã quản lý để tìm một phần tử bằng rác.



Sau khi thay tụ điện, mình đã sửa lại đèn cfl và xem kết quả bên dưới:



Các bài viết tương tự:

1. [đầu dvd califonia moden T8888 - chạy được một lúc bị mất hết phong hình quắc bị đơ phím cũng liệt. đã thay mắt và bóng s8550 máy chạy được lâu hơn lại bị đơ nhưng không mất phong hình mọi phím vẫn liệt. tắt đi bật lại chỉ có đèn báo nguồn không hiển thị phong và quắc. thỉnh thoảng bật lại lại lên mà 4 con bóng s8550 trong lúc chạy bị nóng bỏng tay dù đã thay rồi nguồn vẫn ổn định](#)
2. [Đầu kỹ thuật số APOLO, Model AP 999 90~250V 50/60 Hz, 15W, do Việt Nam sản xuất. - Điện áp nguồn đầy đủ, không sáng đèn LED, đầu không hoạt động](#)
3. [gửi bạn NGUYEN VAN DO đã hỏi ở mục 14481 - bạn có hỏi "chú cho cháu hỏi nhiệm vụ của nó là tăng áp.thế tăng áp để làm nv hả chú" "nguyên lý và tác dụng để làm gì ạ. "](#)
4. [Hướng dẫn cách sửa chữa bóng đèn chữ U](#)

5. [Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên \(VGA on board\), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.](#)
6. [Máy giặt toshiba AW-A820MW - Máy giặt xong chu kỳ đầu tiên ok đến chu kỳ 2 thì máy vừa cấp nước vừa xả. sau đấy thì báo lỗi nháy đèn](#)
7. [Máy in cp1025 - Lỗi "Printer Mispick" - In test trên máy thì ok nhưng in xong thì nó báo đèn nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh tắt. In trên PC thì in được lệnh đầu tiên in xong thì nó báo nhấp nháy đèn vàng và đèn xanh vẫn sáng, trên PC thì báo "Printer Mispick" và hỏi mình có "Resumed" không, mình ấn thì nó in lại lệnh trc đó, mình nhấn nút hủy lệnh nó cũng lại lệnh đó, đến khi mình tắt máy bật lên lại mới in lệnh tiếp theo được nhưng in xong cũng bị trường hợp trên, và khi mình in thì giấy vẫn còn trong khay.](#)
8. [SAM SUNG MODEL CS 21-M16MG - pan mất nguồn không có bóng báo nguồn,đấu tải vào thì nguồn nháy bóng tải đường B+ nhấp nháy...sửa song nguồn không bị nhấp nháy nữa thì hàn lại toàn bộ cắm nguồn vào thì không có bóng báo .màn hình không sáng không có biểu hiện gì.đấu tải thì có tải nhưng bỏ tải ra lại bị mất nguồn..kt nguồn +16.5v,-16.5v,24v,185v đều bị mất...Nguồn 5Q0765,Cao Áp 14A001 và tổng là TDA 9361PS](#)
9. [Sửa bóng đèn huỳnh quang \(CFL\) 15W](#)
10. [Thinhbt - Mình có em main Asus G31 khi chạy vào dos chữ trên màn hình chữ bị rung mạnh, rồi chạy vào Win thì báo lỗi out of range trên màn hình](#)
11. [Tìm hiểu một số mạch AC-DC công suất nhỏ dưới 15W cho quạt, nồi cơm, lò vi sóng, bếp từ...](#)
12. [Tivi Panasonic model TC-21PS79V chạy tổng TB1261FG, chói MN101C46F - Hình ảnh bị âm bản - chữ hiển thị kênh và chữ trong menu xanh chuyển đen](#)