

Bộ **điều khiển** này không có mô hình hoặc số linh kiện trên đó. khách là chủ một nhà hàng lớn trong thị trấn đã mang cái này đến cửa hàng của mình để **sửa chữa** . Nó được kết nối với **đèn LED** bên ngoài nhà hàng của anh ấy và khi trời mưa anh ấy nghe thấy một tiếng nổ lớn bên ngoài.



Cách khách nói về nó khiến mình nghĩ rằng thiết bị này đã bị chập điện do trời mưa, những gì mình nhìn thấy bên trong nó đã nói với mình khác.



Nó khô và không có dấu hiệu của nước bên trong.

mình nghĩ rằng nó đã bị thiếu hụt vì tải quá nặng trên đó. Như bạn có thể thấy trong hình, đó là một đoạn ngắn khó chịu lớn.



Đây là hình ảnh cận cảnh của thyristor nổ bay. Như bạn thấy trong hình, điện trở cũng bị cháy. mình đã có thể tìm ra giá trị của điện trở này bằng cách so sánh điện trở bên cạnh của nó. Đó là điện trở 1k. Số linh kiện thyristor là 2P4M.

mình đã kiểm tra các linh kiện bị thiếu hụt nhiều hơn và mình không thể tìm thấy bất cứ điều gì sai sót ngoại trừ cái này. Hãy xem này.



Nếu bạn đi theo mũi tên, bạn sẽ thấy rằng một trong những chân điện trở đã bị cắt vì một lý do nào đó. mình không biết tại sao nó bị cắt nhưng rõ ràng là nó không liên quan đến đoạn

ngắn trong thiết bị này. Đôi khi, mình thấy điều này trong bảng điện tử rằng một số linh kiện như điện trở hoặc thậm chí cầu kim loại một trong những chân của chúng bị cắt.

Điều duy nhất mình có thể làm là tìm một **bộ điều khiển LED** khác như thế này và so sánh. mình đã kể với khách và anh ta nói rằng anh ta có một **bộ điều khiển đèn LED** đang hoạt động trong nhà hàng của mình.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi mình so sánh, nó không bị cắt bỏ. (Xin lỗi mình không có cơ hội chụp ảnh nó). mình đã thay thế điện trở, thyristor, và điện trở bị cắt và cấp nguồn cho **bộ điều khiển**. mình thực sự bị sốc khi thấy nó trở nên sống động vì thiệt hại rất nặng và mình không mong đợi nó có tác dụng.

khách và mình rất vui khi thấy nó đi vào cuộc sống

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\) tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,, sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,, khách say cứ để vài phút,, lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,, rơ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,, nhà ông này hay hát hò karaoke,, lần trước cũng chết công suất đứt fuse,, rơ le ko đóng,, thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,, lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Amplify 12 sò c5200 ba 25a 40v dây đồng - Không gắn dây ra loa chỉ gắn dây tính hiệu để khoảng 5 phút có mùi khét 1 kênh với amply rất nóng cả kênh ab và biến thế dù ko gắ.n dây loa tiếng bas yếu](#)
- [ban dia win cai tự động chỉ 40k. - cài day du luon cac phan mem nhu office, unikey, winzar, yahoo, teracopy... nhan day du driver.](#)
- [bếp từ loại 2 cuộn dây,, bếp này có 2 cuộn dây có mô tơ bơm nước để khi đang ăn nước cạn thì ấn nút bơm thêm nước vào ăn,, 2 cuộn dây dc 1 rơ le 12vol điều khiển - lúc đầu chết công suất,, kiểm tra thay thế giờ nguôn ko lên,, ktra BA xung hỏng? thứ cấp ra 3](#)

[điện áp \(5 vol cpu,12vol rơ le,12vol mô tơ hút](#)

5. [dây mạng bị đứt - mọi người cho m hỏi thường thì dây mạng có 8 dây, nhưng dây này có 4 dây cam, xanh, trắng và trắng hồng. cáp vào modem thì chỉ có 2 sợi cam và xanh, bị tuột hết đầu nối âm tường jò nối lại màu j đây mọi người.](#)
6. [Main PC-g31 b - Mong tất cả các đồng nghiệp giúp đỡ mình.hiện em nó khởi động không lên màn hình.led báo cây đang hoạt động kg sáng.quạt cpu vẫn quay.cpu và chip bắc,nam vẫn nóng.ram bình thường.các bạn cho mình hướng để sửa chữa em nó nhé.cây này của mình.nên mình muốn tự sửa và đi sâu vào main.minh chuyên tivi.](#)
7. [máy giặt sharp 75EV - máy không bấm được nút nguồn . mình đã thay thạch anh 16M , nhưng vẫn không được còn máy con tự chưa thay được vì nó là tự dán mình không biết trị số nó là bao nhiêu để thay .](#)
8. [Sửa driver đèn led âm trần 36W có tiếng ồn](#)
9. [Sửa driver đèn led phồng tụ](#)
10. [Sửa driver LED 3W bị cháy](#)
11. [Sửa đèn led âm trần hư driver](#)
12. [Tivi led Darling 32HD930 - Mở nguồn chớp chữ darling rồi tắt led nền. Đã kiểm tra nguồn cấp led, bình thường 24v, mở on/off nguồn boost khoảng 55v, led chớp rồi tắt.nguồn tự về 24v. Em đã kiểm tra led nền \(18 led loại 3v\) không hư.](#)