

TV Samsung CRT Model số CB20D8V2X / XTL này đã đến thăm xưởng của mình vào ngày 22 tháng 10 năm 2015 sau khi bị ảnh hưởng bởi sét. Vì bo mạch chính bị hư không thể sửa chữa tiết kiệm được, mình đã thay thế bo mạch bằng Bộ kit của Trung Quốc. Theo thói quen, bất cứ khi nào mình lắp China Kit, (chỉ là biện pháp cuối cùng), mình sẽ sửa lại tất cả các mối nối hàn, thay tụ điện bể chứa và điốt chỉnh lưu và thậm chí cả Transistor Nguồn xung SMPS trong một số mẫu Kit Trung Quốc nhất định. Nếu không bộ dụng cụ sẽ hư trong một thời gian ngắn. Đây là kinh nghiệm mà nhiều người bạn Techie của mình đã chia sẻ với mình. Đây có thể là lý do tại sao bộ này hoạt động rất tốt cho đến khi nó được đưa cho mình vào ngày 27 tháng 4 năm 2020; tức là, sau khoảng 4 năm sáu tháng!

## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



## TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,  
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

XỬ LÝ SỰ CỐ VÀ XÁC NHẬN ĐÃ LÀM: Kiểm tra cầu chì và thấy nó bị nổ. Hầu hết có lẽ một số linh kiện ngắn trong chính nó. Đã kiểm tra Transistor Nguồn xung SMPS D1710 và thấy nó bị lỗi. Đã thay thế nó. Đã thay thế transistor trình điều khiển vào opto. Tìm thấy một Điện trở 1,5K bị cháy trong đường ABL của FBT (Giá trị của điều này được thông báo bởi những người bạn Techie của mình). Đã thay thế cái đó quá. Đã thay thế một nắp 1KV màu xanh lam trong Nguồn xung SMPS như một phần của quy trình. Đã tháo đường ray B + với FBT, kết nối với Tải bóng đèn và thấy rằng 110V đã được khôi phục trong TV. mình cũng đã kết nối một đèn LED giữa Đế và Bộ phát của Transistor đầu ra nằm ngang để kiểm tra dao động của nó. Đó là Ok. Vì sự mệt mỏi hoặc hư hỏng của linh kiện trong phần ABL là dấu hiệu rõ ràng của việc FBT bị hao mòn, nên hãy thay thế luôn. Sau đó, kết nối lại đường ray B + với FBT, nạp PCB vào CRT và bật. Bộ đã hoạt động hoàn toàn tốt. Sau khi đảm bảo đã hoạt động hàng giờ đồng hồ mà không có vấn đề gì, bạn hãy lắp lại vỏ và gọi khách đến lấy. Nhiệm vụ đã hoàn thành và sự hài lòng đã được thêm vào bộ sưu tập của nó.

DƯỚI ĐÂY LÀ MỘT VÀI HÌNH ẢNH:



## Các bài viết tương tự:

- [anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\) - anh em cho hỏi tivi mạch trung quốc,điện áp g2 tăng cao,đường 180v cung cấp cho kg,kr,kb có hơn 10v lam sao sửa vậy,\(mình mới vô nghề ah\)](#)
- [cần giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh\\_áp đối xứng +17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(vẽ đã bị nổ câu chì lúc đâu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
- [chào các bác.e có nhận 1con đầu kts nhãn hiệu sonicson chắc của trung quốc. - nguồn vẫn tốt.nhưng trên mặt chỉ báo đèn đỏ chứ k hiện số.e đang ngại chết rôm.ace trên điện đàn ai có rôm e này cho e xin với](#)
- [chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giup minh chuyen la the nay minh moi nhan dc cua khach nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhungmay khach mang toi trong tinh trang chapphan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhung bi chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio minh van chua dam lam gi ca moikiem tra so bo thi thay chay con STK4150 minh nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 minh chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giup minh xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban](#)

- [nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giup do minh mot tay.thank cac ban nhieu.](#)
- [5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng...khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi...mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cắm nguồn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
  - [6. HDD SAMSUNG 160g - tự nhiên bị format toàn bộ HDD,giống như là 1 cai hdd mới mua vậy.](#)
  - [7. LG 32LV3100 - cắm điện vào sáng đèn đỏ, em bấm power Nháy 1nhịp đèn tím rồi chuyển về đèn đỏ .](#)
  - [8. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng - bạn nói có phải là tháo hán van xả ra không? mình cũng đã mang cho thợ chuyên sửa bo họ kiểm tra không vấn đề gì mình về vệ sinh lại dác cắm o bo và cho chạy vãn vậy . bạn cho tôi hỏi áp o đầu cấp cho xả . khi tranzitor chưa dẫn. vì tôi không sửa được bo mạch buồn quá](#)
  - [9. Máy giặt Toshiba AW-8970SV - khi giặt máy chỉ quay được chiều thuận đến chiều ngược thì máy ì ì rồi lại đảo chiều thuận được vài lần thì máy báo lỗi E7-1.chuyển sang chạy mỗi chế độ vắt thì máy vắt bình thường sau đó mình cho chạy lại tất cả chu trình thì máy lại chạy lại bình thường.mình đã thử ấn tổ hợp phím mực nước +xả+hẹn giờ +mở nguồn nhưng vẫn không được](#)
  - [10. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đỏ lè nỏ đườg hỏj, đo đườg kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũg 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .](#)
  - [11. máy tính của m dùng 2 cây ram 128mb, cpu chắc của intel lúc còn dùng FDD, máy bị lỗi như thế này: + khi cắm dây nguồn vào bộ nguồn, máy tự chạy + nguồn, quạt cpu chạy mà màn hình không lên + đèn bàn phím chớp cái mất luôn \( màn hình ok không bị hư gì hết, mình đem qua màn hình và bàn phím khác thử rồi\) mà nó vẫn không lên màn hình + bàn phím không cháy + trên main không có hiện tượng bị phù tụ gì hết, mình đã tháo 2 cây ram, cpu ra vệ sinh sạch sẽ và cắm dây cáp vào thật chắc rồi v=> vậy máy tính m bị gì vậy các bạn, mong các bạn giúp đỡ, mặc dù đầu năm , nhưng m mong sẽ có bạn online cảm ơn cả nhà - bật máy nguồn và quạt chíp chạy](#)
  - [12. tivi trung quốc ic 8873-hay 22 - tivi trung quốc vi nhỏ ic8873 bị lượn song ọo hình từ trên xuống dưới ,mỗi lần đổi cảnh sang la cao ap rit lên.đã kiểm tra các nguồn đều tốt.bên sơ cấp cung không có linh kiện hỏng](#)