

Một anh chàng đã mang chiếc TV này đến cửa hàng của mình. Anh ấy giải thích sự cố của TV. Anh ấy đã bật nó lên nhưng mất khoảng năm phút để bật lên. Theo kinh nghiệm, đây là một sự cố tụ điện và nó phải là một cách khắc phục dễ dàng. Ít nhất, đó là những gì mình nghĩ nhưng hóa ra lại là một khó khăn. Đây là câu chuyện.



Thành thật mà nói với bạn, mình không thích TV Philips. Không quan trọng đó là loại TV nào. mình chỉ không thích TV Philips. Chúng quá phức tạp để làm việc. Dù sao, ngay lúc mình lấy tấm bìa ra, mình đã thấy tất cả bụi này phủ kín bảng. khách nói với mình rằng chiếc TV này đã được đưa vào kho hơn một năm.



thử với máy đo ESR, mình đã phải thay thế tất cả các tụ điện mà bạn có thể thấy trong ảnh. Trước khi làm điều đó, mình phải thổi hết bụi để có thể nhìn thấy những phần mình đang xử lý. Xin lỗi, mình không có ảnh của bảng sạch. Dù sao, sau khi thay thế tất cả các tụ điện này, TV bắt đầu phát sóng sau chưa đầy năm phút. Đây là một bước gần hơn để sửa chữa nó nhưng vẫn chưa được sửa chữa hoàn toàn.

Vấn đề ở đây là gì? mình đã suy nghĩ thành tiếng. Theo kinh nghiệm, việc thay thế các tụ điện này lẽ ra đã giải quyết được vấn đề.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Sau đó, mình nhận ra điều gì đó, biến áp ruồi kêu quá lớn, và nó không đúng. mình lấy máy sấy tóc ra và làm nóng biến áp ruồi trở lại và thật ngạc nhiên, TV bật sáng. Nó vẫn hoạt động trong một thời gian dài nhưng ngay khi mình rút phích cắm ra, vấn đề tương tự lại xảy ra và mình phải làm nóng để làm cho nó hoạt động. Một lần nữa, vấn đề tụ điện nhưng tại sao điều này lại xảy ra?



Câu trả lời cho tiếng ồn vo ve trên đường bay trở lại, mình tìm thấy một transistor C368 ngay trong khu vực bay trở lại. Nó đã bị lỗi khi tải. mình cũng tìm thấy 4,7 UF / 35 volt trong nguồn điện. Đó là một tụ điện nhỏ mà mình không thấy trước đây đã gây ra sự chậm trễ trong việc cấp nguồn cho TV

Các bài viết tương tự:

- [âm ly 8 sò \(4 sò 1 vẽ\)tối hôm trước hát bình thường kéo dài vài tiếng ok,,sáng hôm sau trời âm khách bật máy ko có nghe dc j,,khách say cứ để vài phút,,lúc sau em lên kiểm tra BA om nóng,,rờ le ko đóng, fuse ko nổ cho\) - em sửa con này tính ra dc 1 tháng,,nhà ông này hay hát hò karaoke,,lần trước cũng chết công suất đứt fuse,,rờ le ko đóng,,thay cũng đúng loại cầu chì ampe và công suất,,lần đó cũng hát bình thường hôm sau trời âm là chết công suất nổ fuse](#)
- [Điều hòa LG 12000btu hàng thường - bật nguồn lên lốc chạy được khoảng 30s sau đó lại ngắt\(trong khi chạy dòng tăng cao\) sau đó khoảng 5 phút sau lại chạy, quá trình đó cứ tiếp diễn](#)
- [điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dừng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chỉ số\)](#)
- [IBM T40 - Hiện tượng là khi khởi động thì quạt gió chạy được 1 lúc thì ngừng hẳn. Máy hoạt động được 1 lúc quạt gió không quay dẫn đến máy tự động tắt nguồn, sau đó em bấm khởi động lại không được và phải rút sạc ra cắm lại mới khởi động được. Mong các bác giúp đỡ em với.](#)
- [LCD 743NX samsung - Khi khởi động máy tính màn hình không lên, đèn nguồn vẫn nháy sáng xanh. Sau khi reset máy tính vài lần thì hoạt động bình thường. Đã kiểm tra với 1 màn hình CRT khác, case hoạt động bình thường.](#)
- [Lenovo G470 - Máy mình bị chậm sau khi bị va chạm mạnh bằng tay. Sau khi bị mình đập vào bàn phím Laptop thì em nó màn hình biến thành màn hình đen và mình chạy Win lại thì nó vẫn chạy nhưng Thường xuyên bị đứng và cực kì chậm chạp.](#)
- [mainboard biosstar G31 - - main lúc đầu khởi động vào máy boot vào win bình thường,de khoảng vài phút máy khởi động lại không lên hình,ran card test main vào không báo code hic, nhưng ma rút điện ra khoảng 30 phút khởi động lại thì lên bình thường cho em hỏi bệnh main này là gì vậy may anh em kiểm tra rồi ma không ra hic](#)
- [Màn lcd LG - Màn của em bật lên dùng dc khoảng 1-2h là xuất hiện chớp trắng rồi sau đó màn hình đen sì luôn không thấy gì nữa.đèn nguồn vẫn còn.Sau đó dù có tắt đi mở lại cũng ko lên nữa,khoảng vài h sau bật thì màn hình lại lên bình thường ,nhưng lại chỉ dc 1-2h sau thì lại đen sì.Tháo ra nhìn sơ qua thì linh kiện thấy vẫn còn mới ko thấy tụ nào bị phồng](#)
- [máy daikin inverter 2 chiều - lốc và quạt gió giàn nóng chạy chỉ dc 2 phút là ngắt và 2 phút sau lại tự động chạy chu kì cứ như vậy còn cục lạnh trong nhà thì vẫn bình thường](#)
- [Sửa TV CRT LG 21FU3AG3AZ khởi động chậm](#)
- [Sửa TV LCD 42 inch Philips 42PFL5432D tự tắt sau 10 phút](#)
- [ti vi LG 21"slim - mới bật máy xem bình thường sau 30 phút thì bị tối lại ,chỉnh G2 lên thì xem được khoảng 30 phút sau thì tối lại một tý nhưng tắt máy để nguội bật lên thì sáng quá](#)