


Một người bạn của mình, cũng là một người thợ máy tính đã mang chiếc TV LCD này đến cửa hàng của mình để sửa chữa. mình đã khởi động nó để xem vấn đề là gì. mình không thấy có vấn đề gì với nó cho đến khi mình để nó chạy trong khoảng hai mươi phút. khách giải thích rằng trong lúc đang xem trận bóng đá vào đêm khuya, anh đã gặp sự cố này. Màn hình hiển thị chuyển sang màu đen chỉ trong một giây hoặc lâu hơn sau đó hình ảnh xuất hiện trở lại.



Đây là thông tin chi tiết được tìm thấy ở mặt sau của TV LCD này. Nó là một bộ cũ và nó rất nặng để mang theo, điều đó có nghĩa là, chất lượng theo ý kiến của mình.

mình đã tháo rất nhiều ốc vít nhưng cuối cùng, nắp lưng đã bị bung ra và đây là những gì mình đã thấy.




Có rất nhiều bảng bên trong nhưng không để làm bạn sợ hãi. Nó vẫn là một TV LCD. Nếu bạn hiểu một, bạn hiểu hầu hết chúng.

Thành thật mà nói với bạn, mình không biết phải bắt đầu từ đâu. mình đã không thấy loại triệu chứng này trước đây. mình đã lên mạng và tìm kiếm một vấn đề như vậy và mình đã kể với một số người thợ sửa chữa và tất cả họ đều nói với mình rằng nó liên quan đến điện áp không ổn định ở phía nguồn điện hoặc bảng T-Con kém.



Đây là nguồn điện và tất cả các điện áp đều ổn định trong và sau sự cố. Vì vậy, mình đang ở bên an toàn ở đó.

mình đã nghĩ đến một T-Con kém hoặc chỉ đơn giản là các mối hàn kém trên bảng Inverter.



Suy nghĩ của mình là về bảng Inverter hơn là T-Con. mình quyết định hàn lại từng mối nối trên bảng đó. mình cũng đã sử dụng trạm làm việc lại Kada của mình để làm việc lại IC chính ở đó. mình biết đó là một cú sút xa nhưng mình sẵn sàng thử. mình đã mất mãi mãi để làm được điều đó.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi mình hoàn thành việc hàn lại, mình đặt mọi thứ lại với nhau. mình thực sự hạnh phúc khi thấy rằng vấn đề đã biến mất. Nó đã hoạt động tốt trở lại. mình rất vui khi thấy tất cả nỗ lực dành cho chiếc TV đó đã thành công rực rỡ.



mình để nó chạy trong khoảng ba giờ và quan sát kỹ nó. Nó đã vượt qua bài kiểm tra.

Các bài viết tương tự:

- [1. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vắt và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguôn \)](#)
- [2. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguôn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguôn - laoj quạt này\(quạt hơi nước\) cảm nguôn bấm nút chức năng số\(tốc độ\),hoặc quay hoặc hẹn giờ hoặc tạo ẩm vẫn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc](#)
- [3. Điều hòa panasonic 12k btu - Máy chạy được khoảng 30p thì loc ngắt quạt van chạy. E đã kiểm tra ga thì áp suất khoảng 70psi dòng chạy thì ban đầu khoảng 6.1a nhưng sau khi chạy dc khoảng 20p thì tăng lên cao rồi ngắt loc ko biết e nó có bị hư lock ko xin các bác giúp e voi!](#)
- [4. điều hòa Lg 12000btu hàng thường - lốc chạy khoảng 30s thì dừng sau khoảng 5 phút chạy lại.lốc chạy lặp đi lặp lại như vậy. khi mình đo dòng thì dòng tăng rất cao khoảng 14A. đo ga thì lên 180pis](#)
- [5. điều hòa toshiba máy 12000btu hàng thường - bật điều hòa lên quạt dàn lạnh chạy khoảng 1 phút sau đó dừng sau đó lại chạy. dàn lạnh chạy được 2 phút thì đèn xanh operation nháy liên tục báo lỗi máy dừng. khi bị lỗi dùng điều khiển không tắt được phải tắt attomat sau đó bật lại máy vẫn bị lỗi như vậy. Em đã thay cảm biến dàn lạnh nhưng vẫn không được\(Cảm biến dàn lạnh 7.76K em thay đúng chị số\)](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

6. [Màn hình LCD Acer 17,5' - màn hình chạy đc 15 phút thì ngắt. đèn công tác không sáng, không tắt hay bật đc để tầm 30 phút bật lại lên bình thường nhưng chỉ dùng đc 10-15 phút lại ngắt](#)
7. [máy giặt sanyo \(aqua\) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thanhj anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tu học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ](#)
8. [máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn](#)
9. [Tivi LCD Samsung 46 inch LA46A610A3R - máy chạy khoảng hơn 1 phút là màn hình bị giật giật, khi màn hình giật thì nhìn có đường gợn sóng ngang. tắt máy mở lại thì vẫn chạy bình thường chừng 1 phút là có dấu hiệu giật giật tiếp. Mình kiểm tra thấy 1 số tụ bị phù, đã thay thế nhưng vẫn không hết bệnh. bệnh này do nguồn, cao áp hay là do board xử lý ? mong được các bạn hướng dẫn](#)
10. [TIVI LCD SONY 32EX650 - mo máy chạy bình thường được khoảng 1 phút hoặc nửa tiếng nói chung là nó muốn tắt lúc nào thì tắt .lúc tắt nghe tiếng bựt rồi tắt đèn đèn nháy 3 nhíp tắt. rồi lại nháy 3 nhíp cứ lặp đi lặp lại như vậy;/ khi tắt đo nguồn cấp sao 12v không có .](#)
11. [tivi sam sung , model fc21z57 - tivi sam sung lúc mới mở chạy bình thường ,được 2 phút bỗng nhiên tự tắt máyđèn nguồn cũng không sáng, tắt máy đi bật lại ti vi chạy được 2 phút lại tắt như vậy, em mở máy kt lúc đầu tất cả nguồn nuôi đều bình thường nhưng được 2 phút thì tất cả nguồn nuôi đều không có ở cuộn thứ cấp , e có thay tu nhưng không được , mong các anh chỉ bảo](#)
12. [tu lanh panasonic inverter model nr-by602 - chạy duoc khoang 40-45 phut mat dien toan bo trong tu \(mat ca dien den\) sau khoang 10_15 phut lai tu co dien chay binh thuong](#)