

Sửa TV SONY BRAVIA KLV-32BX300 sọc dọc bên trái màn hình (phải thay vì chính) | 1



Chiếc TV LCD này khiến mình bị kể về các đường ngang khiến chế độ xem hình ảnh ngày càng bị chặn. Sau khi mở và vệ sinh bên trong, đầu tiên mình thay tất cả các tụ hóa trên hai bo mạch, vì một số dòng bị nhiễu do tụ lọc không tốt.





Sau đó, bức tranh đạt đến cấp độ này:



Dù sao đây cũng là một lời kể của bảng điều khiển và theo hướng dẫn của những người bạn kỹ thuật của mình, mình đã thử các phương pháp cắt ngắn để cắt các đường dữ liệu đến bảng điều khiển trên bảng tỷ lệ. Nhưng mọi thứ chỉ trở nên tồi tệ hơn.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Khi mình thông báo điều này cho khách, anh ta muốn từ bỏ bộ này và đề nghị thu hồi chi phí dịch vụ từ việc bán bảng, vì chúng đang trong tình trạng hoạt động tốt. Vì vậy, chiếc TV này đã nằm ở một góc, cho đến khi mình nhặt nó lên để đưa nó cho Người bạn Techie của mình, cùng với một vài TVS khác như đã đề cập trong các bài viết trước của mình. Anh ấy cũng đã cố gắng thực hiện các thao tác và gợi ý rằng mình có thể thay thế một bảng điều khiển mới, đang nằm trong kho của anh ấy từ các bộ sưu tập cũ. Đó là cái cuối cùng. À, mình đồng ý chịu chi phí và bảo anh ta cứ đi. Anh ấy thay bảng điều khiển và thông báo với mình rằng TV đã sẵn sàng.

mình đi đến và nhặt chiếc TV hiện đang sử dụng trong nhà của mình. mình đang có ý định thanh lý chiếc tivi CRT Philips 29 "tuy đã khá cũ nhưng còn hoạt động tốt để tiết kiệm diện tích.



LinhKienThaoMay.Com
Zalo: 0389937723

Các bài viết tương tự:

1. [Amplify vĩ mix và vĩ echo đúng .7 nút volume - Hồng bo echo](#)
2. [anh chào anh chị IT! mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải - mình có màn hình lg 17 lỗi 1 kẻ sọc bên tay phải, anh chị em cho mình biết cách xử lý](#)
3. [em mới mua ve chai 4 vĩ crt 5 vĩ bếp từ 1 nguồn ATX mới và được em vang sài gòn chạy \(BL 0306 ,50k\) về sửa,,test thử karaoke - chỉnh vẫn chưa chuẩn lắm,,](#)
4. [LCD model L32B330 - bị hư 2 con fet k5A50D e thay thử 2 con fet 6N60A máy đã lên màn hình nhưng bị 3 sọc đứng, e lấy tay chạm vào dây tép lên màn hình thì thấy mấy sọc nhỏ lại 1 chút, zì có phải hư mang hình ko zậy ? nhờ mấy a giúp đỡ ca này, e mới chuyển wa sửa giòng LCD nên chưa biết jì nhiều ,](#)
5. [Panasonic21fx71v màn phẳng đèn dài - Lúc đầu xem bình thường sau 2 3h thì hình bị lệch phải hiện 1cột đen bên trái em nhờ tu 102 ra đo lắp vào thì lệch trái khuyết 1/3 khung hình bên phải để ngày hôm sau lại bình thường xem một lúc lại bị lệch trái em thay 102 khác thì hình lại bình thường nhưng một lúc bị co 2 bên cuối cùng em thay tu 110v thì bình thường nhưng giờ hình uốn éo chiều ngang lúc bị lúc ko nguồn vẫn đủ em có chêm tu cân hình bị chập sò thay sò khác vẫn bị](#)
6. [samsung modelcs20h2 - mình mới nhận caji tivi sam sung modelcs20h2 bị chet so anh sang mjh da thay con khac vo thi thay bi cham doc ngang .va mjh da thay doc khac vo duoc roi nhug no lai bi nhjem tu 2ben hong o gdua thi ko bi mjh da khu tu ma van ko het .cac bac cho e hoi bi den yeu hay mjh thay doc chua dung vay cac bac .](#)
7. [sony 32bx300 - mat mau 2/3man hình chạy khoảng 30phut lamau lai bình thuong o ben tivi con ben video thi van the](#)
8. [Sửa TV CRT Sony KV 2192M3 bị dải sọc trắng dọc bên trái màn hình](#)
9. [Thiết bị monitor LG 711 s màn co ngang mấ 1/5 màn hình \(nhìn vào từ trái sang phải\) - Màn hình co ngang mất khoảng 1/5 màn ảnh . đồng bộ ko sai .và vẫn hoạt động bt\(chỉ co 1/5 mn ảnh .](#)
10. [Ti vi so ny KV-XG25P50 - hư cao áp 831,sò D2578.thay cao áp 831 so dòng máy chạy có hiện tượng phía trái màn hình có vệt đen uốn lượn sát mép trái màn hình](#)



Sửa TV SONY BRAVIA KLV-32BX300 sọc dọc bên trái màn hình (phải
thay vị chính) | 5

11. [Tivi sony 32BX300 - Tivi này của nhà e bị răn hìnhf bên trái . Chử VTV1 chỉ nhìn thấy số1. E chưa gap LCD bị bệnh này bao giờ](#)
12. [tivi sony model 40EX 520 - có tiếng bình thường , màn hình lên trắng sáng mờ,ko thấy hình, chạy khoảng 15phút màn hình bắt đầu đen dần từ trái sang phải, rồi tối hẳn màn hình](#)