





Tình trạng về chiếc TV LED 32 inch này là màn hình màu trắng với các đường kẻ dọc màu trong một hình hộp vuông như trong ảnh dưới đây:




Trước khi mở vỏ TV, mình đã biết rằng loại vấn đề này thường là do bảng điều khiển LCD, cáp ribbon hoặc bảng điều khiển T-con.

Sau khi tháo nắp ra, mình có thể thấy rõ bảng cấp nguồn và bo mạch chủ trong khi bo mạch T-con được bao phủ bởi một lớp vỏ kim loại-hãy xem ảnh bên dưới:



Từ việc kiểm tra trực quan, có vẻ như tất cả các bảng mạch đều ổn cho đến khi bảng bảng điều khiển được tiếp xúc. mình đã bị sốc khi thấy loại vấn đề này-hãy xem bức ảnh dưới đây:



Ruy-băng PCB của bảng điều khiển đã bị cháy và đây là lần đầu tiên mình gặp sự cố như vậy sau khi đã sửa nhiều TV LED trong suốt sự nghiệp sửa chữa của mình. Để thêm muối vào chần thương, mặt bên kia của bảng điều khiển cũng có vấn đề, hãy xem ảnh dưới đây:



mình tự nhủ rằng không có cách nào để sửa chữa vấn đề như vậy trừ khi mình có máy liên kết Tab và các linh kiện nhưng sau đó sửa chữa lại vấn đề như vậy sẽ rất tốn kém và mình khá chắc chắn rằng khách sẽ không sẵn sàng trả tiền cho chi phí sửa chữa cao.

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG




TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

mình có thể nói rằng, dù bạn có máy thì sau khi sửa ribbon mới sẽ không hoạt động 100% được vì phải có nguyên nhân tại sao khu vực đó bị cháy.



Nếu bạn đã đọc tất cả các bài viết sửa chữa trước đây của mình, mình chắc chắn rằng bạn có thể thấy sự thành công trong mỗi lần sửa chữa mà mình đã đăng nhưng không phải trong trường hợp này mà mình không thể sửa chữa do những lý do mà mình đã đề cập ở trên. Nếu bạn có các nhận xét nào về tình huống này, mình thực sự muốn nghe từ bạn.

Các bài viết tương tự:

1. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ổn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuếch đại thúc, đệm, trở tự tốt,\(bo nguồn ,ổn áp và công suất đi liên\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
2. [chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước\(ko vật và xả\)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt\(tắt là tắt nguồn \)](#)
3. [Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rùi. Hện tượng hình ảnh cứ suốt , sọc có rui mất lặp đi lặp lại liên tục. Đo nguồn dây đủ khj tải](#)

cũng đủ. Nhưng khi đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.

4. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao ạ
5. Main PC P5G41T-LMX - Bật công tắc quạt nguồn và quạt chip quay nhưng màn hình đen sì không lên (VGA on board), trước khi tịt hẳn thì nó bị kẻ sọc ô vuông ở màn hình, lên màu xanh màu đỏ rồi hiện chữ hàng loạt kéo chữ trắng sang 2 góc màn hình rồi tịt hẳn.
6. Màn hình máy tính đời cũ Samsung 743NX - Đèn nguồn bình thường, Bị sọc trắng đen toàn màn hình, màn hình từ từ chuyển toàn bộ sang đen. hixxx.
7. máy giat electrolux EWF549 - máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điện ra cắm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến 7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả vắt thì mất nguồn
8. nguồn henky - khó sửa vãi.mất ngôn 12v.có mấy e như thế mà e chưa tìm ra nguyên nhân.toàn trả về.ai tìm ra được pan đặc chủng của nguồn này chưa.xin chỉ giáo
9. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà ko đc.
10. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vệt sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh
11. Tivi LG model 21FU6RL - Chạy ic màn hình STV 9326, nguồn 26v đủ, chân ra (5)22v, nửa màn hình phía dưới bình thường, ở phía trên có một vệt sáng và gấp hình trên nửa thì hình giãn lên, e đã thay hết tụ xung quanh ic màn hình nhưng vẫn ko hết bệnh
12. tivi TCL model kg nhớ rõ tại gặp quá""tại lãnh sữa tại nhà - bên thứ cấp ""12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đại.e thấy IC giao động 1506 và sọt lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nạp card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đỡ e. e cảm ơn ae trên diễn đàn nhiều lắm