



Nếu menu OSD xuất hiện thì bạn biết vấn đề không phải ở màn hình LCD và nguyên nhân là do bo mạch T-con. Từ thử của mình, phần bị lỗi là bo mạch T-con. mình lấy bảng T-con ra để kiểm tra trực quan và thấy rằng một trong những khu vực đầu nối LVDS có tổ kiến - hãy xem bức ảnh thứ hai bên dưới:





Những gì mình đã làm là làm sạch bảng bằng bàn chải và xịt vào các đầu nối bằng chất tẩy rửa tiếp xúc. Tiếp theo, mình chỉnh lại các vi mạch bằng một tram làm lại SMD.



Bộ mạch T-con bây giờ đã sạch và mình đã phải móc nó lên để kiểm tra xem TV có hoạt động trở lại bình thường hay không.




Sau khi đặt mọi thứ trở lại và bật nguồn, sự cố vẫn không thay đổi, hãy xem ảnh bên dưới:



Điều này có nghĩa là vấn đề là do các linh kiện không tốt, nguồn cung cấp DC không đúng hoặc tín hiệu, v.v. nơi mình cần khắc phục sự cố và tìm ra nó. Thử ban đầu của các linh kiện cơ bản và điện áp cung cấp DC được thấy là tốt.

mình đoán rằng một trong những IC bảng điều khiển T-con chính có thể có vấn đề. Vấn đề bây giờ là khách của mình cần trả lại chiếc TV này gấp và mình không có lựa chọn nào khác ngoài việc mua một bo mạch T-con mới từ Ebay và sửa nó. Hãy xem ảnh bên dưới:



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận. tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

Một khi bo mạch mới được thay thế, vấn đề đã không còn nữa và điều này đã chứng minh rằng thực sự bo mạch T-con là thủ phạm chính. Nếu có thêm thời gian, mình sẽ thực hiện kiểm tra chuyên sâu trên bo mạch bị lỗi này. Đầu tiên mình sẽ nhắm mục tiêu đến IC bo mạch chính T-con.



Kết luận- Tất cả các khách đều khác nhau. Một số rất khát khe, một số thân thiện và một số không thềm nhận lại thiết bị của họ ngay cả khi thiết bị đã được sửa chữa. Nếu bạn đã từng điều hành loại hình kinh doanh sửa chữa này, mình chắc chắn rằng bạn sẽ hiểu những gì mình đang nói. Tất cả những gì tốt nhất!

Các bài viết tương tự:

1. [âm ly jangua - con âm ly của em lâu ko nghe giờ bỏ ra hát thì vặn to volume master hoặc vặn to volume mic vặn cả nút Hi của mic và mater thì sôi to rít nhưng ko hú,,,sôi lắm rít lắm,,muốn hát mà ko dc hát,,](#)
2. [cân giúp đỡ âm ly 8 sò 2 ngày vẫn chưa tìm ra bệnh_áp đối xứng +-17vol qua 2 ồn áp 7912 7812 cấp cho rơ le mạch music master mic,,+-52 cho công suất - ban đầu hỏng công suất chết câu chì,,thay thế và kiểm tra các điện áp chân b công suất =nhau 52 vol,các tầng khuyeh đại thúc, đệm, trở tụ tốt,\(bo nguồn ,ồn áp và công suất đi liền\),,,tháo đường 52 vol thì rơ le lại đóng cấp vào lại ko đóng ,bỏ 1 câu chì 1 về lại đóng\(về đã bị nổ câu chì lúc đầu\),,,kiểm tra ko thấy bị sao? 2 trở cân bằng về rơ le bảo vệ loa em đo 1 đường về 52vol còn 1 đường vài mili vol,,,ko hiểu là sao lại chênh lệch thế,,](#)
3. [Đĩa DVD trung quốc - Nguồn của đầu DVD khi đo thì đủ áp nhưng khi cắm vào đầu thì lên nhưng lại bị khởi động lại luôn,cứ bị như thế liên tục.\(cắm nguồn khác thì bình thường\)](#)
4. [Đầu kts T13 trung quốc - Mọi người đoán xem bệnh nay là j nhé m làm xog rụi. Hện](#)

Tài liệu này được tải từ website: <http://linhkienthaomay.com>. Zalo hỗ trợ: 0389937723

tượng hình ảnh cứ sướt , sọc có rùi mất lặp đi lặp lại liên tục. Do nguồn đầy đủ khj tải cũng đủ. Nhưng khj đưa nguồn khác vào thì máy chạy bt.

5. Gặp PAN khó TV LED BG 32 inch có sọc dọc một ô vuông đủ màu và sọc trắng toàn bộ hình
6. Main G31T-M7 - Ae giúp hộ e main này với e gắn card test model PT0903C không nhảy code có hiển thị gạnh ngang ko nhảy reset. e kiểm tra nguồn vcore đủ nguồn chip bắc đủ. Ko biết nguyên nhân sao a
7. may giat sanyo - Máy bấm nút nguồn không lên . nguồn 5V vẫn đủ. điện áp tai chân thạch anh 4M vẫn đủ,nhưng mình đo 2 chân của nút bấm lên 14V .
8. May han INVERTER JASIX ZX7-200 - Ban dau khach mang den em kiểm tra thì bị chập 4con IGBT 40N60 Va bị đứt câu chi.em đã thay 4 con so noi câu chi nhưng may không hoạt động.khi cấp nguồn thì máy sáng cả hai đèn màu xanh và màu vàng.em nhìn trên biểu tuơng 2 đèn thì đèn màu xanh là báo máy san sáng hoạt động.con đèn màu vàng hình như là báo lỗi qua nhiệt.
9. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thườg ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trung quốc chj? Bị lỏng mạch nhưng khj đo H thấy 22v. Nhưng vẫn chạy pjh thuog lạ thật. - .
10. samsung UA32D4000N chạy nóng là bị mất màu đỏ hình bị sọc ngang li ti - xin chào cả nhà. em đang gặp 1 em lcd model như trên. hiện tượng là cứ chạy 1 lúc là bị mất màu đỏ giống như bị lỏng cáp, hình bị sọc ngang li ti. em đã hàn lại chân cáp và vệ sinh cáp rồi mà kô đc.
11. Sửa TV SAMSUNG LA40A650AIRXX có các đường sọc dọc có màu do hư IC màu ISL240
12. Tivi LG model 21FU6LR - Chạy ic màn hình STV 9326, nửa màn hình dưới bình thường, trên giữa màn hình có vết sáng hơn và hình bị gấp, phía trên thì hình bị dẫn, kiểm tra nguồn 26v đủ, đường ra chân số 5 cao 22v, thay ic màn hình và các tụ hóa nhưng vẫn chưa ra bệnh