Câu 7939 của bạn lê thế lâm – đã có (4) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): nokia 1280
Hiện tượng: mat song thu va phat ,may danh doi dat

mong ae dup do

—— ◕ ◕ ——

lê thế lâm (lamson886)– 27 / 7 / 2013

da lam chan u .thay cs van notok

bui xuan huan (magia)– 28 / 7 / 2013

1280 rot dat .bam 112 goi ma cắt luôn không kết nôi thi cho no 1 búa la ok

hunglam (chuongvoky1989)– 28 / 7 / 2013

kiểm tra trở hoạt tụ đường unten vào đi bắc ơi, ko hết trả khách cho khỏi mất uy tín , bênh này có thể bị lạy nữa đó, nuốc ko trôi đâu

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

nguyen thien dung (thienton9tuoi)– 13 / 8 / 2013

kiểm tra main xem có đứt ko

Các bài viết tương tự:

1. 1280 Mất Đèn màn hình – 1280 Mất Nguồn – 1280 Trắng Màn Hình – 1280 no lights
2. Bep tu sunhouse model shd6180 – Chào các ac tren dđ e có cái bếp từ nt tinh hinh la bị mat nguon chap sò công xuất e đ ktra linh kien quanh con VIP 12a k phat hiện gi thay thu VIP 12a roi ktra Phan dien ap mồi cho sò thay chap 1 D4148 da thay nhung e van chua đóng sò vao may vi con phat hiện 1con transito dán bị chập 2 chan no co ten 9304 (Q2) nhưng e lai trua có con nay để thay .bac nao bt con nao thay tương đuong dc chỉ gium e voi ah
3. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh – mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cọn chế độ giặt và cấp nước(ko vặt và xả)thì máy giặt xong tự tăt máy được,,còn nếu chọn giặt có văt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tăt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tăt(tăt là tăt nguồn)
4. Dau thu pantesat HD02 Trung Quoc – nguon van binh thuong,khong thu duoc kenh nao,em thu quet do tim may bao khong co ke hoach phat hien
5. đầu DVD california MP 180 – em cho đĩa vào xong nó bị dắt, không quay. lúc open thì nó chỉ ra chỗ lắp đĩa còn đĩa bị kẹt ở trong k ra. em hì hục mãi lôi dc đĩa kẹt ra.lắp thử đĩa khác vào thì lúc đầu nó kêu to to xong cũng chạy đĩa.nhưng thử mấy cái nữa thì không đọc.cho đĩa vào nó báo không có đĩa.
6. Happy new year… E xin gửi lời chúc năm mới tới a Chuyên, a Thaihoa …và tất cả các a e trên d đ năm mới sức khoẻ. Năm mới phát lộc phát tài … – Hôm nay e mới đi làm khai xuân ah . Công việc ngày đầu xuân đã có việc và thành công . Rất vui và mong năm mới phát triển hơn…
7. Kich danh ca – E co m0t bo kick de danh ca.o trong co 1 mba tu 12v len 220 va nap 5c0n so tkan.o dau ra co gan 1 tu 1mjcrofara.mag dj dah ca tkay n yeu wa.lmj de n khoe h0n ha ac.
8. may giat electrolux EWF549 – máy giặt electrolux 5,5kg chỉ có 2 nút ấn là start và nút ấn chọn tốc độ và núm xoay chọn chương trình . máy cấp nước giặt được khoảng 5 đến 7 phút là mất nguồn. rút điên ra căm lại thì lại có điện và giặt được khoảng 5 đến7 phút lại mất điện . chưa thực hiện được 1 chu trình giặt- xả văt thì mất nguồn
9. máy giặt panasonic F70A6 lồng đứng – + máy bật nguồn để khoảng 30s máy tự động kéo xả .nhung khi bật chạy thì lại ngát xả và cấp nuocs giạt bình thường nhung đến lần giạt thứ 2 thì lại tụ đọng kéo xả và cáp nuocs nhung khi nhấc canh của hoạc án tạm dùng sau đó bám lai thì lại haotj động bình thường
10. Sam sung cs 21z45ml – Khởi động nguồn cho chạy , rít cao áp , nóng sò ngang . E đã kt các tụ và diot xung quanh sò , cũng đã thay thử cao áp và sò , nhưng vẫn vậy .
11. Ti vi samsung slim cs 21z45ml – Co hình trên dưới . E đã kt và thay thử 7845 , diode đường 16v , tụ và các R sung quanh . Nhưng vẫn khôg có gì mới lạ .
12. tivi TCL model kg nhớ rỏ tại gấp quá””’tại lãnh sữa tai nhà – bên thứ cấp ””12v có 24v và 110v kg có .đèn nháy 1 nhịp rồi đi đai.e thây IC giao động 1506 và sới lên hết phân nguồn cũng kg ăn thua gì.e nap card mới đăng tin đc. e mới vào diễn đàn mong ae giúp đở e. e cám ơn ae trên diễn đàn nhiều lăm