TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

Câu 16077 của bạn DinhTan – đã có (0) trả lời & góp ý.

sharp 24dc30m
tình trạng loi khoa k nhung ko fix dc

ae nào có xin bois nhe

—— ◕ ◕ ——

Các bài viết tương tự:

1. bếp SUNHOUSE SHD 6151 – ban đầu bếp bị ẩm em sây khô va bếp chay.nhung để đến hôm sau thi lai không đuọc. cấp nguồn còi kêu bip nhưng nghe có vẻ yếu. em thử đo nguôn 18 v va 5v thì thấy bị yếu kim đồng hồ bị giật lúc lên luc xuóng.khong đủ điên áp. chạm tay vào ic nguồn thây nóng.e đa thay thu nhung vân chua đuoc.e da kiêm tra hầu hêt cac linh kiên trên 2 đuong đo nhung chua phat hien gì.nhung có luc lại nấu đuọc
2. Cách khăc phục lỗi. 1:không stand by được 2:stand by sau 2-5s thì quay trở lại màn hình log 3:Mờ biểu tượng stand by. 4: mục system trong windows task manager chếm dụng trên 20% cpu khiến hiệu suất hoạt động máy giảm sút (lỗi 2 là nguyên nhân cơ bản) khi măc lỗi này máy sẽ gặp vấn đê vê stand by-computer sleep. – Ai đang gặp những lỗi trên vui lòng liên hệ với tiny mino trên facebook http://facebook.com/tiny.mino.3 hoặc LH: 016577082380 để được hướng dẫn.
3. dvb-t v1.1 f100 – lỗi kênh khóa mã

4. laptop – xin hỏi bác pro ý kiến cho mình xài win8.1 lúc cài đặt phần mềm virut ko sao khi cài Dcom 3G lúc đầu chạy bình thường. mình thấy phần mềm virut khóa key gỡ bỏ xong khởi động lại máy bị lỗi Dcom 3G nó báo lỗi ip gì đó
5. lcd sharp hay toshiba 24. – có bác nào thanh lý lcd 24 .sharp hay toshiba 24 ko.
6. may giat media – onho may a jup jum e.e cam on truoc ak.tinh trang khi giat thi ko sao nhung khi vat la cu bao loi e3.e kiem tra thi bao loi mat can bang .nhung e chinh lai do roi nhung van bi vay.hjc
7. May giật panasonic 7kg – May giặt bình thường nhưng không văt được bảo lỗi U.Mình đa kiêm tra công tác khóa cựa vẫn ok
8. may giat panasonic khong nho mode – xin chao anh em tren dd.cả tháng nay mới có con máy giăt nhưng lại hóc quá. máy không ngắt nước. mặc dù van nước tốt phao nước tốt . dường hơi kông tắc dây hơi không thủng . đã thay r phao nhưng vẫn không được . nhưng khi thổi phao thi máy lại ngắt nước khi thổi cảm thấy nhẹ . khi rút phao ra máy vân báo lỗi H01 .mình đã xịt rp7 vào phao như bạn tín giúp đỡ trước đay nhưng vẫn ko được
9. máy giặt sharp ESN75EV – Máy không ngừng cấp nước dù chon ở mức nước nào . mình đã kiểm tra phao, van cấp nước không hỏng, kiểm tra điện triac vẫn tốt ,mình đo điện áp ơ ở phao là 2V DC, Đường hơi không tác. khi rút zăc phao ra thì máy vẫn báo lõi khi căm lại thì máy không báo lõi nhưng vẫn không được
10. phan cung – may bi khoa bios co be khoa dc ko
11. Tivi LG 21 in chay tong 9381 – Co hien thi nhung khoa chói .ko co nhieu ko vao dc av.
12. tivi Samsung 21z50mn bị khoá chói – Chào các ae lâu quá ko lên dd, ae cho em hỏi tivi Samsung 21z50mn slim có cao áp nhưng ko có chói. em đo có tim đèn, có 200v,g2 còn có 150v,.em tìm cao áp 21a004thay thử nhưng ko có loại này. có thể thay loai nào tương đương ak. có phải phải máy bị đèn yếu khoá chói ko ak. máy chạy tổng tda 1202, VERTLA7814, nguồn str 6750.