



minh có cục day nanomax pa 3600 - khi tắt máy có tiếng kêu độp ở loa đồng thời mang loa nhận mạnh như là đồng điện đã vào công suất | 1

Câu 9970 của bạn mai van thang - đã có (1) trả lời & góp ý.

Loại thiết bị (Model): minh có cục day nanomax pa 3600

Hiện tượng: khi tắt máy có tiếng kêu độp ở loa đồng thời mang loa nhận mạnh như là đồng điện đã vào công suất

minh đã kiểm tra phản công suất và phân dem cả rô le và cả phân nguồn nhưng không có kết quả mình mới vào nghe mong ước họ cho

—●—●—

TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ QUẢNG BÌNH

MR. XÔ - 0901.679.359 - 80 Võ Thị Sáu, Phường Quảng Thuận, tx Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình

GIÁ RẺ

NHANH CHÓNG

LINH KIỆN CHÍNH HÃNG



TRUNG TÂM SỬA CHỮA ĐIỆN TỬ XÔ NGUYỄN

- Dịch vụ sửa chữa điện tử tại nhà
- Cung cấp linh kiện điện tử
- Tư vấn lắp đặt nhà thông minh

Đc: Quảng Thuận, tx Ba Đồn,
tỉnh Quảng Bình - 0901.679.359

nguyen manh hung (hung2810) - 7 / 6 / 2014

dau vào công tác nguồn con tu pi 472 /102 vào theo kiểu nối tiếp

Các bài viết tương tự:

1. [Amly - IC Khuyech đại LA 4440M - Minh có gan Mạch Amly { với \[1 con IC Khuyech đại LA 4440M \] + \[1 cái Board mạch kèm theo \(khi mua con IC LA 4440M \) \] + \[1 Tam tán nhiệt cho \(con IC LA 4440M này \) } -> cắm Mạch Amly này vào Lo Loa của Điện thoại mình thì Máy thay có Tín hiệu Loa vào , nhưng \[Loa của Mạch Amly này \] ko có kêu , phải nhờ Loa có sẵn của Điện thoại mình mới kêu được ; em có cung cấp Nguồn DC 12V vào Mạch Amly này nhưng Loa Amly vẫn ko kêu ;](#)
2. [bếp tu SUPOR TD0501AT - cấp nguồn đèn báo sáng .an start chỉ nghe thay tiếng tách](#)

minh co cuc day nanomax pa 3600 - khi tat may co tieng keu dop o

loa dong thoi mang loa nhan manh nhu la dong dien da do vao cong tach o noi.bep ko nhan noi nhug co luc lai keu e e sau do lai ngat va bao loi E1 so vao nuoc trong noi thay hoi nong.con luc keu tach tach thi ko bao loi j ca.e thao ra thay co dau an va nuoc lam oxy hoa mach.da ve sinh va say khô thi chay duoc binh thuong nhưng khi dê nguoi lai ko nau duoc nhu noi o trên.da thay cam bien o so ban dau nau duoc sau do khách mang ve lai bi nhu vay

3. chao cac ban. - dan am thanh KENWOOD rat mong cac ban gop y giúp mình chuyen la the nay mình moi nhan dc cua khách nho sua chua cho dan am thanh kenwood chay radio va doc dia CD nhưngmay khách mang toi trong tinh trang chap phan cong suat .DIA va RADIO van hoat dong binh thuong nhưng bị chap CONG SUAT nen kep loa vao dinh u neu de lau loa se bi chay .hien gio mình van chua dam lam gi ca moi kiem tra so bo thi thay chay con STK4150 mình nhìn ma da thay chui roi vi hang xach tay ma lai thay con STK4150 mình chua thay gap con nay bao gio vi vay nho cac ban gop y va giúp mình xem tren thi truong co con nay khong vay?tro gioi lieu co ko cac ban nhi?ban nao da tung lam qua ban nay xin giúp do mình mot tay.thank cac ban nhieu.
4. chào các thành viên mình mới làm thêm máy giặt tủ lạnh - mới nhận con máy giặt AW-E920Lv cộn chế độ giặt và cấp nước(ko vật và xả)thì máy giặt xong tự tắt máy được,,còn nếu chọn giặt có vắt có xả máy giặt xong các quá trình thì ko tự tắt được chỉ hiện về 0 phút nhưng ko tắt(tắt là tắt nguồn)
5. dạ em có con quạt hơi nước hiện tượng các nút ok riêng nút nguồn ko hư hỏng bấm ko tác dụng,,,khi bấm nút tắt ko tác dụng bấm nút này đèn led hiển thị của các nút yếu đi,,,mạch in dẫn tới nút ăn thẳng vào vi xử lý ko qua trở,,,,em chưa kiểm tra nguồn - laoij quạt này(quạt hơi nước) cắm nguồn bấm nút chức năng số(tốc độ),hoặc quay hoặc hện giờ hoặc tạo âm vãn bình thường riêng nút tắt ko tắt dc,,,nguyên bản là tắt dc nhưng giờ là ko tắt dc
6. máy giặt sanyo (aqua) ASW 80VT - Máy bấm nút nguồn không lên . mình đã kiểm tra nút ấn vẫn tốt nguồn 5v vẫn có. mình đã thay thạch anh chạy ok được khoảng 3 ngày . nay nó lại bị lại mặc dù mình đã thay lạ thạch anh và mình kiểm tra 2 chân thạch anh 4M 1 chân là 5v chân còn lại là gân 1V . mình đang tập tẹ tự học sửa bo mạch mong anh em giúp đỡ
7. Mấy hôm nay làm có 2 hiện tượng thấy lạ như ma ám.hj. 1là tgvj tq, nên đổ lè nỏ đường hôj, đo đường kR =10v. Tháo vĩ đèn ra đo cũng 10v. Sau đó rút con 4282 trên đg kr ra đo có 150v trên kr, sau đó lắp lại máy đã chạy bình thường ko pjt bị j lun hehe. 2. Máy trug quốc chj? Bị lỏng mạch nhưg khj đo H thấy 22v. Nhưg vãn chay pjh thuog lạ thât. - .
8. máy laptop acer - các bạn cho mình hỏi cái lỗi này cái.nhad mình dùng là mạng internet bên quá nét, bên họ dùng mạng bình thường nhưng máy mình thì hook bắt dc mạng.kiểm tra dây ạng thì vẫn bình thường,mang máy sang cắm o bên quán nét thì vẫn nhận mạng.vậy là lỗi gì??? mong anh em chỉ mình với
9. Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu. - Năm con Gà, chúc mọi người vui vẻ như Chim Sẻ, khỏe mạnh như Đại Bàng, giàu sang như chim Phụng, làm lụng như chim Sâu, sống lâu như Đà Điểu.
10. tivi btv 21inch mất model. - bị có 1 vạch sáng ngang trên màn hình. đã thay tụ cấp nguồn cho màn hình và r cấp cho màn hình,kt nguồn vào màn hình thì đủ vào đến chân ic màn hình,chạm tay vào chân vào ic màn hình mà vẫn không bung,tưởng hư ic nhưng khithay ic mới vào thì lại bị mất dao động... con này có tổng là toshiba-hay-22(8873cscng6r). cao ap 1010a,ic nguông là 5Q0765R...



minh có cục day nanomax pa 3600 - khi tắt máy có tiếng kêu dộp o

loa đồng thời mang loa nhân mạnh như là đồng diện đã do vào công

11. [tivi VTĐ CHẠY TỔNG 8877 IC MẠNH STV8172 MODEL F2175 - máy đã chạy nguồn 3 giây, tình trạng nguồn 110 tốt, nhưng khi nhấn nút kênh giao động chạy khoảng 2 giây lại tắt, thay bất cứ một tụ nào bên thu cấp là máy chạy, nhưng khi rút điện ra để người máy lại bị tình trạng như cũ, đã thay hết máy tụ bên thu cấp và tụ ở q cách động rồi mà vẫn không được](#)
12. [vỏ trung quốc tổng 8873, màn hình 7840, dò d1556, cao áp báp24d40 - sọc trắng ngang màn hình, e đã thay màn hình mới nhưng không được. màn hình lấy nguồn 28v từ thứ cấp, dò từ sợi lái màn hình về chân v1 2 có 28vol. dò từ 2 chân màn hình về tổng thì có 2 chân tổng, 1 chân 8vol, 1 chân 3,3vol. khi e sờ tay chạm chân 3.3vol nơi màn hình thì có hiện tượng bùng màn hình dẫn ra. E thay tổng luôn cũng không được.](#)